




Appendice del Manuale utente

1. Associazione Bluetooth

 *Nota: questo prodotto con Play-Fi CAP versione 506.3.0.063 o 506.3.0.077 richiede la configurazione e il funzionamento della connessione Play-fi/Wi-fi prima che venga concesso di attivare l'associazione Bluetooth. Al primo utilizzo, seguire le istruzioni nella sezione "Connessione alla rete Wi-Fi (funzionamento wireless)" nel Manuale utente per completare l'impostazione Play-fi/Wi-fi.*

Procedura di associazione Bluetooth:

1. Far passare il dispositivo alla sorgente Bluetooth.
2. Premere il pulsante della sorgente  sul telecomando per più di 3 secondi. In alternativa, premere il menu delle impostazioni  per selezionare BT PAIR e premere > per iniziare.
3. Trovare il dispositivo con il nome XXXXX-BT nell'elenco dei dispositivi disponibili nel telefono/tablet (XXXXX è il nome scelto durante l'installazione di Play-Fi).
4. Selezionare XXXXX-BT e attendere che venga stabilita la connessione Bluetooth. Normalmente, il completamento dell'operazione richiede 1-2 secondi.