



Philips  
dokovací reproduktor

pro iPod/iPhone  
Napájení z baterie nebo ze sítě



DS3000



## Posedlost zvukem

Naplňte svůj prostor hudbou a stylem

Na pracovním stole i všude jinde poskytne neodolatelný dokovací reproduktor křišťálově čistý zvuk, který zaplní váš osobní prostor. Synchronizujte svůj iPhone nebo iPod s počítačem. Využijte možnost napájení střídavým proudem nebo z baterie pro maximální flexibilitu.

### Křišťálově čistý zvuk

- Funkce DBB pro zachování nízkých tónů a hluboké basy při jakékoli hlasitosti
- Neodymové reproduktory pro čistý a vyvážený zvuk
- Technologie odstínění blokuje rušení mobilním telefonem

### Elegantní a kompaktní

- Kompaktní design se hodí kamkoli a pro jakýkoli životní styl
- 360stupňový design pro úžasný vzhled z libovolného úhlu

### Pokročile univerzální

- Počítačová synchronizace pro váš iPod/iPhone
- Napájení bateriemi nebo střídavým proudem pro potěšení z hudby kdekoli
- iPod/iPhone lze dokovat i v pouzdru
- Vstup AUX-in pro snadné připojení téměř libovolného elektronického zařízení
- Bezplatná aplikace DockStudio pro internetové rádio a další stylové funkce

# Specifikace

## Kompatibilita se zařízením iPhone

- Kompatibilní se: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## Kompatibilita se iPodem

- Kompatibilní se: iPod classic, iPod mini, iPod nano, iPod nano 1. generace, iPod nano 2. generace, iPod nano 3. generace, iPod nano 4. generace, iPod nano 5. generace, iPod nano 6. generace, iPod touch, iPod touch 2. generace, iPod touch 2. generace, 8/16/32 GB, iPod s barevným displejem, iPod 5. generace

## Aplikace pro iPod/iPhone

- Název aplikace: DockStudio
- Stažení zdarma z obchodu App store: Ano
- Kompatibilita: iPhone OS 3.0
- Přehrávání: navigace album/stopa, ovládání přehrávání
- Nastavení zvuku: DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic
- Hodiny: analogový displej, digitální displej
- Budík: více budíků, Časovač, probouzejte se hudbou, probouzejte se zvuky přírody, probouzejte se s fotografiemi
- Více než 7 000 internetových rozhlasových stanic: Ano
- Předpověď počasí pro celý svět: Ano

## Zvuk

- Zvukový systém: stereo
- Ovládání hlasitosti: nahoru/dolů

- Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost
- Výstupní výkon: 8 W RMS

## Možnosti připojení

- připojení k počítači: USB 2.0
- Aux in: Ano

## Reproduktory

- Vinutí reproduktoru: Neodymový magnetický systém

## Spotřeba

- Napájení: baterie, 100–240 V stř., 50/60 Hz
- Typ baterie: Velikost AA (LR6)
- Počet baterií: 4
- Výdrž baterie: 8 h

## Rozměry

- Hrubá hmotnost: 1,33 kg
- Hmotnost velkoobchodního balení: 3,03 kg
- Rozměry výrobku (Š x H x V): 210 x 150 x 135 mm
- Rozměry velkoobchodního balení: 300 x 240 x 145 mm
- Počet kusů ve velkoobchodním balení: 2
- Hmotnost: 0,96 kg

## Příslušenství

- Kabely/konektory: Kabel MP3 Link, Kabel USB

## Pohodlí

- Nabíječka: iPhone



# Přednosti

## Dynamic Bass Boost (DBB)



Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.

## Neodymové reproduktory

Neodym je nejlepší materiál pro vytvoření silného magnetického pole pro větší citlivost vinutí reproduktoru, lepší odezvu basů a čistý, vyvážený, kvalitní zvuk.

## Počítačová synchronizace

Vložte jej do doku, přehrávejte, synchronizujte a nabíjejte! Ponořte se do oblíbené hudby v iPodu nebo iPhone, když se přístroj nabíjí a synchronizuje s počítačem přes port USB – a vychutnejte si vynikající kvalitu zvuku v nepřekonatelném pohodlí. Nechte skvělé melodie hrát dál – napájení určitě vydrží.



Datum vydání 2014-03-19

Verze: 9.0.8

12 NC: 8670 000 61557  
EAN: 87 12581 53459 2

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)