

Philips
Микро музикална система

Поставка за iPod/iPhone/iPad
DAB+

DCB2077



Звук, който подхожда на вашия дом

Завладяващ звук

Поставете и слушайте вашия iPod/iPhone/iPad или включете радиото и слушайте DAB+ с кристално чист звук. Тази микроозвучителна система Philips DCB2077/10 звучи сензационно, а предлага и допълнителен бонус – изглежда прекрасно във всеки домашен интериор.

Обогатете своето звуково изживяване

- Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки басы
- Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук
- Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика
- 20 W максимална изходна мощност (RMS)

Наслаждавайте се на любимата си музика от много източници

- MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика
- Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
- Слушайте и зареждайте вашия iPod/iPhone/iPad
- USB Direct за възпроизвеждане на MP3/WMA музика
- Съвместим с DAB и FM за най-добро възприемане на радио сигнала
- Система за радио данни с информация за станции и услуги за данни

Дизайн, който подхожда на вашия интериор

- Възможност за монтиране на стена за гъвкавост на разполагането
- Моторизирана предна вратичка на релси за повече елегантност и стил

PHILIPS

Акценти

Система басрефлексни високоговорители



Басрефлексната система високоговорители дава дълбоки басови звуци с компактни кутии на високоговорителите. Тя се различава от конвенционалната система с кутии на високоговорителите по добавените тръбни басы, които са акустично нагодени към високоговорителя за ниски честоти за оптимизиране на нискочестотното звучене на системата. Резултатът е по-дълбок управляван бас и по-малки изкривявания. Системата работи чрез резонанс на въздушната маса в тръбните басы, за вибрации като при конвенционален високоговорител за ниски честоти. В комбинация с честотната реакция на високоговорителя за ниски честоти, системата разширява като цяло нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно ново измерение от дълбоки басы.

Управление на цифров звук



Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Джаз, Рок, Поп или Класика, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен

еквалайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избора от vast стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.

Динамично усилване на басите



Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава присъствието на басите в целия диапазон на силата на звука - от слабо до силно - само с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това можете да включите динамичното усилване на басите, което усилва нивата на басите, за да се наслаждавате на еднакъв звук, дори когато намалите звука.

Слушайте и зареждайте iPod/iPhone/iPad



Наслаждавайте се на любимата си MP3 музика, докато зареждате вашия iPod/iPhone/iPad! Поставката ви позволява да свържете вашето портативно устройство директно със системата на Philips, за да

слушате любимата си музика с превъзходен звук. Освен това тя зарежда вашия iPod/iPhone/iPad, докато свири, за да слушате музика, без да се притеснявате, че батерията на портативния ви плейър ще се изтощи. Системата автоматично зарежда портативното устройство, докато то е в нея.

Съвместим с DAB и FM



Цифровото радио DAB (Digital Audio Broadcasting) освен, че се излъчва наложено върху аналоговия FM сигнал, представлява и нов начин на радиоизлъчване по мрежа от наземно базирани предаватели. То предлага на слушателите повече избор и информация, с чист, лишен от всякакви смущения звук. Тази технология позволява на приемника да се "привърже" към най-силния достъпен сигнал. При цифровите радиостанции на DAB не се налага запомняне на честоти, настройките се правят по името на станцията, така че няма проблеми за избор по време на движение.

USB Direct



С режима USB Direct просто включвате вашето USB устройство в USB порта на устройството Philips и то започва да възпроизвежда директно цифровата музика от USB устройството.



Спецификации

Звук

- Изходна мощност: 2 x 10 W RMS
- Подобрене на звука: управление на цифров звук, Динамично усилване на басите
- Регулиране на силата на звука: нагоре/надолу

Високоговорители

- Мембрани на високоговорителите: 2,75" високоговорител за ниски честоти
- Брой вградени високоговорители: 2
- Тип високоговорители: система басрефлексни високоговорители

Възможности за свързване

- USB: USB хост
- MP3 Link: 3,5 мм стерео вход
- Слушалка: 3,5 мм

Аудио възпроизвеждане

- Режими на възпроизвеждане на диска: бързо напред/назад, търсене на следваща/предишна песен, повторение/разбъркване/програмиране
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB флаш устройство, WMA-CD
- Режими на възпроизвеждане от докинг системата: бързо напред и назад, меню, нагоре и надолу, следваща и предишна песен, изпълнение и пауза
- Други: Поддръжка на ID3 тагове
- Режими на възпроизвеждане през USB Direct: бързо назад/бързо напред, възпроизвеждане/пауза, предишна/следваща песен, повторение, разбъркване, стоп

Тунер / Приемане / Предаване

- Обхвати на тунера: FM моно, FM стерео
- Предварително настроени станции: 20
- RDS: тип на програмата, радиотекст, настройка на RDS часовника, име на станцията
- Подобрения в тунера: автоматична цифрова настройка, автоматично сканиране, Лесно инсталиране (plug & play)
- DAB/DAB+: Информационен дисплей, Меню, Интелигентно сканиране

Комфорт

- Аларми: CD аларма, Радиобудилник, USB аларма, iPod аларма
- Часовник: На основния дисплей, Таймер за заспиване
- Тип устройство за зареждане: предно, моторизирано
- Тип на дисплея: LCD дисплей
- Зарядно устройство: iPad, iPhone, iPod

Захранване

- Електрозахранване: 110 – 240 V, 50/60 Hz

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: 3,5 мм стерео входен кабел, AC-DC адаптер, DAB антена, Кратко ръководство за употреба, Винтове за монтиране на стена, 2 бр.
- Дистанционно управление: 31-бутонно дистанционно
- Ръководство за потребителя: английски, немски, френски, датски, норвежки, италиански

Размери

- Бруто тегло: 4,2 кг
- Ширина на изделието: 400 мм
- Височина на изделието (със стойката): 235 мм
- Нето тегло: 3,3 кг
- Дълбочина на изделието: 98 мм
- Височина на опаковката: 251 мм
- Ширина на опаковката: 456 мм
- Дълбочина на опаковката: 197 мм

Съвместимост с iPod

- Съвместим с: iPod папо 7-мо поколение, iPod touch 5-то поколение

Съвместимост с iPhone

- Съвместим с: iPhone 5

Съвместимост с iPad

- Съвместим с: iPad mini



Дата на издаване
2024-04-11

Версия: 4.1.4

EAN: 87 12581 67867 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com