



Philips 5000 series
Leitor de Blu-ray/ DVD

Reprodução de discos Blu-ray 3D

Wi-Fi incorporado
Reprodução 3D



BDP5600

Blu-ray 3D e o melhor da Internet no seu televisor

experimente o Blu-ray 3D

Deixe-se maravilhar pela nova dimensão que o Blu-ray 3D confere à sua experiência de cinema em casa. Desfrute do melhor da Internet no seu televisor, sem incómodos, graças à tecnologia Wi-Fi-n rápida e integrada. Reproduza mais conteúdos do que nunca com o DivX Plus HD.

Veja mais

- Reprodução de discos Blu-ray 3D para uma experiência Full HD 3D em casa
- Certificação DivX Plus HD para reprodução de DivX em alta definição

Ouçá mais

- Dolby TrueHD e DTS HDMA para som surround HD 7.1
- Dolby TrueHD para som de alta fidelidade

Desfrute mais

- Wi-Fi-n incorporado para um desempenho sem fios mais rápido e abrangente
- SimplyShare para ligar e transmitir todo o entretenimento sem fios
- USB 2.0 reproduz vídeo/música de unidades flash/discos rígidos USB
- Transforme o seu Smartphone num telecomando para produtos AV da Philips
- Conectividade do teclado USB para navegar facilmente na Smart TV e na Web

PHILIPS

Destques

Reprodução de discos Blu-ray 3D



O Full HD 3D proporciona a ilusão de profundidade para uma experiência de visualização de cinema engrandecida e realista em sua casa. As imagens separadas para os olhos esquerdo e direito são gravadas em qualidade Full HD em 1920 x 1080 e reproduzidas alternadamente no ecrã a uma velocidade elevada. A visualização destas imagens através de óculos especiais que são temporizados para abrir e fechar as lentes esquerda e direita em sincronização com as imagens alternadas cria a experiência de visualização Full-HD 3D.

Certificação DivX Plus HD



O DivX Plus HD no seu leitor de Blu-ray e/ou leitor de DVD oferece a tecnologia DivX mais avançada para que desfrute de vídeos e filmes em HD, directamente da Internet para o seu HDTV da Philips ou PC. O DivX Plus HD suporta a reprodução de conteúdos DivX Plus (vídeo H.264 HD com áudio AAC de alta qualidade num ficheiro MKV de formato container), bem como as versões anteriores de vídeo DivX até 1080p. DivX Plus HD para vídeo digital verdadeiramente HD.

Conectividade do teclado USB



Navegar na Internet é agora mais cómodo. Sem ter de ligar o seu PC/MAC, pode navegar à vontade - na sala de estar, no seu televisor de ecrã panorâmico. Basta inserir o seu dongle do teclado sem fios ou a ficha USB de um teclado com fios na entrada USB do seu leitor e pode utilizar um teclado Qwerty para viajar na auto-estrada da informação. A navegação na Smart TV também é simplificada, visto que um telecomando permite que as palavras sejam introduzidas apenas com as suas nove teclas alfanuméricas. Agora não é necessário levar o computador portátil para todo o lado, nem esforçar os olhos para ler o ecrã pequeno do seu dispositivo móvel, quando pretende desfrutar dos conteúdos da Internet.

Wi-Fi-n



O Wi-Fi-n, também designado de IEEE 802.11n, é a nova norma de rede sem fios. Esta inclui muitas opções novas para melhorar a qualidade da ligação sem fios, oferecendo uma maior velocidade e um maior alcance em comparação com as normas Wi-Fi anteriores. Este Wi-Fi-n também dispõe de compatibilidade com as versões anteriores, o

que permite que este leitor transmita e receba sinais de routers que funcionam com normas Wi-Fi mais antigas.

Aplicação MyRemote



A aplicação do telecomando MyRemote da Philips permite-lhe utilizar o seu iPhone ou iPod touch ou smartphone Android como um telecomando para controlar os seus produtos AV da Philips ligados em rede. A aplicação reconhece automaticamente o seu* leitor Blu-ray, sistema de cinema em casa ou sistema áudio Streamium da Philips ligado à sua rede Wi-Fi doméstica e permite-lhe um controlo instantâneo dos dispositivos em qualquer ponto de sua casa. E se tiver vários produtos AV da Philips ligados em rede, a aplicação permite-lhe alternar entre estes e controlar cada um deles de forma independente. Esta aplicação gratuita foi criada exclusivamente pela Philips.

USB 2.0

O Universal Serial Bus ou USB é uma norma da indústria que permite uma ligação simples a alta velocidade de periféricos para PC, produtos electrónicos consumíveis e produtos móveis. O USB 2.0 proporciona um desempenho melhor e mais rápido - até 40 vezes mais rápido do que o USB 1.0 e uma velocidade de transferência de dados de até 480 Mbps, em comparação com os 12 Mbps iniciais. Quando ligado, tudo é configurado automaticamente. Com o USB 2.0, basta ligar os seus dispositivos portáteis ou discos rígidos USB, seleccionar o filme, música ou fotografia e reproduzir.



Especificações

Acessórios

- Acessórios incluídos: 2 x pilhas AAA, CD-R (Manual do utilizador), Cabo de alimentação, Cartão de registo do produto, Manual de início rápido, Telecomando, Manual do utilizador

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Reprodução de fotografias

- Formato de compressão: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progressivo, PNG
- Melhoramento de imagem: Rodar, Apresentação de diapositivos com música, Zoom

Reprodução de vídeo

- Código BD da região: B
- Código DVD da região: 2
- Formatos de compressão: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, XviD
- Modos de reprodução de discos: Repetição A-B, Ângulo, Menu do disco, Pausa, Repetir, Retomar reprodução desde a paragem, Procurar para a frente/para trás, Avançar, Avanço lento, Reprodução normal, Zoom
- Melhoramento de vídeo: Deep Color, Varrimento progressivo, Aumento da resolução de vídeo, x.v. Color

Formato de ficheiros

- Áudio: aac, mka, mp3, wma
- Imagem: GIF, JPEG, JPG
- Vídeo: asf, avi, divx, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv

Suporte de leitura óptica

- Discos legíveis: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Conectividade

- Ligações frontais: USB 2.0
- Ligações de rede: 802.11 b/g/n, Wi-Fi incorporado
- Ligações posteriores: Saída de vídeo composto (CVBS), Saída coaxial digital, Ethernet, Saída HDMI, USB 2.0, Entrada de áudio analógico Esq./Dir.
- Smart TV Plus: Aplicação MyRemote, SimplyShare

Funcionalidades

- BD-Live (é necessário um dispositivo de memória USB com 1GB)
- Protecção infantil: Controlo parental
- Fácil de utilizar: Activação rápida, Aplicação MyRemote
- EasyLink (HDMI-CEC): Reprodução com um só toque, Modo standby com um só toque, Suporte de legendas no formato 21:9, Comunicação do telecomando
- Firmware actualizável: Firmware actualizável

- através de USB, Actualização de firmware online
- Idiomas apresentados no ecrã: Checo, Dinamarquês, Holandês, Inglês, Finlandês, Francês, Alemão, Italiano, Norueguês, Polaco, Português, Romeno, Russo, Eslovaco, Espanhol, Sueco, Turco, Grego, Húngaro

Dimensões

- Produto (L x A x P): 435 x 38 x 213 mm
- Peso do produto: 1,82 kg
- Embalagem (L x A x P): 495 x 87 x 300 mm
- Peso incl. embalagem: 2,26 kg

Imagem/visualização

- Rácio de visualização: 4:3, 16:9, 21:9
- Conversor D/A: 12 Bits/148 MHz
- 3D em Blu-ray: Full HD de 1080p
- Melhoramento de imagem: Alta def. (720p, 1080i, 1080p), Varrimento progressivo, Aumento da resolução de vídeo

Alimentação

- Consumo de energia: 20 W
- Alimentação: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo de energia em modo de espera: 0,3 W

Som

- Conversor D/A: 24 bit, 192 kHz
- Limite dinâmico (1kHz): =90 dB
- Frequência de resposta: (20 kHz): = |0,2|dB (Máx./Mín. 2 can., DVD) Hz Hz
- Relação sinal/ruído: = 100 dB
- Melhoramento do som: Modo Nocturno
- Sistema de som: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Audio de alta resolução DTS-HD, DTS-HD Master Audio

Embalagem exterior

- EAN: 87 12581 67432 8
- Peso bruto: 1,65 kg
- Embalagem exterior (C x L x A): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Peso líquido: 1,25 kg
- Número de embalagens para o consumidor: 1
- Tara: 0,4 kg

Dimensões da embalagem

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- EAN: 87 12581 67432 8
- Peso bruto: 1,65 kg
- Peso líquido: 1,25 kg
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tara: 0,4 kg
- Tipo de disposição na prateleira: Horizontal

Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P): 36 x 4,2 x 21,9 cm
- Peso: 1,08 kg



Data de publicação
2016-03-10

Versão: 7.1.12

12 NC: 8670 000 99366
EAN: 08 71258 16743 28

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com