

Philips Fidelio
ชุดหูฟังมีสายคาดศีรษะแนบพอดีหู

Fidelio
สีส้ม



M1BO

คุณภาพเสียงระดับ Hi-fi ทุกที่ที่ต้องการ

หูฟัง Philips Fidelio M1

ผลงานประสิทธิภาพเสียงที่ดีที่สุดและความสบายสำหรับประสบการณ์การฟังเพลงอย่างแท้จริง
โครงสร้างที่ช่วยขจัดเสียงรบกวนได้อย่างยอดเยี่ยมพร้อมการออกแบบให้มีน้ำหนักเบาแต่ทนทาน
เพื่อให้คุณได้เพลิดเพลินกับเสียงที่มีความละเอียดสูงไม่ว่าคุณอยู่ที่ใด

ชัดเจนทุกรายละเอียดเสียง

- ลำโพงได้รับการทดสอบอย่างระมัดระวังเพื่อสมดุลเสียงที่ดีที่สุด
- การตอบสนองต่อความถี่ที่ปรับแต่งเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ฟัง
- โครงสร้างการป้องกันเสียงช่วยเก็บรายละเอียดเสียงไว้ภายใน
- โครงสร้างอะคูสติกแบบดันหลังปิดสนิทเพื่อการจัดเสียงรบกวนที่ดีที่สุด
- ระบบสะท้อนเสียงเบสเพื่อเสียงเบสที่ ชัดเจน หนักแน่น และสมดุล
- ครอพูฟังชนิดสองชั้นได้รับการออกแบบเพื่อความคมชัดของเสียง
- ตัวขับเสียงไดโอดที่มีพลังสูงเพื่อเสียงแท้จริงจากต้นฉบับ

ออกแบบมาเพื่อดื่มด่ำในเสียงดนตรี

- แผ่นรองหูฟังที่ระบายอากาศได้ดีและเมมโมรีโฟมเกรดสูงเพื่อการสวมใส่ได้พอดี

สร้างสُرรรคอย่างมีคุณภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

- สายผ้า Oxygen-free ให้การส่งสัญญาณคุณภาพสูง
- วัสดุคุณภาพพรีเมียม ทั้งอลูมิเนียมและหนังอย่างดี

ชุดหูฟังมีสายคาดศีรษะแบบพอดีหัว
Fidelio ซีรีส์

ไฮไลต์

ลำโพงได้รับการทดสอบอย่างระมัดระวัง
ลำโพงได้รับการทดสอบอย่างระมัดระวัง
เพื่อสมดุลเสียงที่ดีที่สุด

การตอบสนองต่อความถี่ที่ปรับแต่ง
การวิจัยอย่างยาวนานกับผู้มีใจรักดนตรีเพื่อให้เข้า
ถึงรสนิยมการฟังเพลง เช่น
ความสมดุลของลักษณะเสียงที่พวกเขาชื่นชอบ
วิศวกรเสียงของเราได้ปรับแต่ง Fidelio M1
เพื่อรองรับทุกรายละเอียดปลีกย่อยซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อการรับฟังเสียงของผู้ฟัง เช่น
วิธีการสะท้อนเสียงภายในหูและผลกระทบที่เกิด
ขึ้น ผลลัพธ์ที่ได้คือหูฟัง M1
ได้รับการออกแบบเพื่อจำลองเสียงได้อย่างสมจ
ริงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้รวมถึงสไตลการบ
นที่ปัจจุบัน

การป้องกันเสียง



การป้องกันเสียงคือลวดแบบปรับบิ้นที่ออกแบบ
เป็นพิเศษของภายใน
เพื่อขจัดการเล็ดรอดของเสียงที่ไม่จำเป็นและร
กษารายละเอียดของเสียง
ผลลัพธ์ที่ได้คือการขยายของเสียงเบสที่ดีเยี่ยม

การออกแบบเสียงแบบด้านหลังปิดสนิท



โครงสร้างอะคูสติกแบบด้านหลังปิดสนิทเพื่อก
ารจัดเสียงรบกวนที่ดีที่สุด

ระบบสะท้อนเสียงเบส (BRS)



โครงสร้างอะคูสติกแบบด้านหลังปิดสนิทมีลักษ
ณะเด่นที่ระบบสะท้อนเสียงเบส
ประกอบด้วยที่ครอบหูฟังที่วางอย่างเหมาะสม
ซึ่งควบคุมความดันอากาศของของภายใน
ให้ได้อะพรมอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ควบคุมได้เพื่
อการตอบสนองของเสียงที่ดีที่สุด
ระบบสะท้อนเสียงเบสยังทำงานรวมกับการป้
องกันเสียง
ทำให้สามารถแยกทุกรายละเอียดของเสียงธรรม
ชาติ
และให้ได้เสียงเบสที่หนักแน่นและแม่นยำโดย
ไม่กระทบกับความชัดเจนของเสียง

แผ่นรองหูฟังที่ระบายอากาศได้ดีเกรดสูง



วัสดุที่ใช้ใน Fidelio M1
ได้ผ่านการคัดเลือกอย่างระมัดระวัง
เพื่อความสบายในการสวมใส่อย่างยาวนานและ
ประสิทธิภาพเสียงที่ดียิ่งขึ้น
แผ่นรองหูฟังที่ระบายอากาศได้ดีมีเมมโมรีโฟม
เกรดสูง
ได้รับการออกแบบให้ถูกหลักสรีรศาสตร์
ไม่เพียงตัวโฟมที่เข้ากับรูปทรงของหูคุณโดยยา
งสมบูรณ์
แต่โฟมจะทำหน้าที่เป็นฉนวนซึ่งรักษาเสียงเบส
เอาไว้รวมทั้งลดเสียงรบกวนโดยรอบ

M1BO/00

แผ่นรองหูฟังได้รับการออกแบบด้วยฟองน้ำด้าน
นอกที่ใช้ส่วนผสมที่สมดุลของผ้าและ Protein
Leather
เพื่อลดความดันที่พื้นผิวหูและความร้อนที่เกิดขี
น ดังนั้น M1 จะให้สัมผัสและเสียงที่ดีเยี่ยม

ครอบหูฟังชนิดสองชั้น



ครอบหูฟังชนิดสองชั้น M1
ได้รับการออกแบบเพื่อลดเสียงสะท้อนและการ
สั่นสะเทือนเพื่อความคมชัดของเสียงอย่างแท้จริง
คุณจะได้ยินทุกรายละเอียดของเสียงอย่างยอดเยี่ยม
โครงสร้างเป็นชั้นที่แข็งแกร่งให้ความทนทานแล
ะสะดวกสบาย ทำให้ M1
เป็นคูหูฟังเพลงที่ดีที่สุดไปอีกรุ่น

ตัวขับเสียงไดโอดไม้มพลังสูง



ตัวขับเสียงลำโพงแต่ละตัวได้รับการเลือกสรร
ปรับแต่ง
และทดสอบก่อนการจับคู่เพื่อให้เสียงธรรมชาติ
ที่สมดุลมากที่สุด ตัวขับเสียง 40 มม.
ไซแมเหล็กไดโอดไม้มที่โพลสูงเพื่อเสียงคว
ามละเอียดสูงอย่างแท้จริงในช่วงเสียง ไดนามิกที่
กว้างยิ่งขึ้นเพื่อการจำลองรายละเอียดปลีกย่อยที่
สุด

รายละเอียดเฉพาะ

เสียง

- การตอบสนองต่อความถี่: 15 - 24 000 เฮิรตซ์
- ความต้านทาน: 16 โอห์ม
- ความไว: 106 dB
- เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 40 มม.
- กำลังไฟสูงสุด: 150 mW
- ความผิดเพี้ยน: < 0.1% THD
- WBCV: 111 mV

การเชื่อมต่อ

- การต่อสายเคเบิล: สาย Oxygen free (1.1 ม.)
- สามารถใช้ร่วมกับ: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, NOKIA®, SAMSUNG®, SONY®
* รุ่นล่าสุดเท่านั้น

อุปกรณ์เสริม

- กระเป๋าสำหรับจัดเก็บ: ใต้
- สายสัญญาณเสียง: พร้อมไมโครโฟนและปุ่มรับสาย

คานนอกกล่อง

- คานนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง):
17.9 x 17.8 x 21.9 ซม.
- คานนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 7 x 7 x 8.6 นิ้ว
- น้ำหนักสุทธิ: 0.4504 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 0.993 lb
- น้ำหนักสุทธิ: 1.273 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 2.806 lb
- น้ำหนักเมื่อห่อหุ้ม: 0.8226 กก.

- น้ำหนักเมื่อห่อหุ้ม: 1.814 lb
- GTIN: 1 87 12581 67900 9
- จำนวนบรรจุภัณฑ์: 2

ขนาดบรรจุภัณฑ์

- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก):
16.8 x 20.2 x 8.3 ซม.
- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก):
6.6 x 8 x 3.3 นิ้ว
- น้ำหนักสุทธิ: 0.2252 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 0.496 lb
- น้ำหนักสุทธิ: 0.5614 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 1.238 lb
- น้ำหนักเมื่อห่อหุ้ม: 0.3362 กก.
- น้ำหนักเมื่อห่อหุ้ม: 0.741 lb
- EAN: 87 12581 67900 2
- ชนิดของชั้นวาง: ทั้งสอง
- จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1
- ประเภทบรรจุภัณฑ์: กล่องบรรจุ

ขนาดผลิตภัณฑ์

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก):
16.4 x 18 x 4.2 ซม.
- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก):
6.5 x 7.1 x 1.7 นิ้ว
- น้ำหนัก: 0.166 กก.
- น้ำหนัก: 0.366 lb



วันที่ออก 2016-10-09

เวอร์ชัน: 6.0.5

12 NC: 8670 001 00551
EAN: 87 12581 67900 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

