



Philips Streamium  
Wireless Music Station ja  
Oma huone, Oma  
musiikki- ja Musiikin  
lähetys -toiminto - biletilä!

Ilmainen internet-radio  
Värinäyttö

**Streamium**



**WAS7500**

## Vapauta musiikkisi

Nauti musiikista kaikissa huoneissa - langattomasti

Kun WAS7500:n yksiköt ovat haluamissasi paikoissa eri puolilla kotiasi, voit hetkessä soittaa langattomasti lempimusiikkiasi musiikkikeskuksesta tai tietokoneesta. Nauti tämän erittäin ohuen järjestelmän hifi-äänentoistosta.

### Rajoittamaton kuuntelunautinto - langattomasti

- Langaton suoratoisto musiikkikeskuksesta -asemien välillä
- Nauti Internet-radiosta
- Langatonta suoratoistoa tietokoneesta UPnP-tekniikalla
- USB Direct -suoratoisto musiikin toistamiseen USB Flash -asemista

### Helppo selaus ja hallinta

- Musiikin lähetys: kuuntele samaa musiikkia kaikista yksiköistä
- Musiikki seuraa minua: kuuntele musiikkia vaikka joka huoneessa.
- Helppokäyttöinen käyttöliittymä, jossa levyn kansikuvituksen näyttö
- Omassa huoneessa oma musiikki: kuuntele eri kappaleita eri huoneissa

### Erinomainen ääni

- Kokonaislähtöteho 30 W RMS
- Sisäisillä bassokaiuttimilla syvä bassoääni
- Super Sound -paneeli toistaa keski- ja korkeataajuusäänet kirkkaasti

**PHILIPS**

## Kohokohdat

### Langaton suoratoisto

Langattomassa soitossa ei tarvitse ladata suuria musiikkitiedostoja ja tallentaa niitä toiselle laitteelle. Voit kuunnella suosikkikappaleitasi kaikista musiikkiasemistasi samaan aikaan jatkuvan soiton avulla. Siirrä musiikki huoneesta toiseen Musiikki seuraa minua -toiminnolla. Soittoa ei tarvitse aloittaa alusta eikä oikeaa kappaletta etsiä uudelleen. Musiikin lähetyks jakaa haluamasi kappaleen keskukselta kaikkiin musiikkiasemiin. Oma huone ja oma musiikki -toiminnon myötä kaikki perheenjäsenet voivat kuunnella haluamaansa kappaletta keskitetystä kokoelmasta missä tahansa huoneessa, jossa on langaton musiikkikeskus tai -asema.

### Musiikin lähetyks yksiköihin

Voit olla DJ:nä omassa kotibileissäsi ja lähettää suosikkitassemusiikkiasi langattomasta

äänikeskuksesta samanaikaisesti kaikkiin kotiisi asennettuihin langattomiin yksiköihin. Soveltuu täydellisesti kotibileisiin!

### Musiikki seuraa minua

Musiikki seuraa minua -ominaisuuden ansiosta voit siirtää suosikkimusiikkisi huoneesta toiseen ilman, että sinun tarvitsee selata ja toistaa tietty kappale uudelleen. Suosikkikappaleesi seuraa sinua kodissasi minne tahansa vain yhdellä painikkeen painalluksella.

### Nauti Internet-radiosta

Internet-radio on Internetin kautta lähetettävä äänenlähetykspalvelu. Yksi suosituimmista tiedostomuodoista on MP3. Internet-asemat ovat joko tavallisten radioasemien tai -verkkojen palveluja tai pelkästään Internetissä toimivia riippumattomia radioasemia. Internet-

radiolla voit nauttia kaikkien maiden verkkoradiolähetyksistä ja kuunnella monipuolisia ohjelmia: uutisia, urheilua ja viihdettä kaikkialta maailmasta.

### Oma huone, oma musiikki

Oma huone, oma musiikki ja kukin perheenjäsen voi valita ja toistaa omaa mielimusiikkiaan langattomaan Streamium-musiikkikeskukseen tallennetuista kokoelmista. Useita samanaikaisia käyttäjiä tukeva toistotekniikka mahdollistaa suoratoiston Streamium-keskuksesta asemaan. Yhdestä Streamiumista voidaan suoratoistaa musiikkia jopa viiteen asemaan. Valittavana on siis kuusi erilaista musiikkitarjontaa - samanaikaisesti ja välittömästi.



My room my music



Music broadcast



My room my music



Music follows me



Music broadcast



InternetRadio



# Tekniset tiedot

## Ääni

- Taajuuskorjaimen asetukset: Klassinen, Jazz, Vapaavalintainen, Pop, Rock, Tekno
- Musiikkiteho: 60 W
- Äänenparannus: 3-asentoinen Dynamic Bass Boost, Taajuuskorjain, Incredible Surround -ääni, Basso- ja diskanttisäätö, Älykäs taajuuskorjain, Class D - digitaalivahvistin
- Tyyppi: Litteät Super Sound -äänipaneelikaiuttimet
- Äänenvoimakkuuden säätö: Äänenvoimakkuuden säätö ylös/alas
- Lähtöteho (RMS): 2 x 10 W + 10 W

## Kaiuttimet

- Sisäiset kaiuttimet: 2
- Kaiutintyyppi: Sisäinen subwoofer, Super Sound -äänipaneeli, Kiinteä

## Äänen toisto

- Pakkausformaatti: MP3, PCM, WMA, ei DRM AAC (m4A)
- Kiintolevyn suoratoistotila: Albumi, Laji, Soittolista, Kaikki raidat, Sama esittäjä, Sama musiikkilaji, Pakkaamattomat raidat
- Kiintolevyn suoratoistotila: Wi-Fi-suoratoisto viiteen yksikköön, "Oma huone, oma musiikki", "Musiikki seuraa minua", "Musiikin lähetys"
- ID3-tunnisteiden tuki: KYLLÄ
- USB Direct -tilat: Toista/keskeytä, Seuraava/edellinen, Pysäytys
- Näytetaajuudet: 8 - 48 kHz (MP3)
- MP3-bittinopeudet: 8–320 kbps ja VBR
- WMA-bittinopeudet: enintään 192 kbps, CBR/VBR

## Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Automaattinen digitaaliviritys: KYLLÄ
- Automaattitallennus: KYLLÄ
- Esiasetettujen kanavien määrä: 50
- RDS: Uutiset, Ohjelman tyyppi, Kanavatiedot
- Virittimen aaltoalueet: FM

## Liitännät

- Antenni: FM-dipoli

- Äänituloakaapeli: Analoginen AUX-liit. (keskus/ yksikkö)
- Aux-tulo: Linjatulo
- Kuulokkeet: 3,5 mm
- Virta: 220 - 240 V, 50 Hz
- Langattomat yhteydet: Langaton lähiverkko (802.11g)
- Langaton Universal Plug & Play: Käytössä
- LAN (kiinteä): 1 Ethernet (RJ 45)

## Käytön mukavuus

- Taustavalo: KYLLÄ
- Taustaväri: valkoinen
- Näyttötyyppi: LCD
- Eco-valmiustila: 1 W
- Kuulokeliitin: KYLLÄ
- Näyttökielel: hollanti, suomi, ranska, saksa, italia, espanja
- Kaukosäädin: Yksisuuntainen
- Signaalivoimakkuuden ilmaisin: KYLLÄ
- Seinä- tai kattokiinnitys: Seinäkiinnitys
- Digitaalinen sisällönhallinta: WADM-ohjelmisto sisältyy toimitukseen

## Lisätarvikkeet

- Akut: 2 x AAA
- Kaukosäädin: Yksisuuntainen kaukosäädin
- Takuukortti: Takuukortti
- CD-ROM: Asennus-CD-levy ja WADM-ohjelmisto
- Mukana tulevat lisätarvikkeet: FM-antenni
- Pikaopas: Englanti, ranska, espanja, italia, hollanti, saksa, suomi, norja, ruotsi, tanska, portugali
- Käyttöopas: Englanti, ranska, espanja, italia, hollanti, saksa, suomi, norja, ruotsi, tanska, portugali

## Mitat

- Pakkauksen mitat (LxSxK): 430 mm x 170 mm x 346 mm
- Tukkupakkauksen paino: 5,1 kg
- Tuotteen mitat (LxSxK): 387 mm x 128 mm x 272 mm
- Laitteen paino: 3,64 kg



Julkaisupäivä 2018-03-30

Versio: 4.0.7

12 NC: 8670 000 30233  
EAN: 87 12581 33662 2

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Joidenkin ominaisuuksien käyttäminen edellyttää laajakaistayhteyttä