



Philips Streamium
Sistema Áudio Micro

Streamium

MC-I250



Não fique a sonhar. Ligue-se!

A última palavra em sistemas micro, com ligação à Internet de banda larga sem fios e reprodução de MP3.

Ouçá música on-line em qualquer lugar da casa

- Acesso à Internet sem fios a vários serviços de música on-line
- Ligação ao PC sem fios para aceder aos ficheiros MP3 e mp3PRO no PC

Graves profundos para ouvir e sentir

- Tecnologia de altifalantes wOOx para graves profundos e potentes

Esteja actualizado

- Mantenha o Sistema Micro Streamium actualizado

PHILIPS

Especificações Técnicas

Som

- **Potência de saída:** Potência musical de 2x100 watts
- **Melhoramento do Som:** Incredible Surround, Controlos de Graves e Agudos, Tecnologia wOOx

Altifalantes

- **Altifalante Principal:** 2 sentidos, Sistema de Altifalantes de Graves, Cone Metálico Plano de 5,25", Tweeter de Topo Cónico, Radiador de Graves wOOx, Grelhas de altifalantes amovíveis

Reprodução de Áudio

- **Suporte de Reprodução:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, mp3PRO-CD
- **Modos de Reprodução de Discos:** Favoritos para CD e CD MP3, Repetir uma/álbum/tudo, Reprodução Aleatória, Informação faixa via CDDB automático
- **Áudio da Internet:** Rádio Andante: música clássica, MusicMatch - rádio pessoal, MP3.com - tabelas de música, Radio Free Virgin, Live365: milhares de estações na Net, INFO: receba música pelo e-mail
- **Tipo de Carregamento:** Motorizado, Gaveta
- **Modo de reprodução por Ligação ao PC:** Streaming de MP3 via rede

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Sintonização digital automática
- **RDS:** Nome da Estação, Texto Rádio, Relógio RDS
- **Estações pré-sintonizadas:** 40

- **Bandas do Rádio:** FM Estereo, MW, LW
- **Melhoramentos do Sintonizador:** Memorização Automática, Instalação Fácil (Plug & Play)

Conectividade

- **Entrada Aux:** Entrada
- **Auscultadores:** 3,5 mm
- **Ligação com fios LAN:** Ethernet (RJ-45) 1x
- **Ligação sem fios LAN:** LAN sem fios (IEEE802.11b)
- **Outras ligações:** Antena FM, Antena MW, Saída, Pré-saída do subwoofer

Conveniência

- **Alarmes:** Alarme com CD, Alarme de Ligação ao PC, Despertador com Rádio, Temporizador
- **Relógio:** Hora Internet, No ecrã principal
- **Tipo de Ecrã:** LCD
- **Indicações:** Modo DIM
- **Standby Eco Power:** 0,5 watt
- **N.º diferentes perfis de utilizador:** 5

Acessórios

- **Acessórios Incluídos:** Cabo de alimentação CA, Cabo de Ethernet, Antena FM/MW
- **Telecomando:** 45 teclas com pilhas 2xAA

Dimensões

- **Dimensões do conjunto (L x A x P):** 175 x 244 x 322 mm
- **Dimensões do altifalantes principal (L x A x P):** 180 x 244 x 215 mm
- **Dimensões da embalagem (L x A x P):** 602 x 271 x 550 mm
- **Peso incl. Embalagem:** 13 kg

Produtos em destaque

Mantenha o Streamium actualizado

Mantenha o MCi250 actualizado. Basta utilizar a ligação à Internet para transferir e instalar actualizações de software e activar novas funcionalidades de produtos e serviços.

Acesso de banda larga sem fios

Ligação PC sem fios para música

Se já tiver uma grande quantidade de ficheiros de música digital guardados no PC, não necessita de perder todo esse trabalho! O Sistema Micro vai tornar-se parte da sua rede local, ficando ligado à Internet e à Ligação ao PC através do router. Ao pressionar o botão de Ligação ao PC, terá acesso imediato a ficheiros de música guardados no disco rígido. E, ainda melhor, pode reproduzi-los no Sistema Micro com um som puro e potente através dos altifalantes patenteados wOOx!

Tecnologia wOOx

A tecnologia wOOx é um conceito inovador de altifalantes que permite ouvir e sentir graves incrivelmente profundos que soam mais alto do que qualquer outro sistema de áudio. Os controladores especiais dos altifalantes trabalham juntamente com o distribuidor de graves wOOx e a perfeita sintonia entre o controlador principal e o tweeter garante transições suaves das frequências baixas-médias para as altas. A suspensão dupla e a construção em camadas totalmente simétricas proporcionam graves baixos e precisos sem distorções perceptíveis. A tecnologia wOOx produz graves espantosamente baixos e dinâmicos, tirando partido do volume total da caixa do altifalante para ampliar realmente o impacto da música.



Data de publicação 2006-07-07

Versão: 5.0

12 NC: 9073 100 11473
EAN: 87 10895 76229 8

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Todos os direitos reservados.

www.philips.com