

Philips
2.1-hemmabiosystem med
3D-Blu-ray

HDMI ARC
500W

HTB3270



Kraftfullt surroundljud

upplev Blu-ray-hemmabioljud

Ge hemunderhållningsupplevelsen en ny dimension med HTB3270-hemmabiosystemet från Philips. Njut av kraftfullt 500 W-ljud från synliga högtalarelement med dubbla baskanaler och en uppslukande 3D Blu-ray Disc-uppspelning.

Fantastisk ljudupplevelse

- 500 W RMS-effekt ger ett fantastiskt ljud för filmer och musik
- Dolby TrueHD Digital Plus för naturtroget surroundljud

Njut av all din underhållning

- Full HD 3D Blu-ray för en riktigt uppslukande 3D-filmupplevelse
- HDMI för HD-filmer och hög bildkvalitet
- EasyLink för att styra alla HDMI CEC-enheter med en enda fjärrkontroll
- DivX Plus HD-certifierad för DivX-uppspelning i HD
- Ljudingång för uppspelning av musik från iPod/iPhone/MP3-spelare

Utformad för att förbättra din hemmabio

- Modern modell som kompletterar ditt hem

PHILIPS

Funktioner

500 W RMS-effekt



500 W RMS-effekt ger ett fantastiskt ljud för filmer och musik

Full HD 3D Blu-ray



Låt dig trollbindas av 3D-filmer i ditt eget vardagsrum på en Full HD 3D-TV. I aktiv 3D används den senaste generationens snabbväxlande skärmar för verklighetstroget djup och realism i Full HD-upplösning på 1 080 x 1 920. När du tittar på bilderna genom specialglasögon, som är tidsinställda på att öppna och stänga höger och vänster lins synkroniserat med hur bilderna ändras, skapas Full HD 3D-tittarupplevelsen i din hemmabio. Med fantastiska 3D-filmsläpp på Blu-ray får du ett brett och högkvalitativt urval. Med Blu-ray får du även okomprimerat surroundljud för en ljudupplevelse som känns otroligt verklig.

EasyLink



Tack vare EasyLink kan du styra flera enheter, som DVD-spelare, Blu-ray-spelare, soundbar-högtalare, hemmabio och TV-apparater, med en enda fjärrkontroll. Funktionen använder branschstandardprotokollet HDMI CEC för delning av funktionalitet mellan enheter genom HDMI-kabeln. Med en knapptryckning kan du styra alla dina anslutna HDMI CEC-kompatibla enheter samtidigt och kan enkelt utföra funktioner som viloläge och uppspelning.

HDMI för HD-filmer



HDMI är en digital direktanslutning för såväl digital HD-video som digitalt flerkansalsljud. Genom att omvandlingen till analoga signaler elimineras får du en perfekt bild- och ljudkvalitet, helt fritt från brus. Filmer med standardupplösning kan du nu se i sann HD-

upplösning, med högre detaljskärpa och verklighetstroga bilder.

Ljudingång



Med ljudingången kan du enkelt spela upp musik direkt från din iPod/iPhone/iPad, MP3-spelare eller bärbara dator via en enkel anslutning till din hemmabio. Anslut bara ljudenheten till ljudingången och njut av din musik med den enastående ljudkvalitet som du får med hemmabiosystem från Philips.

Dolby TrueHD Digital Plus

Dolby TrueHD Digital Plus ger bästa tänkbara ljud från din hemmabio. Det återgivna ljudet är nästan omöjligt att särskilja från den ursprungliga studioinspelningen. Det innebär att du hör vad de som skapade musiken avsåg att du skulle höra. Med Dolby TrueHD får du den ultimata upplevelsen med ditt hemunderhållningssystem.



Specifikationer

Ljud

- Uteffekt för centerhögtalare: 166 W
- Equalizer-inställningar: Spel, Film, Musik, Nyheter, Originalvattenbehållare
- Uteffekt för satellithögtalare: 2 x 166 W
- Ljudförbättring: Nattnläge, Automatisk ljudnivåutjämning, Diskant- och baskontroll
- Ljudsystem: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digital utgång
- Uteffekt för subwoofer: 166 W
- Total effekt RMS @ 30 % THD: 500 W

Högtalare

- Högtalarteryper: 2 x satellithögtalare
- Element per satellithögtalare: 1 x 3-tums fullregisterwoofer
- Frekvensområde för satellithögtalare: 150 - 20k Hz
- Impedans för satellithögtalare: 4 ohm
- Subwoofertyp: Passiv
- Subwooferdrivelement: 1 x 6,5-tums woofer
- Frekvensomfång för subwoofer: 20 - 150 Hz
- Subwooferimpedans: 4 ohm

Anslutningar

- Anslutningar bak: Kompositvideoutgång (CVBS), Digital koaxial ingång, Digital optisk ingång, Easy-Fit-högtalaranslutningar, Ethernet, HDMI 1.4-utgång (ARC), Fast FM-antenn, USB (endast för VOD/BD-Live)
- Anslutningar på framsidan: Ljudingång, USB

Bekvämlighet

- EasyLink (HDMI-CEC): Återgångskanal för ljud, Automatisk ljudingångsmappning, Uppspelning med en knapptryckning, Standby med en knapptryckning, Fjärrkontrollvidarekoppling, Funktion för textning i 21:9-format, Dynamisk synkronisering
- HDMI-funktioner: 3D, ARC (Audio Return Channel), Innehållstyp, Deep Color
- Lättanvänd: DLNA

Mottagare/mottagning/sändning

- Antal förinställda kanaler: 40
- Radioband: FM

Optiska uppspelningsmedier

- Uppspelningsbara skivor: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Filformat

- Ljud: aac, mka, MP3, wma
- Bild: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS
- MP3-bithastighet: 32 - 320 kbit/s

Videouppspelning

- Komprimeringsformat: AVCHD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, DivX Plus HD, WMV 9

Stillbildsvisning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildförbättring: Roterar, Zoom

Bild/visning

- Bildförbättring: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Progressive Scan, Förbättrad videoupplösning

Effekt

- Strömförbrukning: 80 W
- Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,5 W

Hållbarhet

- Förpackning: Elektronisk användarhandbok

Mått

- Främre högtalare (W x H x D): 90 x 185 x 82 mm
- Främre högtalare, kabellängd: 3 m
- Huvudenhet (B x H x D): 435 x 56,3 x 286,5 mm
- Subwoofer (B x H x D): 178 x 300 x 343 mm
- Subwoofers kabellängd: 3 m
- Främre högtalare, vikt: 0,53 kg
- Subwoofer, vikt: 3,66 kg

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: 2 x AAA-batterier, Nätkabel, Snabbstartguide, Fjärrkontroll, Broschyr med säkerhetsföreskrifter och juridik, Varumärkesblad, Garantisedel för hela världen, Användarhandbok på CD-skiva

Yttre kartong

- EAN: 87 12581 68171 5
- Bruttovikt: 8,7 kg
- Yttre kartong (L x B x H): 50,1 x 37,9 x 34 cm
- Nettovikt: 7,56 kg
- Antal konsumentförpackningar: 1
- Taravikt: 1,14 kg

Förpackningens mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 50,1 x 34 x 37,9 cm
- EAN: 87 12581 68171 5
- Bruttovikt: 8,7 kg
- Nettovikt: 7,56 kg
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Kartong
- Taravikt: 1,14 kg
- Typ av hyllplacering: Liggande

Produktstorlek

- Produktens mått (B x H x D): 43,5 x 5,8 x 28 cm
- Vikt: 2,61 kg



Publiceringsdatum
2016-03-22

Version: 6.1.13

12 NC: 8670 001 01401
EAN: 08 71258 16817 15

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified och associerade logotyper är varumärken som tillhör DivXNetworks, Inc. och används under licens.
* Dolby och dubbel-D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratory Inc.