

Philips
Langaton
multimediasovitin

SLM5500



Toista PC-elokuvia langattomasti televisiossa

Siirrä elokuvia, musiikkia ja valokuvia televisioon

Unohda tietokone. Siirry nauttimaan digitaalisesta musiikista, valokuvista ja videoista siinä muodossa kuin niistä tulisikin nauttia.

Katso ladattuja elokuvia

- Katsele haetut elokuvat mukavasti televisiosta
- Tukee WMV-, DivX- ja Xvid-videomuotoja

Kuuntele musiikkia tietokoneesta kaikkialla kotonasi

- Siirrä musiikki korkealaatuisena PC:ltä äänentoistojärjestelmään
- Kuuntele Internet-radiota ilman tietokonetta.
- Soita suojattuja WMA (DRM) -tiedostoja online-musiikkipalveluista
- Tukee WMA-, WMA-DRM- ja MP3-musiikkiformaatteja

Jaa digitaalivalokuvia

- Katsele ystäväiesi kanssa valokuvia diaesityksenä televisiosta
- Voit säilyttää valokuvat tietokoneessa ja katsella niitä televisiosta
- Erittäin tarkkoja ja teräviä valokuvia LCD-televisiosta

Yksinkertainen mutta älykäs

- Käyttäjystävällinen vaiheittainen asennus auttaa sinut nopeasti alkuun.
- Asentaa automaattisesti uusimman ohjelmistoversiopäivityksen

PHILIPS

sense and simplicity

Tekniset tiedot

Videotoisto

- **Pakkausformaatti:** Divx 3.11, Divx 4, Divx 5, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, WMV, WMV-DRM

Äänen toisto

- **Pakkausformaatti:** MP3, PCM, WAV, WMA-DRM, WMA
- ID3-tunnisteiden tuki

Still-kuvien toisto

- **Kuvanpakkausformaatti:** JPEG
- **Kuvanparannus:** Kuvaesitys ja MP3-toisto, Erittäin tarkka resoluutio

Liitännät

- **Salaus / suojaus:** WEP 128 bittiä, WEP 64 bittiä, WPA
- **LAN (kiinteä):** 1 Ethernet (RJ 45)
- **Analoginen videolähtöliitäntä:** Audio L+R (SCART), CVBS-komposiitti (SCART), YPbPr-komponenttiliitin (RCA)
- **Langattomat yhteydet:** Langaton lähiverkko (802,11b/g)
- **Digitaalinen ääniliitäntä:** Koaksiaali (RCA)

Lisätarvikkeet

- **Verkkolaite:** 12 V DC, 2,5 A
- **CD-ROM:** Philips Media Manager ja ohje
- **Mukana tulevat lisätarvikkeet:** Kauko-säätimen paristot, Scart-johto
- Kaukosäädin

- Käyttöopas
- Pikaopas

Ohjelmisto

- **Philips Media Manager:** UPnP-multimediapalvelin

Järjestelmävaatimukset

- CD-ROM-asema
- **Kiintolevytila:** 100 Mt
- **PC:n käyttöjärjestelmä:** Windows® 98 SE, 2000, ME, XP
- **Suoritin:** Pentium II tai uudempi
- **RAM-muisti:** 64 Mt
- **PC-verkko pakollinen:** Langallinen tai langaton PC-verkko
- **Internet-yhteys:** Internet-laajakaista (> 256 kbps)
- **My.philips.com:** Internet ja sähköposti

Mitat

- **Tuotteen mitat (LxSxK):** 207 x 152 x 40 mm
- **Tuotteen paino:** 840g kg

Virta

- **Verkkovirta:** 100–240 VAC, 50–60Hz
- Virtakytkin
- **Virrankulutus:** 15 / 2 (valmiustila) W
- **Virranniilmais:** Toiminta, sininen, Punainen

Internet-palvelut

- **Äänipalvelut:** Live365.com, RadioIO, BlueBeat
- **valokuvapalvelut:** Yahoo! Photos
- **Omat kanavat:** Omien Internet-videovirtojen lisäksi

Tärkeimmät ominaisuudet

Katso ladattuja elokuvia

Kun lataat ja tallennat elokuvat tietokoneelle, voit nauttia niistä mukavasti kotisohvalla. Ladattuja elokuvia ei tarvitse kopioida CD- tai DVD-levylle, vaan voit käyttää niitä suoraan helposti ja vaivattomasti.

WMV- ja Xvid-tuki

Tallenna videokokoelmasi ja ladatut elokuvat tietokoneeseen tuetussa videomuodossa ja toista ne suoraan televisiossa. Tuetut videomuodot: MPEG1, 2, DivX, Xvid ja WMV. WMV-tiedostojen toistaminen kiintolevyltä edellyttää langallista Ethernet-yhteyttä.

Langaton yhteys PC:n musiikkiin

Siirrä musiikki PC:ltä äänentoistojärjestelmääsi korkealaatuisena. Kuuntele äänentoistojärjestelmälläsi PC:lle tallennettua musiikkia. Valitse kappaleet musiikkikokoelmastasi esittäjän, levyn tai tyylin mukaan.

Internet-musiikki

Lisää nykyiseen audiojärjestelmääsi uusia radiokanavia liittämällä laite laajakaistayhteydellä suoraan Internet-radiokanaviin.

Soita suojattuja WMA (DRM) -tiedostoja

WMA-DRM- ja MP3-tuki

Tallenna musiikkikokoelmasi ja Internetistä haetut kappaleet tietokoneellesi jossain monista tuetuista ääniformaateista ja kuuntele sen jälkeen äänentoistojärjestelmälläsi. Tukee WMA-, WMA-DRM- ja MP3-tiedostomuotoja

Valokuvia televisiosta

Ota mukava asento ja nauti lomakuvistasi perheen tai ystäväsi seurassa.

Keskitetty valokuvien tallennus

Tallenna valokuvakokoelmasi keskitetyksi tietokoneeseen ja katsele niitä langattoman yhteyden avulla televisiostasi.

Erittäin teräviä valokuvia

Teräväpiirtotelevisiossa digitaalikuvat näkyvät erittäin tarkkoina ja terävinä. Teräväpiirtotoiston käyttäminen edellyttää komponenttvideoliitäntää.

Vaiheittainen asennus

Tuotteen asentaminen sujuu helposti vaiheittaisen järjestelmän ansioista. Näet kaikki asennuksen vaiheet television näytöltä.

Automaattinen päivitys

Tuotteeseen voidaan lisätä uusia ja parannettuja toimintoja päivittämällä ohjelmisto. Se tarkistaa uusien ohjelmistoversioiden saatavuuden Internet-laajakaistayhteyden avulla. Sinun tarvitsee vain päättää, haluatko ladata päivityksen ja nauttia uusista lisäominaisuuksista.

Useampien tietokoneiden yhteiskäyttö

Voit käyttää useampiin kotonasi oleviin tietokoneisiin tallennettua sisältöä. Media Manager -ohjelmistoa voi käyttää useissa, jopa vanhoissa tietokoneissa. Voit siis käyttää yhden Media Adapterin avulla useiden tietokoneiden multimediatiedostoja, eikä tiedostoja tarvitse kopioida tietokoneesta toiseen.

Ei enää sekavia kaapeleita

2,4 gigaherzin langaton linkki lähettimen ja vastaanottimen välillä säästää sinut johtojen vetämiseltä ja reikien poraamiselta seinäin.



Julkaisupäivä 2007-12-07

Versio: 5.0

12 NC: 9082 100 04284
EAN: 87 10895 87926 2

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com