

Philips  
vezeték nélküli hordozható  
hangsugárzó

Bluetooth®  
Kék

BT51A



## Helyet a táncnak

Vidd magaddal a zeneszámaid a zsebedben elférő Bluetooth-hangsugárzóval. Az aprócska hangsugárzóval 6 órán át játszhatod le a zenéidet kristálytisza hangzással, akár maximális hangerővel is. A vezeték nélküli hatótávolság 10 m. Rengeteg helyed marad, hogy végigtáncold a helyiséget.

### **Mindig készen áll**

- Tényleg könnyű. Mindössze 90 g.
- Tényleg kicsi. 6,1 x 6,1 x 7,6 cm.
- Akár 10 m-es vezeték nélküli hatótávolság

### **Egyszerűen párosítható. Egyszerűen tölthető.**

- Bekapcsolt állapotban a Bluetooth párosításra kész
- USB töltés. Tartozék mikro-USB kábel.

### **Apró hangsugárzó. Kristálytisza, erőteljes hang.**

- 1,5"-os szélessávú hangsugárzó. Kristálytisza hang.
- 5 órányi lejátszási idő
- Anti-clipping funkció. Nagyobb hangerő, torzítás nélkül.

# PHILIPS

vezeték nélküli hordozható hangszugárzó  
Bluetooth® Kék

## Műszaki adatok

### Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 W
- Hangrendszer: Monó

### Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Kék

### Csatlakoztathatóság

- Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth tartomány: Kb. 10 méter

### Kompatibilitás

- egyéb Bluetooth-kompatibilis eszköz
- a következővel működik: iOS 10.2, Bluetooth 4.2 vagy annál korábbi

### Tápellátás

- Elem típusa: lítium-polimer (beépített)
- Akkumulátoros működtetés üzemiideje: 5 óra

### Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Gyors telepítési útmutató, Nemzetközi garancialevél
- Kábel: USB töltőkábel

### Méretek

- Termék méretei (szé x mé x ma): 6,1 x 6,1 x 7,6
- Tömeg, a csomagolással együtt: 0,18 kg
- Méret csomagolással együtt (szé x mé x ma): 8,1 x 9,5 x 11,3 cm
- Termék tömege: 0,135 kg

BT51A/00

## Fénypontok

### Apró hangszóró. Kristálytisza hang.

Annyira könnyű a maga 90 g-os súlyával, hogy szinte észre sem veszed, hogy nálad van. Az 1,5"-os szélessávú meghajtó kristálytisza hangzást nyújt akkor is, ha feltekered a hangerőt.

### 5 órányi lejátszási idő. USB töltés.

Teljesen feltöltött állapotban az akkumulátor 5 órányi lejátszási időt nyújt. A töltés egyszerű, a mellékelt mikro-USB kábellet legfeljebb 3 órát vesz igénybe.

### Bluetooth-csatlakoztathatóság

A Bluetooth-készülékkel való párosítás egyszerű. Csak kapcsolj be a hangszórót, és máris párosíthatod. A vezeték nélküli hatótávolság 10 m.

### Anti-clipping funkció

Az Anti-clipping funkciónak köszönhetően akkor is hangos és kiváló minőségű zenében lehet részed, ha az akkumulátor már merülőfélben van. 300 és 1000 mV közötti bemeneti jelet fogad, és megvédi a hangszugárzót a torzítás miatti károsodástól. Ez a beépített funkció figyel az erősítőn átmenő hangjelet, és biztosítja, hogy a jelcsúcsok ne lépjenek túl az erősítő dinamikatartományát, kiküszöbölve a torzítást, anélkül, hogy az hatással lenne a hangerőre. Az akkumulátor töltöttségének csökkenésével a hangszugárzó a jelcsúcsokat kevésbé tudja visszaadni, az Anti-clipping azonban csökkenti ezeket, torzításmentes zenét biztosítva.

### Tényleg könnyű. Mindössze 90 g.

Tényleg könnyű. Mindössze 90 g.

### Tényleg kicsi. 6,1 x 6,1 x 7,6 cm.

Tényleg kicsi. 6,1 x 6,1 x 7,6 cm.

### Akár 10 m-es vezeték nélküli hatótávolság

A Bluetooth egy stabil és energiatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia, amely lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékhez, illetve más Bluetooth készülékekhez – pl. okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt laptopokhoz – történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást. Így ezzel a hangszugárzóval egyszerűen, vezeték nélkül élvezheted kedvenc zeneszámaidat, illetve a videók és játékok hangját.

### USB töltés.

Tartozék mikro-USB kábel



Kiadás dátuma  
2024-03-27

Verzió: 8.1.4

EAN: 69 51613 99570 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)