

Philips
DVD микро музикална
система

DVD
CD, MP3-CD, USB, FM
20 W

MCD2010



Отпуснете се с чудесните филми и музика

Завладяващ звук

Покажете най-доброто от вашите DVD дискове, DivX филми и MP3-CD дискове - с тази DVD микросистема Philips. USB Direct и MP3 Link ви позволяват да свързвате портативни музикални плейъри, а басрефлексните високоговорители дават невероятни басы с изумителна дълбочина и мощ.

Обогатете своето звуково изживяване

- Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки басы
- Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук
- Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика
- обща изходна мощност 20 W RMS
- Dolby Digital за върховно филмово преживяване

Наслаждавайте се на музика и филми от различни източници

- MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика
- Възпроизвеждане на DVD, DivX[®] Ultra, MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
- USB Direct за възпроизвеждане на музика и снимки

Лесна употреба

- Цифрова настройка със зададени станции за допълнително удобство
- Моторизирано зареждане на CD за удобен достъп
- Система за радио данни с информация за станции и услуги за данни

PHILIPS

Акценти

Система басрефлексни високоговорители



Басрефлексната система високоговорители дава дълбоки басови звуци с компактни кутии на високоговорителите. Тя се различава от конвенционалната система с кутии на високоговорителите по добавените тръбни басы, които са акустично нагодени към високоговорителя за ниски честоти за оптимизиране на нискочестотното звучене на системата. Резултатът е по-дълбок управляван бас и по-малки изкривявания. Системата работи чрез резонанс на въздушната маса в тръбните басы, за вибрации като при конвенционален високоговорител за ниски честоти. В комбинация с честотната реакция на високоговорителя за ниски честоти, системата разширява като цяло нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно ново измерение от дълбоки басы.

Dolby Digital

Dolby Digital ви позволява да се наслаждавате на обемен звук с превъзходно качество с реалистично пространствено звучене. Получавате винаги същото чудесно Dolby Digital аудио качество, каквото и да гледате - DVD или Blu-ray диск, телевизор или изтеглено от интернет съдържание. И което е най-хубаво - може да сте сигурни, че ще слушате звука точно така, както е предвидено да се слуша, тъй като Dolby Digital се използва също и за създаване на музиката към филми и игри. Dolby Digital дава превъзходен съраунд звук и в киносалона и у дома.

Управление на цифров звук



Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Джаз, Рок, Поп или Класика, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избора от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.

Динамично усилване на басите



Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава присъствието на басите в целия диапазон на силата на звука - от слабо до силно - само с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това можете да включите динамичното усилване на басите, което усилява нивата на басите, за да се наслаждавате на еднакъв звук, дори когато намалите звука.

USB Direct



Просто включете USB устройството си в системата и споделете съхранените си цифрова музика и снимки с приятелите и семейството.

MP3 Link



MP3 връзката позволява директно възпроизвеждане на MP3 съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието от слушането на любимата ви музика с превъзходно качество на звука, излизащ от аудио системата, MP3 връзката е и изключително удобна, защото всичко, което трябва да направите, е да включите своя MP3 плейър в аудио системата.

Цифрова настройка със зададени станции



Просто трябва да настроите на станцията, която искате да зададете, и да натиснете и задържите бутона за настройка, за да се запамети честотата. С настроените станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да включите своята любима станция, без да е необходимо да нагласите ръчно честотата всеки път.



Спецификации

Звук

- Изходна мощност: 2 x 10 W RMS
- Звукова система: Dolby Digital
- Подобрение на звука: управление на цифров звук, Динамично усилване на басите

Високоговорители

- Мембрани на високоговорителите: 4" високоговорител за ниски честоти
- Тип високоговорители: система басрефлексни високоговорители

Възможности за свързване

- Задни конектори: Изход на компонентно видео, Изход за композитно видео (CVBS), Цифров коаксиален изход, Допълнителен вход (AUX), Линеен изход, FM антена, Ляв и десен високоговорител
- USB: USB хост
- MP3 Link: 3,5 мм стерео вход
- Слушалка: 3,5 мм

Аудио възпроизвеждане

- Режими на възпроизвеждане на диска: бързо напред/назад, търсене на следваща/предишна песен, повторение/разбъркване/програмиране
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R/RW, MP3-CD, WMA-CD, USB флаш устройство
- Други: Поддръжка на ID3 тагове
- Режими на възпроизвеждане през USB Direct: бързо назад/бързо напред, възпроизвеждане/пауза, предишна/следваща песен, повторение, разбъркване, стоп

Тuner / Приемане / Предаване

- LNA - антена: FM антена (75 ома)
- Обхвати на тунера: FM моно, FM стерео
- Предварително настроени станции: 20
- RDS: тип на програмата, радиотекст, настройка на RDS часовника, име на станцията
- Подобрения в тунера: автоматична цифрова настройка, автоматично сканиране, Лесно инсталиране (plug & play)

Комфорт

- Аларми: CD аларма, Радиобудилник, USB аларма
- Езици на екранното меню: Датски, Холандски, Английски, Фински, Френски, Немски, Италиански, Норвежки, Полски, Португалски, Испански, Шведски, Турски, Гръцки, Унгарски, Румънски, Руски, Словашки

- Часовник: На основния дисплей, Таймер за заспиване
- Тип устройство за зареждане: чекмедже
- Тип на дисплея: LCD дисплей

Захранване

- Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Кабел за композитно видео (Y), Захранващ кабел за променлив ток, FM антена, Кратко ръководство за употреба
- Дистанционно управление: 34-бутонно дистанционно
- Ръководство за потребителя: 16 езика

Размери

- Бруто тегло: 3,8 кг
- Нето тегло: 3,24 кг
- Дълбочина на основния говорител: 144 мм
- Ширина на основния високоговорител: 140 мм
- Дълбочина на главния блок: 210 мм
- Височина на главния блок: 118 мм
- Ширина на главния блок: 200 мм
- Височина на опаковката: 274 мм
- Ширина на опаковката: 576 мм
- Дълбочина на опаковката: 190 мм
- Височина на основния високоговорител: 224 мм

Възпроизвеждане на цифрови снимки

- Формат за компресиране на картини: JPEG
- Носители за възпроизвеждане: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB флаш устройство
- Подобрение на картината: Слайдшоу с възпроизвеждане на MP3, Завъртане, Машаб

Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: Video CD/SVCD, DVD, DVD-видео, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX Ultra, USB флаш устройство
- Режими на възпроизвеждане на диска: A-B повторение, Ъгъл, Забавен каданс, Машаб, Родителски контрол, Меню на диска, Бързо назад, Бързо напред, OSD, Подновяване след стоп, Пауза, Повторение, Търсене напред/назад, Пропускане, Стандартно възпроизвеждане
- DVD регионален код: 2



Дата на издаване
2024-04-11

Версия: 2.2.14

EAN: 87 12581 60786 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com