



IR sans fil

Pour TV

Casque infrarouge sans fil rechargeable alliant qualité et confort pour écouter de la musique ou regarder la télévision chez soi.

Vous finirez par les oublier

- Conception ultralégère et confortable pour une utilisation prolongée.
- Confort assuré avec l'arceau intérieur réglable

Le son sans fil poussé à la perfection

- La garantie d'une réception parfaitement claire
- Élimine toute distorsion du son au niveau du signal d'entrée

Une disponibilité totale

- La transmission IR sans fil offre la liberté de mouvements.
- Des coûts limités grâce aux piles rechargeables

Philips
Casque sans fil

SHC2000UG



PHILIPS

Caractéristiques

Dimensions du produit

- Dimensions du produit (l x H x P): 18,5 x 19,5 x 8,8 cm
- Poids: 0,28 kg

Son

- Système acoustique: Fermé
- Type d'aimant: Ferrite
- Réponse en fréquence: 18 - 20 000 Hz
- Sensibilité: 108 dB
- Diamètre du haut-parleur: 32 mm

Tuner/Réception/Transmission

- Portée utile: 7 m
- Gamme de fréquences porteuses: 2,3 MHz (G) - 2,8 MHz (D)
- Séparation des chaînes: > 30 dB
- Modulation: FM

Praticité

- Durée de fonctionnement: +/- 15 h

Puissance

- Alimentation des écouteurs: 2 x 1,5 V Ni-MH R03/

AAA

- Alimentation du transmetteur: Adaptateur CA/CC 12 V/200 mA

Carton externe

- Poids brut: 2,5 kg
- Carton externe (l x l x H): 31,5 x 25,3 x 30,5 cm
- Poids net: 1,32 kg
- Tare: 1,18 kg
- EAN: 87 12581 59466 4
- Nombre d'emballages: 3

Dimensions de l'emballage

- Type d'installation sur étagère: Exemple
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 24 x 31 x 9,8 cm
- Poids brut: 0,73 kg
- Poids net: 0,44 kg
- Tare: 0,29 kg
- EAN: 69 23410 70889 9
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'emballage: Exemple

Points forts

Ultra-léger

Les matériaux durables, légers et de bonne qualité de ce casque Philips améliorent le confort, pour un port prolongé.

Arceau intérieur réglable

L'arceau intérieur de ce casque Philips permet un réglage automatique à la forme de votre tête.

Modulation haute fréquence

La transmission de signaux par le biais de la modulation haute fréquence permet d'obtenir une réception parfaitement claire.

Contrôle automatique du niveau

Ce circuit électronique « intelligent » règle automatiquement la sortie audio sur le volume le mieux adapté, afin d'éviter toute distorsion du son et garantir un plaisir d'écoute total.

transmission IR sans fil

Oubliez les câbles grâce à la transmission IR sans fil.

Système rechargeable

Le casque s'accompagne d'accessoires pour recharger les piles.



Date de publication
2014-03-11

Version: 1.1.3

12 NC: 8670 000 74509
EAN: 69 23410 70889 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com