



Philips  
Dock com caixa acústica

para iPod/iPhone  
Pilha recarregável



DS7550



## Projetado para viajar pelo mundo com você

### Obcecados por som

Compacto e muito portátil, este aparelho não tem nada de leve em termos de desempenho sonoro. Projetado para viagens, ele apresenta uma bateria recarregável de longa duração, acabamento robusto em alumínio e um estojo de transporte. Curta músicas excelentes onde quer que esteja.

#### Um som surpreendente

- Tecnologia wOOx para graves potentes, precisos e sem distorção
- O DBB preserva os tons baixos para graves profundos em qualquer volume
- Tecnologia de blindagem para bloquear a interferência de telefones celulares

#### Feito para ganhar o mundo

- Design elegante, fino e compacto para caber em sua pasta
- Acabamento e carcaça em alumínio para proteção total

#### Verdadeiramente portátil e versátil

- Bateria interna recarregável de íon e lítio para ouvir músicas por muito tempo
- Funcionamento a bateria ou eletricidade para curtir músicas em qualquer lugar
- Acople qualquer iPod/iPhone, mesmo com o estojo de proteção
- AUX-in para uma fácil conexão com quase todos os dispositivos eletrônicos
- Navegue, compartilhe músicas e curta muitos recursos com o aplicativo DockStudio



# PHILIPS

Dock com caixa acústica  
para iPod/iPhone Pilha recarregável

# Especificações

## Compatibilidade com iPhone

- Compatível com: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## Compatibilidade com iPod

- Compatível com: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod nano - 1ª geração, iPod nano - 2ª geração, iPod nano - 3ª geração, iPod nano - 4ª geração, iPod nano - 5ª geração, iPod nano - 6ª geração, iPod touch, iPod touch - 2ª geração, iPod touch 2ª geração 8/16/32 GB, iPod com display em cores, iPod - 5ª geração

## Aplicativo para iPod/iPhone

- Nome do aplicativo: DockStudio
- Download gratuito pela App store
- Compatibilidade: iPhone OS 3.0
- Reprodução: Navegação por álbum/faixa, Controles de reprodução
- Configurações de som: DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Clássica
- Relógio: Display analógico, Display digital
- Despertador: Vários alarmes, Timer de desligamento automático, Acorde ouvindo música, Acorde ouvindo sons da natureza, Acorde vendo uma foto
- Estado da bateria: Status da bateria da caixa acústica

## Conectividade

- Aux in



## Reprodução de áudio

- Modo de reprodução na base: Carregando o iPhone, Carregando o iPod

## Som

- Potência de saída (W RMS): 10W
- Recursos de áudio: Reforço dinâmico de graves
- Sistema de áudio: Estéreo
- Controle de volume: Controle de volume (+/-)

## Caixas acústicas

- Sistema de ímã de neodímio

## Acessórios

- Cabos: Entrada AUX de 3,5 mm

## Alimentação

- Fonte de alimentação: 100-240 VAC, 50/60 Hz, Bateria
- Tipo de bateria: Bateria interna
- Tempo de operação com bateria: 8 h

## Dimensões

- Peso da caixa de embalagem master: 2,3 kg
- Dimensões do produto (LxPxA): 310 x 110 x 40
- Peso, incluindo embalagem: 1,04 kg
- Dimensões da embalagem: 175 x 162 x 440 mm
- Quantidade da embalagem: 2
- Peso: 0,76 kg

DS7550/78

# Destaques

## Tecnologia wOOx



A tecnologia wOOx é um conceito revolucionário de alto-falantes que permite ouvir e sentir graves profundos, com uma qualidade superior a de qualquer outro sistema de áudio. Os drivers especiais para alto-falantes trabalham em harmonia com o wOOx Bass Radiator, e o ajuste preciso entre o driver principal e o tweeter assegura as transições suaves de frequências baixas-médias para altas. Equipado com uma suspensão dupla e construção em forma de sanduíche, totalmente simétrica, oferece a base baixa e precisa sem qualquer distorção. O wOOx produz graves profundos e dinâmicos, usando o volume total da caixa do alto-falante para aumentar o impacto da música.

## Dynamic Bass Boost (DBB)



O Reforço dinâmico de graves maximiza sua experiência musical, destacando o conteúdo de graves da música em qualquer nível de volume — do mais baixo ao mais alto — com o toque de um botão! As frequências graves mais baixas geralmente se perdem quando se emprega um nível de volume muito baixo. Para compensar, o Reforço dinâmico de graves pode ser ativado, intensificando os níveis de graves, produzindo um som mais consistente, mesmo com o volume baixo.



Data de emissão  
2014-03-18

Versão: 4.2.2

12 NC: 8670 000 72924  
EAN: 87 12581 58505 1

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

[www.philips.com](http://www.philips.com)