



Philips
Tai nghe không dây

Bộ kích âm thanh 32mm/kín phía sau

Đặt trên tai
Miếng đệm tai mềm



TAKH402BL

Tỏa sáng như một ngôi sao

Giúp trẻ em thỏa sức khuấy động với tai nghe nhét tai vui nhộn có thể phát sáng. Những tai nghe không dây bền chắc này giới hạn âm lượng ở mức 85 dB. Bảng đèn LED trong củ tai cho phép trẻ em thể hiện phong cách của riêng mình với đèn nhiều màu sắc.

Sẵn sàng bắt đầu ngày mới

- Miếng đệm tai và bộ phận ôm đầu thoải mái. Là lựa chọn hoàn hảo để bảo vệ tai trẻ em
- Củ tai có thể tùy chỉnh được. Có nhãn dán kèm theo
- Thiết kế có thể gấp phẳng và gấp gọn. Cất giữ dễ dàng

Phát nhạc mọi nơi

- Bộ phận ôm đầu dẻo và có thể vặn hoặc bẻ tùy chỉnh
- Kết nối thông minh. Tự động tìm thiết bị Bluetooth
- Kiểu điều khiển nút thân thiện với người dùng

Thời gian phát 20 giờ. Âm thanh an toàn. Đèn sáng rực rỡ.

- Thời gian phát 20 giờ. Không dây, không rời
- Bộ kích âm thanh 32 mm. Âm thanh rõ ràng
- Bảng đèn LED trong củ tai
- Âm lượng giới hạn ở 85 dB

PHILIPS

Tai nghe không dây
Bộ kích âm thanh 32mm/kín phía sau Đặt trên tai, Mềm đệm tai mềm

TAKH402BL/00

Các thông số

Âm thanh

- Hệ thống âm thanh: Kín
- Đường kính loa: 32mm
- Màng chắn: PET
- Trở kháng: 32 Ohm
- Dạng nam châm: NdFeB
- Phản hồi tần số: 20 - 20 000 Hz
- Công suất vào tối đa: 10mW
- Độ nhạy: 95dB
- Loại: động

Khả năng kết nối

- Micrô: Micrô tích hợp
- Phiên bản Bluetooth: 5.0
- Cấu hình Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Khoảng cách tối đa: Lên đến 10 m

Hộp các tông ngoài

- Chiều dài: 23.5 cm
- Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng: 3
- Chiều rộng: 19.6 cm
- Tổng trọng lượng: 0.796 kg
- Chiều cao: 16.1 cm
- GTIN: 1 48 95229 10095 1
- Trọng lượng: 0.369 kg
- Trọng lượng bi: 0.427 kg

Tiện lợi

- Quản lý cuộc gọi: Giữ cuộc gọi, Chuyển giữa 2 cuộc gọi, Trả lời/Kết thúc cuộc gọi, Từ chối cuộc gọi, Chuyển giữa cuộc gọi và nghe nhạc
- Điều khiển âm lượng

Công suất

- Kiểu pin: Li-Polymer
- Thời gian phát nhạc: 20 giờ
- Thời gian chờ: 800 giờ
- Thời gian nói chuyện: 20 giờ

Kích thước hộp đóng gói

- Chiều cao: 20 cm
- Chiều rộng: 17 cm
- Chiều sâu: 4.5 cm
- Số lượng sản phẩm bao gồm: 1
- EAN: 48 95229 10095 4
- Tổng trọng lượng: 0.215 kg
- Trọng lượng: 0.123 kg
- Trọng lượng bi: 0.092 kg

Phụ kiện

- Hướng dẫn khởi động nhanh
- Cáp USB

Thiết kế

- Màu sắc: Xanh dương

Kích thước

- Kích thước sản phẩm (RxSxC): 3,5 x 15 x 16 cm
- Khối lượng sản phẩm: 0,114 kg
- Chiều dài vòng đeo đầu: 300 - 360 mm

UPC

- UPC: 8 40063 20038 8

Những nét chính

Thời gian phát 20 giờ.

Từ những chuyến đi xa đến một tuần sử dụng thiết bị, trẻ sẽ yêu thích tai nghe không dây đặt trên tai này. Tai nghe có thể phát nhạc trong 20 giờ chỉ sau một lần sạc duy nhất: đủ để giải trí trong vài ngày trở lên.

Bộ kích âm thanh 32 mm.

Đặc biệt được thiết kế để bảo vệ tai trẻ em, tai nghe này sở hữu bộ kích âm thanh 32 mm được giới hạn ở cường độ âm thanh 85 dB. Bạn có thể yên tâm khi biết trẻ đang thích thú nghe nhạc, xem video và chơi game một cách an toàn.

Miếng đệm tai và bộ phận ôm đầu thoải mái

Miếng đệm mềm ở củ tai và miếng đệm mềm ở vòng ôm đầu giúp trẻ luôn thấy thoải mái dù đang nghe nhạc hay đang xem kênh YouTube yêu thích.

Củ tai có thể tùy chỉnh được.

Thậm chí còn có một bộ nhãn dán kèm theo, vì vậy trẻ có thể trang trí cho tai nghe của mình theo bất cứ cách nào trẻ thích!

Thiết kế có thể gấp gọn.

Tai nghe không dây đặt trên tai dành cho trẻ em này đặc biệt có thiết kế khéo léo, có thể gấp lại theo hai chiều. Bạn có thể gấp phẳng để cất trong hộp tủ phòng ngủ. Hoặc bạn có thể gấp phẳng hướng vào trong thành cuộn gọn gàng cho vừa với túi áo khoác hoặc túi xách.

Bộ phận ôm đầu dẻo và có thể điều chỉnh

Bạn có thể điều chỉnh bộ phận ôm đầu dẻo và bên một cách dễ dàng. Bộ phận này đủ bền để chịu được lực ném khi cất trong ba lô hoặc khi bị rớt lên sàn. Bạn thậm chí có thể vận mạnh mà không bị gãy. Dù trẻ nghịch gì đi nữa thì tai nghe vẫn không bị gãy.

Bảng đèn LED

Củ tai có bảng đèn LED, sẽ sáng lên để bổ sung thêm nét sôi động của phong cách hiện đại. Có 4 loại màu đèn để bạn lựa chọn: đèn đỏ, đèn xanh lá, đèn xanh dương hoặc phối hợp cả ba màu! Chỉ cần nhấn vào nút trên củ tai để đổi màu đèn.

Kết nối thông minh.

Chỉ cần nhấn giữ một lần vào nút đa chức năng, tai nghe không dây Bluetooth này đã sẵn sàng kết nối. Sau khi kết nối, tai nghe sẽ ghi nhớ thiết bị mà nó kết nối lần gần nhất.

Kiểm điều khiển nút thân thiện với người dùng

Nút thân thiện với người dùng giúp trẻ dễ dàng nhận cuộc gọi, bỏ qua bài hát hoặc tạm dừng bài mình đang nghe mà không cần chạm vào điện thoại thông minh. Nút âm lượng ở đây củ tai khá dễ tiếp cận, nút đèn LED cũng vậy.

Âm lượng giới hạn ở 85 dB

Bạn có thể yên tâm khi biết trẻ đang thích thú nghe nhạc, xem video và chơi game một cách an toàn.



Ngày phát hành
2024-03-08

Phiên bản: 4.3.3

EAN: 48 95229 10095 4

© 2024 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com