

Philips Philips Fidelio
หูฟังที่มีไมโครโฟน

เสียงความละเอียดสูง
ใส่ในหู
หูฟังซิลิโคนนุ่มพิเศษ
สายเคเบิลแบบเรียบ



S2WT

เสียงความละเอียดสูง, คุณภาพระดับพรีเมียม ทุกที่ที่คุณไป

หูฟัง Philips Fidelio S2 ที่สร้างสรรค์ออกมาอย่างแม่นยำ เพื่อมอบเสียงที่เป็นธรรมชาติ ได้สมดุล
เผยทุกรายละเอียดแห่งเสียงตามที่ศิลปินต้องการจะนำเสนอ ระบบเสียงสุดทึ่งในดีไซน์มีน้ำหนักเบาแต่ทนทาน
เพื่อการใช้งานที่สะดวกสบายอย่างแท้จริงและสุนทรีย์แห่งการฟังในระหว่างการเดินทาง

ออกแบบเพื่อมอบเสียงอย่างเที่ยงตรง

- ตัวขับเคลื่อนไดอะแฟรมพลังสูงขนาด 13.5 มม. เพื่อคุณภาพเสียงที่เหนือชั้น
- ไตรเวอร์ควบคุมการเคลื่อนที่แบบหลายชั้นเพื่อเสียงความถี่สูงที่สมบูรณ์แบบ
- ตัวเครื่องโลหะช่วยลดการสั่นสะเทือนและเสียงสะท้อน
- ดีไซน์ด้านหลังแบบกึ่งปิดเพื่อมอบเสียงได้สมดุลและขยายเสียงเบสได้ดีเยี่ยม
- เสียงความละเอียดสูงจะให้เสียงเพลงที่ใสที่สุด

ฟังเพลงแสนสบาย

- ตัวเครื่องภายนอกเป็นโลหะผสมทองแดงเพื่อความทนทานและน้ำหนักที่เบา
- จุกหูฟังโฟม Comply™ 2 คู่ เพื่อความกระชับพอดีและตัดเสียงรบกวนได้ดีเยี่ยม
- จุกหูฟังซิลิโคนอ่อนนุ่มใน 5 ขนาด เพื่อความกระชับพอดีอย่างลงตัว
- หูฟังตามหลักสรีรศาสตร์กระชับพอดีแสนสบาย และช่วยกระจายแรงดันในขณะเดียวกัน
- เคลือบเงาเพื่อมอบการปกป้องเป็นพิเศษ

สร้างสรรค์เพื่อความสะดวก

- สลับระหว่างการฟังเพลงและคุยสายได้โดยใช้รีโมทคอนโทรลและไมโครโฟนในสาย
- กระเป๋าสื่อสำหรับป้องกันเพื่อการจัดเก็บหูฟังของคุณเมื่อไม่ได้ใช้งาน

PHILIPS
Fidelio

หูฟังที่มีไมโครโฟน
เสียงความละเอียดสูง ใส่ในหู, หูฟังซิลิโคนนุ่มพิเศษ, สายเคเบิลแบบเรียบ

ไฮไลต์

เสียงความละเอียดสูง



เสียงความละเอียดสูงมอบคุณภาพเสียงที่ดีที่สุดให้คุณภาพเสียงเมื่อเล่นบันทึกเสียงสตูดิโอต้นฉบับสมบูร์นมากขึ้นจากรูปแบบ CD 16bit/44.1kHz คุณภาพที่ไม่ผิดเพี้ยนนี้ทำให้เสียงความละเอียดสูงเป็นคู่หูเสียงที่ดีที่สุดสำหรับผู้รักการฟังเพลงหูฟัง Fidelio สอดคล้องกับมาตรฐานเคร่งครัดที่จำเป็นต่อตราประทับเสียงความละเอียดสูง ไม่ว่าคุณจะเพลิดเพลินกับคอลเลกชันเพลงความละเอียดสูงของคุณหรือจากแหล่งเพลงดั้งเดิม ช่วงความถี่สูงขยายเพิ่มเติมที่ละเอียดของหูฟัง Fidelio จะช่วยให้คุณได้มากขึ้นจากเพลงของคุณ

ตัวขับเคลื่อนโอไอเคเอ็ม 13.5 มม.



ตัวขับเคลื่อนแต่ละตัวได้รับการจัดสรรด้วยมือผ่านการปรับแต่ง และทดสอบก่อนที่จะนำมาจับคู่เข้าด้วยกัน เพื่อส่งมอบระบบเสียงที่ได้สมดุลและเป็นธรรมชาติสูงสุด ตัวขับเคลื่อนขนาด 13.5 มม. ใช้แม่เหล็กนีโอไคเอ็มพลังสูงเพื่อเผยแพร่เสียงเบสที่หนักแน่น ให้เสียงความถี่ช่วงกลางที่ชัดเจน และให้เสียงความถี่สูงสมบูรณ์แบบ

ดีไซน์ด้านหลังแบบกึ่งปิด

รูปทรงด้านหลังแบบกึ่งปิดผนวกพร้อมกับตัวขับเคลื่อนขนาดใหญ่คุณภาพระดับพรีเมียม

ช่วยขยายเสียงเบสให้กังวาลท่วมท้นฟังยิ่งขึ้น การออกแบบมุ่งเน้นเพื่อลดการรั่วไหลของเสียงอย่างเต็มที่ ช่องการปรับสมดุลความดันด้านหน้าช่วยส่งเสริมระบบเสียงที่เก็บครบทุกรายละเอียดและมีความสมดุล ซึ่งจะช่วยลดการเกิดเสียงก้องเพื่อมอบประสบการณ์ในการรับฟังที่เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น

ไมโครเวอร์ควบคุมการเคลื่อนที่แบบหลายชั้น



ไมโครเวอร์ควบคุมการเคลื่อนที่แบบหลายชั้น (Layered Motion Control (LMC)) ประกอบด้วยไดอะแฟรมโพลิเมอร์หลายชั้นที่ห่อหุ้มชั้น damping gel สิ่งที่ไม่เหมือนไมโครเวอร์หนึ่งชั้นแบบเดิมที่ความถี่เสียงสูงซึ่งกระด้างและให้เสียงที่ไม่เป็นธรรมชาติและไม่สามารถควบคุมได้ก็คือจำนวนชั้นของไมโครเวอร์ควบคุมการเคลื่อนที่แบบหลายชั้นสร้างขอบเขตที่ไม่แข็งกระด้างเพื่อรองรับชั้นของเจลให้เข้ารูป เจลซึมซับและดูดซับพลังงานส่วนเกิน จึงส่งผลเป็นการตอบสนองต่อความถี่ที่ราบรื่นและแบนลง ดังนั้นจึงได้ช่วงความถี่สูงที่มีความสมดุลเป็นธรรมชาติ และมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ตัวเครื่องภายนอกเป็นโลหะผสมทองแดง



ตัวเครื่องภายนอกเป็นโลหะผสมทองแดงเพื่อความทนทานและน้ำหนักที่เบา

ตัวเครื่องผลิตจากโลหะ



ตัวเครื่องโลหะได้รับการสร้างสรรคอย่างประณีตเพื่อลดการสั่นสะเทือนและเสียงสะท้อน จึงสามารถให้คุณภาพเสียงชั้นเยี่ยมพร้อมถ่ายทอดทุกรายละเอียดอย่างเหนือชั้น

หูฟังตามหลักสรีรศาสตร์



หูฟัง Fidelio S2 มีรูปทรงที่ถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อให้กระชับพอดีเข้ากับส่วนโค้งตามธรรมชาติของหูของคุณ และยังมีคุณสมบัติในการกระจายแรงดันได้อีกด้วย โครงสร้างโลหะผสมทองแดงน้ำหนักเบาและวัสดุชั้นเยี่ยม ช่วยมอบความรู้สึกสบายในการสวมใส่ได้ยาวนาน คุณจึงรู้สึกสบายอย่างแท้จริงในขณะที่เพลิดเพลินไปกับบทเพลงของคุณอย่างเต็มอิม



รายละเอียดเฉพาะ

เสียง

- ระบบเสียง: กึ่งปิด (Semi-closed)
- การตอบสนองต่อความถี่: 5- 40 000 เฮิร์ตซ์
- เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 13.5 มม.
- ความไว: 107 dB
- กำลังไฟฟ้าสูงสุด: 40 mW
- ความต้านทาน: 22 ohm

การเชื่อมต่อ

- การต่อสายเคเบิล: 3.5 มม. 4 ขั้ว (1.2 ม.)
- สามารถใช้ร่วมกับ: iPhone®, BlackBerry®, HTC,

LG, MOTOROLA, Sony, Nokia*, SAMSUNG*

*สำหรับหัวเสียงพิเศษ
โปรดสอบถามที่ฝ่ายบริการลูกค้าของ Sony Ericsson
สำหรับรุ่นที่ต่ำกว่า โปรดสอบถามจาก NOKIA และ
SAMSUNG

อุปกรณ์เสริม

- กระเป๋าสำหรับจัดเก็บ: ใช่

ดีไซน์

- สี: สีขาว