



Adaptados al deporte

Diseño ajustable

Fabricados con materiales resistentes al agua combinados con un agente antibacterias que ayuda a eliminar los gérmenes, estos auriculares han sido diseñados para los entusiastas del deporte

Innovación para atletas

- Ganchos de oreja personalizables
- Almohadillas de silicona ultra suaves que se adaptan cómodamente a tus oídos

Diseñado para un uso activo

- Lavable
- Resisten sudor
- Clip para cables
- Longitud del cable ajustable

Aumenta tu energía

- Sonido estéreo con graves potentes, el combustible que necesitas durante tus sesiones de ejercicio
- Auriculares con aislamiento del sonido para minimizar el ruido ambiental
- Controla tu plan de entrenamiento con la aplicación gratuita ActionFit

Philips ActionFit
Auriculares deport.,
gancho para oreja

Diseño ajustable
Lavable



TCH300



PHILIPS

Destacados

Lavable



Fabricados con materiales resistentes al agua que permiten lavar los auriculares bajo el grifo

Resisten sudor



Diseñados con un sellado resistente al agua que protege a los auriculares de los daños provocados por el sudor

Ganchos de oreja personalizables



Ganchos de oreja personalizables para un mejor ajuste; diseñados para el deporte

Sonido estéreo con graves potentes

Acústica perfectamente ecualizada para mejorar tu experiencia deportiva; el

combustible que necesitas durante tus sesiones de ejercicio

Almoh. silicona ultrasuaves: 3 tamaños



Las almohadillas de silicona ultra suaves de 3 tamaños de estos auriculares de Philips se adaptan cómodamente a los oídos sin añadirles presión, eliminando el ruido externo.

Clip para cables



Clip para sujetar el cable de forma segura

Aislamiento del sonido



Gracias al aislamiento del sonido, podrás escuchar y disfrutar de mayores detalles en la música al volumen más bajo posible con unos auriculares normales. Gracias a un profundo conocimiento de la anatomía del canal auditivo

humano, el diseño acústico ergonómico de los auriculares con aislamiento del sonido proporciona un sellado perfecto entre la fuente de sonido ambiental y el canal auditivo, eliminando así el ruido de fondo no deseado y transmitiendo al mismo tiempo el sonido directamente a los oídos. Incluso a un nivel de volumen moderado, aún podrás distinguir los detalles de la música sin distracciones debidas al ruido del entorno. Hay disponibles fundas para los auriculares en tres tamaños, para proporcionar el mejor ajuste.

Aplicación ActionFit gratuita



Controla tu plan de entrenamiento con esta aplicación inteligente, sencilla y gratuita que Philips ha creado solo para ti. La aplicación ActionFit te permite crear una sesión de ejercicios personalizada que incluye objetivos de tiempo, distancia y calorías; además, puedes asignar tu música favorita a cada objetivo. Una vez que hayas completado el entrenamiento, utiliza la aplicación para compartir los resultados con amigos en Twitter y Facebook. Necesitarás GPS para tus objetivos de distancia y calorías, así que descárgalo de forma gratuita en App Store y ya estarás listo para empezar.

Longitud del cable ajustable

El cable de 60 cm está diseñado para llevar el reproductor con una banda para el brazo. Si necesitas ajustarlo de otro modo, prueba el cable de extensión de 60 cm.

Especificaciones

Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 3,95 x 6,35 x 2,4 cm
- Peso: 0,021 kg

Sonido

- Diafragma: Cúpula mylar
- Respuesta de frecuencia: 15 - 22.000 Hz
- Impedancia: 16 ohmio
- Tipo de imán: Neodimio
- Entrada de alimentación máxima: 20 mW
- Sensibilidad: 102 dB
- Diámetro del altavoz: 9 mm
- Tipo: Dinámico
- Bobina móvil: CCAW

Conectividad

- Conexión de cable: dos en paralelo, simétrico
- Longitud de cable: 1,2 m
- Conector: 3,5 mm
- Acabado del conector: chapado en oro
- Tipo de cable: OFC

Accesorios

- Incluido: funda de transporte

Caja exterior

- Caja exterior (L x An. x Al): 24,5 x 19,5 x 23 cm
- Peso neto: 0,252 kg
- Peso bruto: 1,134 kg
- Peso tara: 0,882 kg
- GTIN: 1 69 23410 71630 3
- Unidades por caja: 12

Dimensiones del embalaje

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 9,5 x 17,5 x 3,5 cm
- Peso neto: 0,021 kg
- Peso bruto: 0,077 kg
- Peso tara: 0,056 kg
- EAN: 69 23410 71630 6
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Falso
- Tipo de colocación: Falso



Fecha de emisión
2015-02-15

Versión: 1.3.10

12 NC: 8670 000 91937
EAN: 06 92341 07163 06

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com