

Ochrana proti otrasom



Neodolateľne klasické, energické CD prehrávače AX 2401 vám skutočne umožňujú vychutnať si plynulú hudbu bez preskakovania. Pýšia sa pôsobivým zaobleným tvarom a dodávajú sa s veľkým displejom pre pohodlné prezeranie skladieb. Sú navrhnuté pre oživenie vašej hudby na cestách.

Zdokonalený výkon basov

- Dynamické zvýraznenie basov produkuje hlboké, vzrušujúce basy

Ochrana proti otrasom

- 45 sekundové ESP™

Užite si všetky druhy diskov

- Prehráva CD, CD-R a CD-RW disky



PHILIPS

Technické údaje

Zvuk

- **D/A konvertor:** 1-bitový
- **Frekvenčná odozva:** 20 - 20 000 Hz
- **Odstup signálu od šumu:** > 85 dB
- **Zlepšenie kvality zvuku:** Dynamické zvýraznenie basov
- **Výstupná sila:** 2 x 5mW RMS
- **Ovládanie hlasitosti:** Digitálny
- **Akustická spätná väzba:** áno

Prehrávanie zvuku

- **Prehrávané médiá:** CD, CD-R, CD-RW
- **Režimy prehrávania disku:** 30 programovateľných stôp, Rýchlo dopredu/ dozadu, Pozastavené, Zopakovať prehrávanie, Pokračovať v prehr. od zastavenia, Náhodné prehrávanie, Skenovanie
- **Ochrana elektron. preskočenia (CD):** 45

Pripojiteľnosť

- **DC vstup:** 4,0 mm, 4,5 V, stredový +
- **Slúchadlo:** 3,5 mm
- **Výstup:** 3,5 mm

Pohodlie

- **Typ displeja:** LCD
- **Označenia:** Stav batérie, CD funkcie, DBB, ESP, čas, stopa

Príslušenstvo

- **Slúchadlá:** Slúchadlá AY3806
- **Zahrnuté príslušenstvo:** Uživatelský manuál
- **AC/DC adaptér:** AY3162(400mA)

Rozmery

- **Kryt:** Teplovzdorný plášť, Plocha šošovky
- **Rozmery hlavnej lepenky:** 310 x 162 x 252 mm
- **Váha hlavnej lepenky:** 4 18 kg
- **Množstvo hlavnej lepenky:** 6
- **Rozmery balenia (Š x V x H):** 243 x 49 x 148 mm
- **Typ balenia:** D-box
- **Rozmery produktu (ŠxHxV):** 140 x 140 x 27,5 mm
- **Hmotnosť produktu:** 0.2 kg

Napájanie

- **Čas prehrávania CD na batérie:** 20
- **Typ batérie:** AA, LR6, UM3

Najdôležitejšie produkty

45 sekundové ESP™

Elektronická ochrana preskočenia je výhodná funkcia, ktorá zaisťuje že hudba neskáče, aj keď je CD prehrávač vystavovaný úderom a otrasom pri behu alebo inom pohybe. Zariadenia s elektronickou ochranou preskočenia majú inteligentnú elektronickú vyrovnávaciu pamäť, ktorá nastavuje jej obsah aj rýchlosť lasera automaticky, čím zaručuje nerušené počúvanie hudby.

Prehráva CD, CD-R a CD-RW

Dynamické zvýraznenie basov

Dynamic Bass Boost maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stráca, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.



Dátum vydania 2005-12-11

Verzia: 3.0

12 NC: 9073 101 01726
EAN: 87 10895 86818 1

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia.

Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

© 2005 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Všetky práva vyhradené.

www.philips.com