



Philips  
Mikro zenei rendszer

**Bluetooth®**  
CD, MP3-CD, USB, FM  
USB port a töltéshez

**BTM2325**

# Pihenjen nagyszerű zenével

## A hangzás bővületében

Hallgassa kedvenc dallamait okostelefonjáról, játssza le Bluetooth kapcsolaton keresztül zenetárát és kedvenc MP3-CD-it ezen a kompakt, univerzális Philips hangrendszeren. A beépített USB töltőcsatlakozón át valamennyi készülékét feltöltheti, az okostelefonoktól kezdve a táblagépekig.

### Élvezze a több forrásból érkező zenét

- Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal
- MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás
- Audiobemenet hordozható zenelejátszáshoz
- USB Direct az MP3 zene egyszerű lejátszásához

### Tegye gazdagabbá a hangélményt

- 15 W maximális kimeneti teljesítmény
- Digitális hangzásszabályzás
- Bass Reflex hangszugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért

### Egyszerű használat

- Motoros CD betöltő a kényelmes hozzáférésért
- Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért

# PHILIPS

## Fénypontok

### Vezeték nélküli zenestreaming



A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékekhez, illetve más Bluetooth készülékekhez - pl. okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt laptopokhoz - történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül élvezheti kedvenc zeneszárait, illetve a videók és játékok hangját ezzel a hangszugárzóval.

### USB Direct az MP3 zenéhez



A fájltvitel teljes körű támogatásának köszönhetően Ön egyszerű módon élvezheti a megnövelt mennyiségű digitális zene által nyújtott kényelmet és szórakozást a beépített USB Direct csatlakozón keresztül.

### Audiobemenet



Az audiobemeneti (Audio-in) csatlakoztatás lehetővé teszi a hordozható médialejátszók audiobemeneti

tartalmának közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc zeneszárait, az audiobemenet különösen kényelmessé teszi mindezt azért, hogy elegendő a hordozható MP3 lejátszót a hangrendszerhez csatlakoztatni.

### Bass Reflex hangszugárzó rendszer



A Bass Reflex hangszugárzó rendszer mély basszus hanghatást produkál egy kompakt hangszóródobozban. Abban tér el a hagyományos hangszóródoboztól, hogy egy basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan összhangban áll a mélynyomóval, és ez optimalizálja a kiadott alacsony frekvenciákat. Az eredmény egy mélyebb, szabályozott basszushang és kisebb torzítás. Úgy működik, hogy a basszuscsőben rezgésbe hozza a levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a rendszer kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú hangokat, és a mély basszushang új dimenzióját hozza létre.

### Digitális hangzásszabályzás

A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy a Balanced, Clear, Powerful, Warm és Bright szabályzók programozott beállításának kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei stílusok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályzó technológiával automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályzás pontosan az éppen játszott zenefajtaéhoz igazítja a hangkiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

## Műszaki adatok

### Hangzás

- Hangzásszabályzás: Digitális hangzásszabályzás
- Maximális kimeneti teljesítmény (RMS): 15 W

### Hangszórók

- Hangszugárzó-meghajtók: 3"-es mély/közép hangszóró
- Hangszugárzó típusok: Bass Reflex hangszugárzó rendszer

### Audialejátszás

- Lemezlejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafele, következő/előző műsorszám keresése, ismétléses/véletlen sorrendű/programozott
- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB flash meghajtó
- USB Direct lejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafele, lejátszás/szünet, előző/következő, ismétlés, véletlenszerű lejátszás, leállítás

### Hangolékenység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM monó, FM sztereó
- Programhelyek: 20
- Antenna: rögzített FM huzalantenna
- Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás, automatikus pásztázás, Könnyű beállítás (Plug & Play)

### Csatlakoztathatóság

- USB-vel: USB-gazdaport
- Audiobemenet (3,5 mm-es)
- Bluetooth profilok: A2DP

### Kényelem

- Ébresztők: CD-s ébresztés, Rádiós ébresztés, USB-s ébresztés
- Óra: Fő kijelzőn, elalváskapcsoló
- Kijelző típusa: LED-kijelző
- Betöltő típusa: tálca

### Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Hálózati tápkábel, FM antenna, Felhasználói kézikönyv
- Távvezérlő: 21-gombos távvezérlő

### Energiaellátás

- Tápellátás: 100–240 V AC, 50/60 Hz

### Méretetek

- Főegység szélessége: 180 mm
- Főegység magassága: 121 mm
- Főegység mélysége: 247 mm
- Főhangszóró mérete (Sz x Mé): 150 x 125 mm
- Fő hangszugárzó magassága: 238 mm
- Csomag szélessége: 577 mm
- Csomag magassága: 312 mm
- Csomag mélysége: 185 mm
- Bruttó tömeg: 4,5 kg
- Nettó tömeg: 3,55 kg



Kiadás dátuma  
2017-09-08

Verzió: 1.0.6

12 NC: 8670 001 47283  
EAN: 48 95185 63081 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)