



Philips Μουσικό μικροσύστημα

Διαδικτυακό ραδιόφωνο, DAB+
Bluetooth, Spotify Connect
USB, MP3-CD
50 W



TAM6805

Όλα σε ένα

Με διαδικτυακό ραδιόφωνο, Spotify Connect, Bluetooth και CD player, αυτό το μικροσύστημα "όλα σε ένα" μικρού μεγέθους μπορεί να αναπαράγει τα πάντα. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε άλλες πηγές μέσω θύρας audio-in ή USB. Απολαύστε πλουσιότερο ήχο από ένα σύστημα που ταιριάζει σχεδόν σε κάθε δωμάτιο.

Πλούσιος ήχος για τη μουσική σας

- 2 οδηγοί πλήρους εύρους 3". Μέγιστη ισχύς εξόδου 50 W
- Ενσωματωμένο σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων
- Μικροσύστημα "όλα σε ένα"
- Έλεγχος ψηφιακού ήχου. Επιλέξτε ένα προκαθορισμένο στυλ ήχου

Γεμίστε τον χώρο σας με μελωδίες

- Τροφοδοσία AC. Τηλεχειριστήριο
- Απόλυτη αίσθηση άνεσης
- Διαστάσεις κύριας μονάδας: 420 x 262 x 140 χιλ.

Περισσότερα προϊόντα που θα αγαπήσετε

- Όλη σας η μουσική, τα podcast κι ακόμη περισσότερα
- Διαδικτυακό ραδιόφωνο. Ραδιόφωνο DAB+, FM
- Spotify Connect. Bluetooth. Είσοδος ήχου. Μονάδα αναπαραγωγής CD
- Θύρα USB. Για σύνδεση πηγής παλαιού τύπου ή φόρτιση κινητού
- Κλασική εμφάνιση. Σύγχρονες λειτουργίες

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Όλη η μουσική σας



Από κλασικά κομμάτια μέχρι τα πιο πρόσφατα podcast. Μπορείτε να μεταδώσετε το άψογο σήμα του Spotify μέσω Wi-Fi με το Spotify Connect. Μπορείτε επίσης να μεταδώσετε λίστες αναπαραγωγής και πολλά άλλα μέσω Bluetooth, να αναπαραγάγετε CD ή να συνδεθείτε με άλλες πηγές μέσω εισόδου ήχου ή USB.

Διαδικτυακό ραδιόφωνο, DAB+, FM



Αυτό το διαδικτυακό ραδιόφωνο σας δίνει πρόσβαση σε χιλιάδες σταθμούς παγκοσμίως που εκπέμπουν κάθε είδους προγράμματα. Ο ψηφιακός δέκτης εξασφαλίζει πεντακάθαρη λήψη και μπορείτε να ρυθμίσετε προεπιλογές για τους αγαπημένους σας σταθμούς διαδικτύου Internet, DAB+ ή FM.

Πλούσιος ήχος για τη μουσική σας



Δύο ηχεία είναι ενσωματωμένα στο περίβλημα αυτού του μικροσυστήματος "όλα σε ένα". Απολαμβάνετε καθαρό ήχο και δυνατά μπάσα από τους οδηγούς πλήρους εύρους και τις θύρες ανάκλασης μπάσων. Η μέγιστη ισχύς εξόδου των 50 W είναι ιδανική για κουζίνες, γραφεία και μικρότερους χώρους.

Κλασική εμφάνιση

Το ξύλινο περίβλημα και τα ενσωματωμένα ηχεία παραπέμπουν στη σχεδίαση των συστημάτων Hi-Fi με μεμονωμένες μονάδες. Η ευκρινής έγχρωμη οθόνη εμφανίζει την πηγή ή τον σταθμό, τα εξώφυλλα των άλμπουμ καθώς και πληροφορίες για τα τραγούδια. Τα ανάγλυφα κουμπιά ελέγχουν την ένταση, την επιλογή πηγής και το συντονισμό.

Έλεγχος ψηφιακού ήχου

Χιπ χοπ ή χορωδιακή μουσική, συμφωνικά έργα ή ροκ όπερες; Όποιο κι αν είναι το στυλ σας, η λειτουργία Ελέγχου ψηφιακού ήχου αυτού του ηχοσυστήματος μικρών διαστάσεων σας επιτρέπει να απολαμβάνετε τη μουσική σας στο έπακρο. Διαλέξτε ανάμεσα στα προκαθορισμένα στυλ ήχου,

που έχουν σχεδιαστεί για να αναδεικνύουν τη μουσική σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Απόλυτη αίσθηση άνεσης

Αυτό το μικροσύστημα με τροφοδοσία ρεύματος AC ταιριάζει απόλυτα σε κάθε χώρο. Διαθέτει εμβέλεια ασύρματης σύνδεσης Bluetooth έως 10 μέτρα, ενώ σας επιτρέπει να φορτίζετε τις έξυπνες συσκευές σας μέσω της θύρας USB. Χάρη στο εύχρηστο τηλεχειριστήριο, έχετε όλες τις βασικές λειτουργίες του συστήματος πανεύκολα στη διάθεσή σας.

2 οδηγοί πλήρους εύρους 3". 50 W

2 οδηγοί πλήρους εύρους 3". Μέγιστη ισχύς εξόδου 50 W

Τροφοδοσία AC. Τηλεχειριστήριο

Τροφοδοσία AC. Τηλεχειριστήριο

Μικροσύστημα "όλα σε ένα"

Μικροσύστημα "όλα σε ένα"

Διαστάσεις κύριας μονάδας


Διαστάσεις κύριας μονάδας: 420 x 262 x 140 χιλ.

Spotify Connect. Bluetooth

Spotify Connect. Bluetooth. Είσοδος ήχου. Μονάδα αναπαραγωγής CD

Θύρα USB

Θύρα USB. Για σύνδεση πηγής παλαιού τύπου ή φόρτιση κινητού



Προδιαγραφές

Ήχος

- Ενίσχυση ήχου: έλεγχος ψηφιακού ήχου, σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων
- Έλεγχος έντασης ήχου: περιστροφικός
- Συχνότητα απόκρισης: 50-20000 Hz, ± 3 dB
- Λειτουργία ήχου: Ισχυρός, Διαγραφή, Ανάλαφρος, Θερμό, Ισορροπημένος
- Μέγιστη ισχύς εξόδου (RMS): 50 W
- Αντίσταση ηχείων: 6 ohm

Ηχεία

- Διάμετρος οδηγού πλήρους εύρους: 3"
- Αριθμός οδηγών πλήρους εύρους: 2
- Διαμόρφωση οδηγών: Πλήρης σειρά
- Αριθμός καναλιών ήχου: 2,0

Συνδεσιμότητα

- USB: Host USB, Μέγ. φόρτιση 2A
- Έκδοση Bluetooth: 4,2
- Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Εμβέλεια Bluetooth: 10 μέτρα (ελεύθερος χώρος)
- Υποδοχή ακουστικών: 1 x 3,5 χιλ.
- Είσοδος ήχου: 3,5 χιλ.
- Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n
- Πρότυπο DLNA: n.a.
- Έξυπνη αρχική οθόνη: Spotify Connect

Αναπαραγωγή ήχου

- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: γρήγορη κίνηση εμπρός/πίσω, αναζήτηση επόμενου/προηγ. κομματιού, επανάληψη/τυχαία αναπαραγωγή/πρόγραμμα
- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB flash drive
- Λειτουργίες αναπαραγωγής USB Direct: γρήγορη κίνηση πίσω/γρήγορη κίνηση εμπρός, αναπαραγωγή/παύση, προηγούμενο/επόμενο, επανάληψη, τυχαία αναπαραγωγή, stop
- Υποστηριζόμενες μορφές ήχου: MP3
- Μέγ. ρυθμός δειγματοληψίας: 24-bit/44,1kHz

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- LNA - κεραία: Αποσπώμενη κεραία (75 Ω)
- Ζώνες δέκτη: FM, DAB/DAB+, Διαδικτυακό ραδιόφωνο
- Προρυθμίσεις σταθμών: 20 FM, 20 DAB, 40 Διαδικτυακό ραδιόφωνο/Podcast, 10 Spotify

- RDS: Yes (Nai).
- Τύπος δέκτη: Ψηφιακά

Άνεση

- Ρολόι: Στην κύρια οθόνη, εμφάνιση 24/12 ωρών
- Τηλεχειριστήριο
- Τύπος μονάδας τοποθέτησης: θήκη δίσκων
- Χρονοδιακόπτης ύπνου
- Τύπος οθόνης: TFT 2,4"
- Ενημέρωση ρολογιού: DAB / Διαδικτυακό ραδιόφωνο
- Αριθμός αφυπνίσεων: 2
- Αφυπνίσεις: Nai, βομβητής, διαδικτυακό ραδιόφωνο, DAB, FM

Συμβατότητα

- Έλεγχος εφαρμογών από smartphone/tablet: OXI

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Διαστάσεις συσκευασίας

- Ύψος: 21.6 εκ.
- Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Όρθιο
- Πλάτος: 49.2 εκ.
- Βάθος: 33.8 εκ.
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- EAN: 48 95229 10984 1
- Μικτό βάρος: 6.07 κ.
- Καθαρό βάρος: 4.7 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 1.37 κ.

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο ρεύματος AC (x2), Κεραία FM, Τηλεχειριστήριο, 2 μπαταρίες AAA, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Φυλλάδιο εγγύησης
- Καλώδιο ρεύματος: Μήκος 1,5 μ.

Σχεδίαση

- Με δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο: OXI
- Εξαρτήματα συστήματος: Κύρια μονάδα

Διαστάσεις

- Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β): 420 x 140 x 262 μμ
- Βάρος κύριας μονάδας: 4,43 κ.



Ημερομηνία έκδοσης
2024-03-23

Έκδοση: 10.0.2

EAN: 48 95229 10984 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com