



Philips
vezeték nélküli Hi-Fi
fejhallgató

FM-átvitelű
Újratölthető

SBCHC8440



Vezeték nélküli zene

Újratölthető

Valóban nem lesz probléma a kábelekkel, szabadon mozoghat bámerre, miközben élvez a zenét a minőségi FM vezeték nélküli sztereó fejhallgatón.

Elfeledkezik róla, hogy Önnél van!

- Háromutas fülkagyló a jobb illeszkedés és mélyhangteljesítmény érdekében
- A kis súly kényelmesebbé teszi a hosszan tartó használatot.

A vezeték nélküli zenehallgatás tökéletes élménye

- Az ALC készülék megakadályozza a bemeneti jelek torzulását
- A 32 mm-es hangszóró kiváló teljesítményű hangzást nyújt

Mindig készen áll

- FM vezeték nélküli adókészülék a mozgás szabadságához
- Válasszon a 2 csatorna közül az interferencia minimalizálásához
- Az újratölthető akkumulátorokkal csökkentheti a költségeket

PHILIPS

Műszaki adatok

Hangzás

- Akusztikus rendszer: zárva
- Frekvenciaátvitel: 10 - 22 000 Hz
- Mágnes típusa: Neodímium
- Érzékenység: 100 dB
- Hangszóró átmérője: 32 mm

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Csatornasztérváltás: >30 dB
- Vezérhang frekvencia: 19
- Tényleges tartomány: 100 m
- Vivőfrekvencia-tartomány: 863,0 - 865,0 MHz
- Moduláció: FM
- csatornaszám: 2

Kényelem

- Akkumulátortöltöttség-jelző
- Akkumulátor lemerülését jelző fény
- Kettős PLL
- Működési idő: +/- 15 óra
- Automatikus kikapcsolás



Tápellátás

- Fejhallgató áramellátása: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
- Adókészülék áramellátása: AC/DC adapter 12 V / 200 mA

Külső kartondoboz

- EAN: 87 10895 82215 2
- Fogyasztói csomagolások száma: 6
- Bruttó tömeg: 5,12 kg
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 45,2 x 33,5 x 33,2 cm
- Nettó tömeg: 3,69 kg
- Táratömeg: 1,43 kg

Méret csomagolással együtt

- EAN: 87 10895 80706 7
- Mellékelt termékek száma: 1
- Csomagolás típusa: Karton
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 10,5 x 21,4 x 28,3 cm
- Bruttó tömeg: 0,848 kg
- Nettó tömeg: 0,615 kg
- Táratömeg: 0,233 kg

Fénypontok

3 fokozatú szabályozható fülkagyló

Élvezze a kényelmes illeszkedést és tapasztalja meg a jobb mélyhangteljesítményt a 3 fokozatú szabályozható fülkagylónak köszönhetően, ami természetes módon illeszkedik az Ön füléhez.

Kis súlyú kivitel



A tartós, könnyű, minőségi anyagokból készült fejhallgató kényelmesebbé teszi a tartós viselést.

automatikus hangszintszabályozás (ALC)

Ez az ügyes elektronikus áramkör gondoskodik arról, hogy a bemeneti hangszintet automatikusan a megfelelő szintre módosítsa, így módon megakadályozza a torzítást, és nagyszerű zenei élményt nyújt.

32 mm-es hangszóró

A 32 mm-es hangszóró egy kompakt, de mégis nagy teljesítményű készülék, mely bármilyen bemeneti teljesítmény esetén torzításmentes hangzást nyújt.

FM vezeték nélküli átvitel

A még a falakon is áthatoló, magas frekvenciájú, vezeték nélküli FM átvitel segítségével a többi helyiségben is hallgathatja a zenét.

2 továbbítócsatorna

Megóvja a zenehallgatás örömét, mivel 2 továbbítócsatorna közül egyszerűen a jobb vételt biztosítóvá válhat.

Újratölthető rendszer

A fejhallgató-készlet akkumulátortöltőt is tartalmaz.



Kiadás dátuma
2014-03-10

Verzió: 7.0.10

12 NC: 9082 100 02656
EAN: 87 10895 80706 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com