

Philips  
Ακουστικά

Ανοικτού τύπου με οδηγούς 15  
χιλ.  
Με κλιπ αυτιού

SHS3300WT



## Έξτρα μπάσα

για δυναμικό ήχο

Απολαύστε τον ήχο bass beat των ακουστικών με κλιπ που σχεδιάστηκαν με σκοπό την άνεση, τη σταθερότητα και την απόδοση.

### Πάντα έτοιμα

- Το καλώδιο 1,2 μέτρων είναι ιδανικό για χρήση σε εξωτερικό χώρο

### Σχεδιασμένο να ταιριάζει σε σας και το στυλ σας

- Επικαλύμματα αυτιών που βελτιώνουν την άνεση και την απόκριση των μπάσων
- Κλιπ αυτιού με περίγραμμα που αυξάνει την άνεση και τη σταθερότητα
- Με την ασύμμετρη καλωδίωση, το καλώδιο δεν σας εμποδίζει

### Μουσική στ' αφτιά σας

- Οδηγός ηχείου 27 χιλ. για ισχυρή απόδοση ήχου
- Τα ανοίγματα Bass Beat επιτρέπουν την κίνηση του αέρα για καλύτερο ήχο
- Οι μαγνήτες νεοδυμίου βελτιώνουν την απόδοση και την ευαισθησία των μπάσων

# PHILIPS

## Ακουστικά

Ανοικτού τύπου με οδηγούς 15 χιλ. Με κλιπ αυτιού

# Προδιαγραφές

### Ήχος

- Ακουστικό σύστημα: ανοικτό
- Διάφραγμα: Mylar dome
- Τύπος μαγνήτη: Νεοδυμίου
- Τύπος: Δυναμικό
- Πηνίο φωνής: χάλκινο
- Συχνότητα απόκρισης: 12 - 22 000 Hz
- Διάμετρος ηχείου: 15 μμ
- Ευαισθησία: 102 dB
- Μέγιστη ισχύς: 100 mW
- Αντίσταση: 32 ohm

### Συνδεσιμότητα

- Τύπος καλωδίου: χάλκινο
- Σύνδεση καλωδίων: διπλή παράλληλη, ασύμμετρη
- Φινίρισμα βύσματος: επίχρυσο
- Μήκος καλωδίου: 1.2 ιγ
- Υποδοχή σύνδεσης: 3.5 μμ

### Εξωτερική συσκευασία

- Μήκος: 35.4 εκ.
- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 24
- Πλάτος: 19.2 εκ.
- Μικτό βάρος: 1.74 κ.
- Ύψος: 23.2 εκ.
- GTIN: 1 69 51613 99116 6
- Καθαρό βάρος: 0.42 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 1.32 κ.

### Άνεση

- Στυλ μεταφοράς: Με κλιπ αυτιού

### Εσωτερική συσκευασία

- Μήκος: 18.2 εκ.
- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3
- Πλάτος: 8.6 εκ.
- Ύψος: 11 εκ.
- Καθαρό βάρος: 0.0525 κ.
- Μικτό βάρος: 0.1782 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0.1257 κ.
- GTIN: 2 69 51613 99116 3

### Διαστάσεις συσκευασίας

- Ύψος: 17 εκ.
- Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ
- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Αμφότεροι
- Πλάτος: 9.5 εκ.
- Βάθος: 2.6 εκ.
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- EAN: 69 51613 99116 9
- Μικτό βάρος: 0.0452 κ.
- Καθαρό βάρος: 0.0175 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0.0277 κ.

### Σχεδίαση

- Χρώμα: Λευκό

### Διαστάσεις

- Διαστάσεις προϊόντος (ΠxBxΥ): 3,5 εκ.\*1,8 εκ.\*6,1 εκ.
- Βάρος: 0.0175 κ.

SHS3300WT/10

# Χαρακτηριστικά

### Οδηγός ηχείου 27 χιλ.

Αρκετά μικρός για άνεση όταν τον φοράτε και αρκετά μεγάλος για απόδοση καθαρού, ισχυρού ήχου, ο οδηγός ηχείου 27 χιλ. έχει το ιδανικό μέγεθος για μεγαλύτερη απόλαυση ακρόασης, χωρίς παραμορφώσεις.

### Ανοίγματα Bass Beat

Τα ανοίγματα Bass Beat επιτρέπουν την κίνηση του αέρα για καλύτερο ήχο με βαθιά, πλούσια μπάσα.

### Άνετα επικαλύμματα αυτιών

Το ειδικό σχήμα και τα πολυτελή υλικά των καψών αυτών των ακουστικών Philips εξασφαλίζουν άψογη εφαρμογή για μέγιστη άνεση. Εμποδίζουν τη διαρροή του ήχου και βελτιώνουν την απόδοση των μπάσων. Το σχήμα τους διασφαλίζει τέλεια ευθυγράμμιση με την περιοχή γύρω από τα αυτιά.

### Κλιπ αυτιού με περίγραμμα

Το κλιπ αυτιού παραμένει στη θέση του πίσω από το αυτί σας ακόμα και όταν κινείστε, συγκρατώντας το ακουστικό με άνεση στη θέση του και παρέχοντας τέλειο ήχο. Συνδέεται στο πίσω μέρος των αυτιών σας και συγκρατεί τα ακουστικά στα αυτιά σας

### Μαγνήτες νεοδυμίου

Το νεοδύμιο είναι το καλύτερο υλικό για την παραγωγή ισχυρών μαγνητικών πεδίων που σημαίνει μεγαλύτερη ευαισθησία στο πηνίο φωνής, καλύτερη απόκριση μπάσων και υψηλότερη ποιότητα ήχου.

### Σύστημα ασύμμετρης καλωδίωσης

Αυτή η απλή λύση στο πρόβλημα των καλωδίων έγκειται στο ότι μπορείτε να κρεμάσετε το καλώδιο πίσω από το λαιμό και όχι κάτω από το σαγόνι.

### Καλώδιο 1,2 μέτρων

Καλώδιο με ιδανικό μήκος για να έχετε την ελευθερία να τοποθετείτε τη συσκευή ήχου όπου θέλετε.



Ημερομηνία έκδοσης  
2024-03-03

Έκδοση: 3.0.6

EAN: 69 51613 99116 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com