

Philips 5000 series
Проигрыватель Blu-ray/
DVD

Воспроизведение дисков Blu-ray 3D

Встроенный WiFi
DivX Plus HD

BDP5600



Blu-ray 3D и лучшие материалы сети на экране вашего ТВ

Откройте для себя новый формат домашнего кинопросмотра с 3D Blu-ray. Встроенный высокоскоростной модуль WiFi-n обеспечивает удобный доступ к лучшим интернет-ресурсам на экране телевизора. А благодаря поддержке DivX Plus HD вы сможете смотреть еще больше видео.

Услышать больше

- Dolby TrueHD для высокого качества объемного звука 7.1
- DTS 2.0, цифровой выход

Увидеть больше

- Воспроизведение Blu-ray 3D для эффекта HD 3D у вас дома
- Сертификация DivX Plus HD для воспроизведения DivX высокой четкости

Чувствовать лучше

- Превратите свой смартфон в пульт ДУ для А/В-устройств от Philips
- SimplyShare для беспроводного подключения и передачи любого медиаконтента
- USB 2.0: воспроизведение видео/музыки с флэш-накопителя USB/жесткого диска
- Встроенный WiFi-n для скоростной и расширенной беспроводной передачи данных

PHILIPS

Основные особенности

Воспроизведение Blu-ray 3D



Во время просмотра Full HD 3D создает иллюзию объемной картинке для более реалистичного восприятия фильмов. Изображения записываются с разрешением 1920 x 1080 пикселей отдельно для правого и левого глаза и поочередно воспроизводятся на экране с высокой скоростью. Специальные очки, линзы которых открываются и закрываются в соответствии со сменяющимися на экране изображениями, создают эффект трехмерного изображения.

Сертификация DivX Plus HD



DivX Plus HD на вашем проигрывателе Blu-ray и (или) DVD-плеере предлагает новинки технологии DivX, позволяя наслаждаться воспроизведением видео в высоком качестве и фильмами из Интернета непосредственно на Philips HDTV или ПК. DivX Plus HD поддерживает воспроизведение содержимого DivX Plus (видео H.264 HD с высоким качеством звука AAC в контейнере для файлов MKV), а также предыдущие версии DivX до 1080p. Используйте формат DivX Plus HD для получения реалистичного цифрового видео высокой четкости!

Приложение MyRemote



Приложение MyRemote от Philips позволяет использовать iPhone, iPod Touch или смартфон Android в качестве пульта ДУ для управления A/B-устройствами Philips, подключенными к сети. Приложение автоматически распознает ваш* проигрыватель Blu-ray, домашний кинотеатр или аудиосистему Streamium от Philips, подключенные к домашней сети Wi-Fi, и позволит управлять устройствами из любой комнаты в доме. Если к сети подключено несколько A/B-устройств Philips, используя приложение, вы сможете переключаться между ними и управлять каждым устройством по отдельности. Это бесплатное приложение является эксклюзивной разработкой компании Philips.

SimplyShare



При помощи Philips SimplyShare можно транслировать музыку, фильмы и фотографии с планшетного ПК, смартфона или компьютера на домашний кинотеатр или проигрыватель Blu-ray. Все развлекательные материалы можно передавать непосредственно на устройства DLNA либо при помощи пульта ДУ

выбирать и передавать медиафайлы с компьютера. Для наилучших результатов беспроводной потоковой передачи загрузите приложение SimplyShare на свой планшетный ПК или смартфон. Теперь можно с легкостью наслаждаться всеми доступными развлечениями.

Порт USB 2.0

Универсальная последовательная шина, или USB — это отраслевой стандарт, обеспечивающий высокоскоростное и удобное подключение периферийных устройств к ПК, бытовой технике и мобильным устройствам. USB 2.0 работает более качественно и быстро — до 40 раз быстрее по сравнению с USB 1.0 — и имеет скорость передачи данных до 480 Мбит/с при исходной 12 Мбит/с. При подключении настройка выполняется автоматически. Благодаря USB 2.0 все, что от вас потребуется, — это подключить портативное устройство USB или жесткий диск, выбрать видео, музыку или фото и нажать кнопку воспроизведения.

WiFi-n



WiFi-n, известный так же как IEEE 802.11n, является новым стандартом беспроводных сетей. Он включает множество новых функций, улучшающих качество беспроводного соединения, увеличивающих скорость и расширяющих диапазон работы по сравнению с предыдущими стандартами WiFi. Кроме того, WiFi-n обеспечит стабильную связь с маршрутизаторами, использующими устаревшие стандарты WiFi.



Характеристики

Звук

- ЦАП: 24-бит, 192 кГц
- Диапазон частот: (20 кГц): = |0,2| дБ (макс./мин. 2-кан., DVD) Гц Гц
- Улучшение звука: Ночной режим
- Звуковая система: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Высокое разрешение аудио DTS-HD, DTS-HD Master Audio
- Динамический диапазон (1 кГц): = 90 дБ
- Отношение сигнал/шум: = 100 дБ

Подключения

- Разъемы на передней панели: Порт USB 2.0
- Разъемы на задней панели: Аналог. аудиовход - лев./прав. канал, Цифровой коаксиальный выход, Ethernet, Выход HDMI, Порт USB 2.0, Выход композитного видеосигнала (CVBS)
- Сетевые подключения: 802.11 b/g/n, Встроенный WiFi
- Smart TV Плюс: Приложение MyRemote, SimplyShare

Внешняя упаковка

- EAN: 87 12581 68632 1
- Длина: 41.5 см
- Количество потребительских упаковок: 1
- ширина: 30 см
- Вес брутто: 1.66 кг
- высота: 8.7 см
- Вес нетто: 1.26 кг
- Вес упаковки: 0.4 кг

Комфорт

- BD-Live (требуется 1 ГБ памяти на устройстве USB)
- Защита от детей: Ограничение на просмотр
- EasyLink (HDMI-CEC): Поддержка субтитров в формате 21:9, Запуск воспроизведения одним нажатием, Переход в режим ожидания одним нажатием, Сквозное дистанционное управление
- Языки экранных меню: Чешский, Датский, Голландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Итальянский, Норвежский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Словацкий, Испанский, Шведский, Турецкий
- Удобство использования: Быстрый выход из режима ожидания, Приложение MyRemote
- Обновление встроенной программы: Обновление встроенной программы через USB, Обновление программы устройства через Интернет

Мощность

- потребляемая мощность: 20 Вт
- Источник питания: 220—240 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: 0,3 Вт

Размеры упаковки

- высота: 30 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип размещения на полке: Укладка

- ширина: 41.5 см
- Глубина: 8.7 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 87 12581 68632 1
- Вес брутто: 1.66 кг
- Вес нетто: 1.26 кг
- Вес упаковки: 0.4 кг

Габариты изделия

- высота: 4.2 см
- ширина: 36 см
- Глубина: 21.9 см
- Вес: 1.09 кг

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа AAA — 2 шт., Шнур питания, Регистрационная карта изделия, Краткое руководство пользователя, Пульт ДУ, Инструкция по эксплуатации

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Формат файлов

- Аудио: aac, mka, mp3, wma
- Видео: asf, avi, divx, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Изображение: GIF, JPEG, JPG

Изображение/дисплей

- Формат изображения: 16:9, 21:9, 4:3
- ЦАП: 12 бит/148 МГц
- Улучшение изображения: Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p), Прогрессивное сканирование, Повышение качества видео
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p

Оптические носители

- Воспроизводимые диски: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Улучшение изображения: Поворот, Слайд-шоу с музыкальным сопровождением, Увеличить

Воспроизведение видео

- Код региона BD: C
- Форматы сжатия: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG1
- Режимы воспроизведения дисков: Повтор участка A-B, Угол, Меню диска, Пауза, Повтор, Возобновление воспроизведения с места остановки, Поиск вперед/назад, Пропустить, Медленно вперед, Стандартное воспроизведение, Увеличить
- Улучшение видеоизображения: Технология Deep Color, Прогрессивная развертка, Повышение качества видео, x.v. Color
- Код региона DVD: 5



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 5.1.7

EAN: 87 12581 68632 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com