

Philips Mini-Stereoanlage

Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, UKW
USB-Anschluss zum Laden

BTM2310

Entspannen Sie sich mit hervorragender Musik

Begeistert von Sound

Geben Sie Musik über Ihr Smartphone wieder, übertragen Sie Ihre Musikbibliothek über Bluetooth, und geben Sie MP3-CDs auf diesem kompakten, All-in-one-Musiksystem von Philips wieder. Laden Sie all Ihre Smart-Geräte, von Smartphones bis Tablets, über den integrierten USB-Ladeanschluss auf.

Einfache Bedienung

- Digitale Abstimmung mit Programmspeichern für noch mehr Komfort
- Motorisierte CD-Lade für bequemen Zugriff

Erweitern Sie Ihre Sound-Erfahrung

- Bassreflex-Lautsprechersystem für einen kraftvollen, tiefen Bass
- 15 W maximale Ausgangsleistung
- Digitale Sound-Kontrolle

Genießen Sie Musik aus verschiedenen Quellen

- \bullet Wiedergabe von MP3-CD, CD und CD-R/RW
- · Audio-Eingang zur Wiedergabe tragbarer Musik
- USB Direct für einfache MP3-Musikwiedergabe
- Kabelloses Musik-Streaming über Bluetooth



Besonderheiten

Kabelloses Musik-Streaming



Bluetooth ist eine kabellose
Kommunikationstechnologie, die sowohl
zuverlässig als auch energieeffizient ist. Mit
dieser Technologie kann ganz einfach eine
kabellose Verbindung mit iPods/iPhones/iPads
oder anderen Bluetooth-Geräten wie
Smartphones, Tablets oder sogar Laptops
hergestellt werden. So können Sie Ihre
Lieblingsmusik sowie Audio von Videos oder
Spielen kabellos auf diesem Lautsprecher
genießen.

15 W maximale Ausgangsleistung

15 W maximale Ausgangsleistung

Wiedergabe von MP3-CD, CD und CD-R/RW



MP3 steht für "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm/3" und ist eine revolutionäre Komprimierungstechnologie, mit der umfangreiche digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Tonqualität um das bis zu 10fache komprimiert werden können. MP3 ermöglicht die schnelle und einfache Übertragung von Musikdateien und hat sich inzwischen als Standardformat für die Audiokomprimierung im Internet etabliert.

USB Direct für einfache MP3-Musikwiedergabe



Dank der umfassenden Möglichkeiten zur Dateiübertragung können Sie über den integrierten USB Direct-Anschluss ganz einfach auf weitere digitale Musiktitel zugreifen.

Audio-Eingang



Der Audio-Eingang ermöglicht die direkte Wiedergabe von MP3-Inhalten von einem tragbaren Media-Player. So können Sie Ihre Lieblingstitel in hervorragender Soundqualität auf Ihrem Audiosystem genießen, indem Sie einfach nur Ihren tragbaren MP3-Player an das Audiosystem anschließen.

Bassreflex-Lautsprechersystem



Das Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt bei kompakten Lautsprecher-Systemen für tiefe Bässe. Der Unterschied zu konventionellen Lautsprecher-Systemen liegt in der Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll Off des Systems zu optimieren. Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. Das Prinzip besteht darin, dass die Luftmasse in der Tiefbassröhre mitschwingt und wie ein herkömmlicher Woofer vibriert. In Kombination mit der Reaktion des Woofers erweitert das System alle niederfrequenten Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.

Digitaler Tuner mit Programmspeicher



Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Lieblingssender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.

Motorisierte CD-Lade

Das motorgesteuerte CD-Fach auf der Vorderseite verleiht dem ohnehin schlanken Design dieses Geräts noch das gewisse Etwas. Die elegante und gleichzeitig funktionale Abdeckung des CD-Fachs gleitet auf Knopfdruck nach oben oder unten, wann immer Ihnen danach ist, Ihre Musikauswahl zu ändern. Lehnen Sie sich einfach zurück, und genießen Sie den dynamischen Sound, während Sie durch das transparente Fenster die Disc beobachten können.













)aten

- Klangoptimierung: Digitale Klangsteuerung
- Maximale Ausgangsleistung (RMS): 15 W

Lautsprecher

- Lautsprecher: 7,6-cm-Woofer (3")
- · Lautsprechertypen: Bassreflex-Lautsprechersystem

Anschlüsse

- USB: USB-Host
- Bluetooth-Profile: A2DP
- Audioeingang (3,5 mm)

Audiowiedergabe

- Disc-Wiedergabemodi: Schnellvorlauf/-rücklauf, Nächste/Vorherige Titelsuche, Repeat/Shuffle/ Programm
- Wiedergabemedien: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB-Flashlaufwerk
- USB-Direct-Wiedergabemodi: Schnellrücklauf/vorlauf, Wiedergabe/Pause, Vorherige/Nächste, Wiederholen, Shuffle, Stopp

Tuner/Empfang/Übertragung • Antenne: feste UKW-Wurfantenne

- Frequenzbänder: UKW-Mono, UKW-Stereo
- Programmspeicherplätze: 20
- · Verbesserung des Tuners: autom. digitales Tuning,

autom. Scan, Einfache Einrichtung (Plug & Play)

Komfort

- Alarme: CD-Alarm, Radioalarm, USB-Alarm
- Uhr: Auf dem Hauptbildschirm, Sleep Timer
- Lademechanismus: Fach
- Displaytyp: LED-Display

Leistung

• Stromversorgung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz

Zubehör

- · Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel, UKW-Antenne, Bedienungsanleitung
- Fernbedienung: 21-Tasten-Fernbedienung

Abmessungen

- Bruttogewicht: 4,67 kg
- Nettogewicht: 3,55 kg
- Tiefe des Hauptlautsprechers: 125 mm
- Breite des Hauptlautsprechers: 150 mm
- Tiefe des Hauptgeräts: 247 mm
- · Höhe des Hauptgeräts: 121 mm
- Breite des Hauptgeräts: 180 mm
- Verpackungshöhe: 312 mm
- Verpackungsbreite: 577 mm
- Verpackungstiefe: 185 mm
- Höhe des Hauptlautsprechers: 238 mm



Ausstellungsdatum 2024-04-21

Version: 3.0.7

© 2024 Koninklijke Philips N.V. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

EAN: 87 12581 71176 4 www.philips.com