

用户手册附录



1. 内置锂电池充电注意事项

请注意，您的设备包含内置锂电池。由于锂电池的自放电特性，其充电容量会随着时间的推移而下降。为确保设备电池的使用寿命，我们建议在不使用设备时，每 6 个月将内置锂电池的电量充至 50% 左右。

2. 蓝牙配对

! *注意：本产品支持 Play-Fi CAP 版本 506.3.0.063 或 506.3.0.077。需要先设置 Play-Fi/Wi-Fi 连接并使其正常运行，才能进行蓝牙配对。首次使用产品时，请按照用户手册中“连接 Wi-Fi（无线操作）”一节中的指示完成 Play-Fi/Wi-Fi 设置。*

蓝牙配对步骤：

1. 将设备切换到蓝牙来源。
2. 按下遥控器上的来源键  3 秒以上。或者按下设置菜单键 ，选择 BT PAIR，然后按 > 即可开始。
3. 在您的手机/平板电脑的可用设备列表中找到名称为 XXXXX-BT 的设备（XXXXX 是在 Play-Fi 设置时所选择的名称）。
4. 选择 XXXXX-BT，然后等待蓝牙连接。这个过程通常在 1-2 秒内完成。