



Philips
Soundmachine CD avec
amplification dynamique
des basses

MP3

AZ1316



Tout-en-un, musique MP3 époustouflante

Compact et élégant, cet appareil tout-en-un lit tous les CD, y compris les CD-MP3. Installez-vous confortablement et profitez de votre musique préférée avec répétition programmable de 20 pistes.

Lecteur de CD multifonction

- Compatible CD-MP3 et CD-R/RW
- Lecture aléatoire/program./répétition

Un son impressionnant

- Amplification dynamique pour des basses plus profondes et spectaculaires
- Bass Reflex pour des basses plus intenses et plus profondes

Simplicité et réglage de précision

- Réglage numérique avec présélections
- Pour un réglage de la radio en une seule touche
- Télécommande

PHILIPS
sense and simplicity

Spécifications

Sound

- **Puissance de sortie (RMS):** 2 x 1,2 W
- **Système audio:** Stéréo
- **Réglage du volume:** Augmentation/réduction du volume
- **Diamètre du haut-parleur:** 4 po
- **Types de haut-parleurs:** Système de haut-parleurs Bass Reflex
- **Sound Enhancement:** Amplif. dynamique des basses (DBB)

Audio Playback

- **Loader Type:** Chargement par le haut
- **Supports de lecture:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- **Disc Playback Modes:** Fast Forward/Backward, Next/Previous Track Search, Répétition de la lecture, Lecture aléatoire
- **Plages programmables:** 20
- **Nombre de platines:** 1
- **Technologie platine cassettes:** Mécanique
- **Modes de lecture des cassettes:** Avance/retour rapides, Arrêt automatique en fin de bande, Touche Pause

Tuner/Reception/Transmission

- **Auto digital tuning:** yes

- **Station presets:** 20
- **Antenne:** Antenne AM, Antenne FM
- **Tuner Bands:** FM, AM

Convenience

- **Display Type:** LCD
- **Télécommande:** 14 touches

Accessories

- **Included Accessories:** AC Power Cord, Manuel d'utilisation, Certificat de garantie

Power

- **Secteur**
- **Type de pile:** LR14
- **Tension des piles:** 1,5 V
- **Nombre de piles:** 6

Dimensions

- **Dimensions de l'emballage (l x H x P):** 470 x 275 x 210 mm
- **Dimensions du produit (l x H x P):** 400 x 243 x 169 mm
- **Poids:** 2,9 kg
- **Weight incl. Packaging:** 3,7 kg

Points forts du produit

Compatible CD-MP3 et CD-R/RW

Lecture aléatoire/program./répétition

Amplification dynamique des basses

La suramplification des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Système de haut-parleurs Bass Reflex

Ce système génère des basses profondes grâce à un haut-parleur compact. Il se distingue des systèmes de haut-parleur conventionnels du fait qu'il comporte un caisson de basses aligné acoustiquement au haut-parleur des graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez des basses plus profondes avec une moindre distorsion. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur des graves conventionnel. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

Réglage numérique avec présélections

Programmation recherche auto

Fonction permettant de sélectionner rapidement vos stations de radio préférées et de définir des présélections grâce à un seul bouton. Elle évite les contraintes de la recherche manuelle de stations et du réglage de présélections. Un circuit électrique intégré numérise automatiquement les fréquences des stations, s'arrête sur les signaux les plus forts et leur attribue des présélections particulières.

Télécommande



Date de publication
2007-02-23

Version: 4.0

12 NC: 9073 101 01994

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com