



Philips
Micro-Hi Fi-system

CD-uppspelning
väggmonterbar

MC235B

Unikt ljud - utmärkt ljud - väggmonterbar

Du är trendig och framåtsträvande, och unik innovation och stil tilltalar dig. Det kommer även den mycket stiliga MC235B att göra med sitt dynamiska ljud, förpackad i en smal design som kan hängas på väggen.

Berika din ljudupplevelse

- Spela skivor av typen CD, CD-R och CD-RW
- Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar
- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud
- 2x5 W RMS/2x10 W musikeffekt/400 W PMPO

Starta dagen som du vill

- Väcknings- och insomningsfunktion
- Digital mottagare med 40 förinställda kanaler för extra bekvämlighet

Design som matchar din inredning

- Flexibel placering med alternativ för väggmontering
- Motorstyrd skjutlucka på framsidan som ger stil och elegans

PHILIPS

Specifikationer

Ljud

- Uteffekt: 2 x 10 W musikeffekt
- Uteffekt (RMS): 2 x 5 W
- Ljutförbättring: Digital ljudkontroll 4 lägen, DBB (Dynamic Bass Boost)

Högtalare

- Huvudhögtalare: 3 tums woofer, Basreflexhögtalare, Piezo tweeter

Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW
- Skivuppspelningslägen: Repetera/en/alla/program, Blandad uppspelning, Programmerbar för 20 spår
- Typ av laddare: Front, Motoriserad

Mottagare/mottagning/sändning

- Automatisk digital kanalsökning
- Radioband: FM-stereo, AM
- Mottagarförbättringar: Autospara
- Kanalförinställningar: 40

Anslutningar

- Hörlur: 3,5 mm
- Andra anslutningar: FM-antenn, AM-antenn
- Aux-in: Line-in

Bekvämlighet

- Larm: CD-larm, Radiolarm/radioväckning, Insomningsfunktion
- Färg på bakgrundsbelysning: Blå
- Klocka: På huvudskärmen
- Skärmtyp: LCD

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Skruvar för väggmontering, 2 st, AM/FM-antenn, Ställning, Garantibroschyr, Snabbguide
- Fjärrkontroll: 23-tangenter med batteri
- Bruksanvisning: 16 språk

Mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 328 x 313 x 300 mm
- Utrustningens mått (B x H x D): 250 x 245 x 96 mm
- Huvudhögtalarens mått (B x H x D): 166 x 245 x 90 mm
- Vikt inkl. förpackning: 5,3 kg

Effekt

- Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz

Funktioner

Digital ljudkontroll

Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att automatiskt justera ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.

DBB (Dynamic Bass Boost)

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.



Publiceringsdatum
2017-04-04

Version: 1.1.8

12 NC: 8670 000 31643
EAN: 87 12581 34694 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com