

Philips  
zvučnik s priključnom  
stanicom

Lightning priključak  
za iPod/iPhone

AD315



## Uživajte u glazbi s uređaja iPhone 5

Na stolu ili na bilo kojem drugom mjestu, zvučnik s priključnom stanicom AD315 pruža kristalno čist zvuk koji ispunjava vašu prostoriju. Kompatibilan s uređajem iPhone 5 i najnovijim modelima uređaja iPod zahvaljujući Lightning priključku. Mogućnost napajanja izmjeničnom strujom ili baterijskog napajanja omogućuje uživanje u glazbi bilo gdje.

### **Kristalno čist zvuk**

- Sustav zvučnika Bass Reflex odlikuje se snažnim, dubljim basovima
- Tehnologija zaštite od smetnji uzrokovanih mobilnim telefonom

### **Napredna mogućnost višenamjenske uporabe**

- Napajanje na bateriju ili izmjeničnu struju za uživanje u glazbi bilo gdje

### **Uživajte u omiljenoj glazbi**

- Brzo punjenje i reprodukcija glazbe putem Lightning priključka
- Audio ulaz za reprodukciju glazbe s prijenosnih uređaja

# PHILIPS

zvučnik s priključnom stanicom  
Lightning priključak za iPod/iPhone

## Istaknute značajke

### Sustav zvučnika Bass Reflex



Sustav Bass Reflex zvučnika stvara dublje basove u kompaktnom sustavu zvučne kutije koji se razlikuje od tradicionalnog sustava s bas kanalom koji je akustički usklađen s wooferom radi poboljšanja reprodukcije niskih frekvencija. Rezultat su dublji basovi uz manja izobličenja. Sustav radi na principu rezonancije zračne mase u bas kanalu i vibracije kao kod tradicionalnog woofera. Uz woofer, ovaj sustav produžuje zvuk niskih frekvencija i stvara novu dimenziju dubine basova.

### Reprodukcija i punjenje putem Lightning priključka



Uživajte u omiljenoj glazbi dok punite svoj iPod/iPhone putem novog Lightning priključka! Jednostavno postavite uređaj izravno na zvučnik kako biste uživali u pažljivo odabranoj glazbi uz vrhunski zvuk. Tijekom reprodukcije uređaj se brzo puni pa ne morate brinuti da će vam se baterija isprazniti.

### Audio ulaz



Audio ulaz omogućava izravnu reprodukciju audio sadržaja s prijenosnih reproduktora. Osim prednosti uživanja u omiljenoj glazbi u vrhunskoj kvaliteti zvuka koju pruža audio sustav, audio ulaz je i izuzetno praktičan jer sve što trebate učiniti je priključiti svoj prijenosni MP3 reproduktor u audio sustav.

### Napajanje na bateriju ili izmj. struju

Napajanje na bateriju ili izmjeničnu struju za uživanje u glazbi bilo gdje

### Tehnologija zaštite

Tehnologija zaštite od smetnji uzrokovanih mobilnim telefonom



# Specifikacije

## Zvuk

- Izlazna snaga: 8 W RMS
- Kontrola glasnoće: Gore/dolje
- Sustav zvuka: stereo

## Mogućnost povezivanja

- Audio ulaz (3,5 mm)

## Snaga

- Vrsta baterije: Veličina AA (LR6)
- Napajanje: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Broj baterija: 4
- Vrijeme trajanja baterije: 8 sat(i)

## Dimenzije

- Masa zajedno s ambalažom: 1,65 kg
- Dimenzije proizvoda (ŠxDxV): 300 x 133 x 116 mm
- Dimenzije ambalaže (Š x D x V): 387 x 161 x 143 mm
- Masa proizvoda: 1,3 kg

## Kompatibilnost s uređajima iPod

- Kompatibilnost: iPod nano 7. generacije, iPod touch 5. generacije

## Kompatibilnost s uređajima iPhone

- Kompatibilnost: iPhone 5



Datum izdavanja  
2024-05-02

Verzija: 1.0.5

EAN: 87 12581 68481 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)