

Philips  
Sistema docking

Bluetooth  
Ranuras para tarjetas SD y USB

BTM630



## Disfruta de la música de forma inalámbrica con Bluetooth®

Con tecnología Bluetooth® incorporada, la microcadena Hi-Fi BTM630 te permite disfrutar de la música desde el teléfono móvil o desde el ordenador de forma inalámbrica. Además, a todas las funciones del sistema de audio se le suma un micrófono integrado para llamadas en modo manos libres, y cambio automático entre llamadas y música y viceversa.

### Disfruta de la libertad con la tecnología inalámbrica Bluetooth®

- Reproduce música desde el teléfono móvil o desde el ordenador mediante la tecnología Bluetooth
- Micrófono y altavoces incorporados para realizar llamadas en modo manos libres
- Cambia automáticamente de llamadas telefónicas a reproducción de música y viceversa

### Organiza tu propia colección de música digital

- Reproduce y carga el iPod simultáneamente
- USB directo y ranuras para tarjetas SD/MMC para la reproducción de música en MP3/WMA
- Grabación digital de MP3 con una sola pulsación a velocidad de 2X, sin necesidad de ordenador

### Sonido rico y nítido

- Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular
- Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical
- Potencia de salida total de 30 W RMS

# PHILIPS

# Especificaciones

## Conectividad

- Bluetooth
- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, Manos libres, Auriculares
- alcance Bluetooth: En línea visual, 10 m
- USB: Host USB
- Ranura para tarjeta SD/MMC
- Entrada auxiliar
- Auriculares: 3,5 mm

## Compatible con iPod

- Compatible con: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod con pantalla en color, iPod 5ª generación, iPod shuffle

## Reproducción de audio

- Modo de reproducción para cunas: Carga del iPod, Reproducción y pausa, Pista siguiente y anterior, Avance y retroceso rápidos
- Tipo de bandeja de carga: Motorizada, Ranura
- Soporte para reproducción: CD de WMA, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Modos de reproducción del disco: Avance/retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior/siguiente, Repetir reproducción, Reproducción aleatoria
- Pistas programables: 20
- Modos USB directo: Eliminar, Reproducir/pausa, Anterior/siguiente, Reproducción programada, Repetición, Desordenar

## Grabación de audio

- Formatos de grabación: MP3
- Soporte de grabación: Tarjeta SD/MMC, Dispositivo USB

## Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 x 15 W

- Sistema de sonido: Estéreo
- Tipos de altavoz: Sistema de altavoces Bass Reflex
- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves
- Control de volumen: Subir/bajar control de volumen

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM, OM
- Mejoras en el sintonizador: Almacenamiento automático
- Sintonización automática digital
- Antena: Antena FM

## Cómodas funciones

- Tipo de pantalla: LCD
- Retroiluminación
- Mando a distancia: Multifuncionalidad
- Alarmas: Alarma por radio, Repetición de alarma (snooze), Temporizador, Reinicio de alarma a las 24 horas
- Reloj/versión: Digital

## Potencia

- Red eléctrica
- Alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Mando a distancia, Cable de alimentación de CA, Manual de usuario, Certificado de garantía

## Dimensiones

- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 390 x 140,5 x 200,5 mm
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 496 x 238 x 180 mm
- Peso incluido embalaje: 3,8 kg

# Destacados

## Velocidad de grabación de 2x de una sola pulsación

Simplemente conecta el dispositivo de almacenamiento masivo USB al puerto USB del sistema de audio Philips y graba tu música favorita desde un CD a un dispositivo USB o a un reproductor de MP3, a una velocidad de 2x. Tan sólo con pulsar un botón y sin necesidad de ordenador.

## Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.

## Control digital del sonido

El control digital del sonido te ofrece una selección de varios ajustes preestablecidos que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales (jazz, rock, pop y clásico). Cada modo utiliza tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. En definitiva, el control digital del sonido te ofrece la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido para adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.



Fecha de emisión  
2017-04-10

Versión: 2.0.4

12 NC: 8670 000 32621  
EAN: 87 12581 35355 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)