



Philips  
Webkamera

CIF  
CMOS

SPC220NC

## Videochat nu!

Det har aldrig været enklere at komme online med venner og familie. Med dette videokamera, som er nemt at bruge, kan du videochatte gratis via Skype, Windows Live Messenger eller andre gratis tjenester. Der medfølger en mikrofon, så du kan gå i gang med det samme.

### Foto og video i høj kvalitet

- Naturligt billede med 30 billeder pr. sekund (video)
- VGA-opløsning (640 x 480 pixel) giver skarpe billeder
- Drej kameraet 360° med dets drejeled

### Utrolig brugervenligt

- Ekstern mikrofon til optimal placering
- Kompatibelt med alle tjenester til onlinemeddelelser
- Installations-manager til hurtig opsætning
- Stabil montering på en hver monitor, bærbar eller skrivebord
- Med Snapshot-knappen kan du tage fantastiske billeder med det samme
- Fungerer sammen med alle gængse billedbehandlingsprogrammer

# PHILIPS

# Specifikationer

## Optagelse af video & snapshots

- Sensor: CMOS
- Sensoropløsning: CIF
- Videoopløsning: CIF
- Snapshot-opløsning: CIF
- Maks. billedhastighed: 30 fps
- Objektiv: F2.2, D54 °
- Hvidbalance: 2600 – 7600 k
- Farvedybde: 24 bit

## Mekanik

- Beslag til bærbar computer
- LCD-beslag
- CRT-holder
- Desktop-holder
- Indbygget digital mikrofon: Nej
- Snapshot-knap

## Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Brugervejledning, Ekstern mikrofon

## Software

- Føj video til: Yahoo! Messenger, AOL Messenger, Skype, ICQ, QQ, Windows Live Messenger

## Systemkrav

- Operativsystem: Microsoft Windows 98, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista Home, Microsoft Windows Vista
- Processor: Pentium II 500MHz eller hurtigere
- RAM-hukommelse: 128 MB RAM

- Lydkort
- USB: Ledig USB-port
- Internettilslutning
- Harddisk-plads: 200 MB
- CD-ROM- eller DVD-ROM-drev

## Tilslutningsmuligheder

- Kabellængde: 1,5
- PC Link: USB 1.1

## Mål

- Mål på produkt (B x H x D): 35 x 125 x 75 mm
- Produktvægt (g): 82

## Emballagedata

- 12 NC: 867000028286
- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 32417 9
- Mængde: 1
- Højde: 186 mm
- Længde: 190 mm
- Bredde: 92 mm
- Bruttovægt: 0,357 kg
- Taravægt: 0,366 kg

## Ydereballage

- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33416 1
- Mængde: 6
- Højde: 220 mm
- Længde: 400 mm
- Bredde: 301 mm
- Bruttovægt: 2,8 kg
- Taravægt: 1,549 kg

# Vigtigste nyheder

## 30 billeder pr. sekund (video)

Læn dig tilbage, og nyd enestående billeder med 30 billeder pr. sekund (video). Det giver dig mere jævne videobilleder og en bedre all-round videochatting-oplevelse.

## VGA-opløsning

VGA (640 x 480) betyder, at ca. 300.000 pixel bruges til at skabe det totale billede. Denne VGA-opløsning sikrer skarpe billeder til brug i dokumenter, på websider og i e-mails.

## Drejeled

Nyd friheden ved dette kameras praktiske drejeled. Du kan dreje kameraet 360° i en hvilken som helst retning, så du kan filme alle kroge af dit værelse, uden at skulle flytte videokameraet overhovedet.

## Ekstern mikrofon medfølger

Men en separat ekstern mikrofon har du friheden til at placere den, hvor den bedst optager din stemme, så du kan slappe af under din online-videochat.

## Kompatibel med alle tjenester

Webcam'et og dets software er designet med alle tjenester til onlinemeddelelser i baghovedet. Tilføj video til Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Messenger og andre tjenester.

## Installations-manager

Installer dit webcam på få sekunder med den praktiske Installations-manager. Du skal bare følge den nemme trinvis vejledning, og du vil hurtigt få sat kameraet op, så det passer perfekt til din computer.

## Stabil montering

Den multifunktionelle holder gør det nemt for dig at montere videokameraet på enhver skærm, laptop, notebook eller plan overflade.

## Snapshot-knap

Ved blot at trykke på denne knap tager dit webcam automatisk et billede. Det er en sjov måde at dele billeder på ved at føje dem til e-mails, web-sider eller dokumenter.

## Kompatibel med al software

Kameraet fungerer sammen med alle gængse billedbehandlingsprogrammer - de gratis såvel som de professionelle. Tag et snapshot eller et still-billede fra din video, og åbn det med ethvert billedbehandlingsprogram.



Udgivelsesdato  
2017-07-06

Version: 3.0.14

12 NC: 8670 000 28286  
EAN: 87 12581 32417 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)