

PHILIPS



Auriculares inalámbricos
supraaurales

Fidelio

Reducción de ruido Pro+

Sonido natural y equilibrado

Diseño de piel de primera calidad

38 horas de tiempo de
reproducción



L3

Adéntrate en la música. En cualquier lugar.

¿Y si pudieras estar siempre en el lugar perfecto para escuchar la música que te gusta? Los altavoces exquisitamente sintonizados, la excelente reducción activa del ruido y el ajuste adecuado se combinan para crear el entorno de escucha perfecto, estés donde estés.

Sonido detallado, sin distracciones

- Philips Fidelio. Diseñado para un rendimiento excepcional
- Controladores de 40 mm. Sonido natural y equilibrado
- Reducción de ruido activa híbrida de última generación

Perfectos en todos los sentidos

- Controles táctiles. 38 horas de tiempo de reproducción (32 horas con ANC)*
- Conéctalos a cualquier fuente. Inalámbrica o con cable
- Aplicación Philips Headphones. Personaliza tu experiencia
- Sensor IR. La música se detiene cuando te quitas los auriculares
- Emparejamiento con un solo toque. Google Fast Pair*

Calidad en cada detalle

- Diseñado para escuchar. Diseño de alta calidad
- Almohadillas de espuma con efecto memoria. Siempre un ajuste perfecto
- Lujoso cuero Muirhead. Obtenido de forma responsable
- Micrófonos duales para llamadas nítidas. Control por voz integrado

Destacados

Philips Fidelio



Desde el sonido hasta los materiales, estos auriculares inalámbricos supraaurales cerrados están diseñados para que te adentes en la música. Independientemente del tamaño o la forma de la cabeza, las suaves y ligeras almohadillas de espuma con efecto memoria se adaptan perfectamente y la música se detiene al quitarte los auriculares.

Sonido natural y equilibrado



Los controladores perfectamente optimizados de estos auriculares con certificación de audio de alta resolución ofrecen un sonido bien equilibrado, tanto con ANC activado como desactivado. Los graves son ajustados e impactantes, sin un exceso de potencia. Las frecuencias de rango medio son completas y suaves, y las altas frecuencias brillan con gran detalle.

Reducción híbrida y activa del ruido



Escucha con el volumen perfecto, estés donde estés. La reducción de ruido personalizada utiliza un micrófono externo y un micrófono interno para filtrar los sonidos no deseados, lo que te

permite sumergirte en tu música. El modo de conciencia del exterior te permite traer el mundo de vuelta cuando lo necesites.

Llamadas nítidas



Dos micrófonos en cada auricular se centran en el sonido de la voz, lo que reduce drásticamente el ruido del mundo que te rodea. El asistente de Google totalmente integrado y Alexa están ahí para ayudarte a crear tus listas de reproducción preferidas en cuanto las pidas.

Controles táctiles



Una carga completa te ofrece más de un día de música y una carga rápida de 15 minutos te ofrece 6 horas de reproducción. Incluyen controles táctiles para la música y las llamadas, y botones para la reducción de ruido en los auriculares, que también se pliegan completamente para guardarlos fácilmente.

Diseñado para escuchar



El aluminio ligero y la piel Muirhead, de origen responsable garantizan que estos auriculares inalámbricos sean de tan alta calidad como el sonido. El aluminio de los anillos para los auriculares en satén oscuro mate muestra la

marca Philips Fidelio en relieve. La música se detiene automáticamente cuando te quitas los auriculares.

Aplicación Philips Headphones.



La aplicación Philips Headphones te permite ajustar el nivel de reducción de ruido cambiando entre los modos ANC presintonizados. También cuenta con un ecualizador exclusivo y puedes utilizar la aplicación para controlar la música que estás transmitiendo o acceder a la información de la canción.

Google Fast Pair*



Fast Pair

Google Fast Pair te permite emparejar los auriculares y un dispositivo Android compatible con un solo toque. Cuando los auriculares estén cerca del dispositivo Android, se te preguntará automáticamente si quieres conectarlos.

Conéctate a cualquier fuente



La conectividad Bluetooth de probada solidez, compatible con AAC para dispositivos iOS y aptX HD para Android o Windows, garantiza el mejor sonido posible durante la transmisión. El cable extraíble te permite conectarlo a un equipo de alta resolución para escuchar con cables.



Qualcomm[®]
aptX[™]



Fast Pair



Qualcomm[®]
aptX[™]HD

Especificaciones

Sonido

Rango de frecuencia: 7 - 40.000 Hz

Diámetro del altavoz: 40 mm

Impedancia: 16 ohms

Entrada de alimentación máxima: 20 mW

Sensibilidad: 103 dB (1 kHz)

Tipo de controlador: Dinámico

Audio de alta resolución: Y

Conectividad

Versión de Bluetooth: 5.1

Inalámbrico: Y

Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP

Cable desmontable: Y

Rango máximo: Hasta 10 m

Conexión multipunto: Y

Códec compatible: AAC, SBC, aptx, aptx-HD

Tipo de transmisión inalámbrica: Bluetooth

Toma para audífonos: 2.5 mm

Caja externa

Longitud: 25.4 cm

Cantidad de envases para consumo: 3

Ancho: 22.8 cm

Peso bruto: 3.655 kg

Altura: 26 cm

GTIN: 1 48 95229 10839 1

Peso neto: 1.161 kg

Peso de tara: 2.494 kg

Comodidad

Apagado automático: Y

Control de volumen: Y

Compatibilidad con la aplicación Philips

Headphones: Y

Google Fast Pair: Y

Pausa automática (sensor de infrarrojos): Y

Actualizaciones de firmware posibles: Y

Tipo de controles: Toque

Potencia eléctrica

Recargable: Y

Cantidad de baterías: 3 uds.

Tiempo de conversación: 38 horas

Tiempo de carga: 2 hora(s)

Tiempo de reproducción de música (ANC

activada): 32 hora(s)

Tiempo de reproducción de música (ANC

desactivada): 38 hora(s)

Tiempo de carga rápido: 15 mins for 6 hrs

Peso de la batería (total): 10.1 g

Capacidad de la batería (auriculares): 800 mAh

Tipo de batería (auriculares): Polímero de litio (incorporada)

Dimensiones del envase

Altura: 21.67 cm

Tipo de envase: Caja

Tipo de ubicación en el estante: Pendiente

Ancho: 20.9 cm

Profundidad: 7.69 cm

Cantidad de productos incluidos: 1

EAN: 48 95229 10839 4

Peso bruto: 1.068 kg

Peso neto: 0.387 kg

Peso de tara: 0.681 kg

Dimensiones del producto

Altura: 20.35 cm

Ancho: 19 cm

Profundidad: 5.15 cm

Peso: 0.36 kg

Accesorios

Otros: 1 funda de transporte rígida

Cable de audio: Cable estéreo de 2.5 a 3.5 mm, L = 1.2 m

Guía de inicio rápido: Y

Cable de carga: Cable USB-C, 500 mm

Adaptadores incluidos: Adaptador para avión

Diseño

Color: Negro

Estilo de uso: Banda sujetadora

Diseño plegable: Parejo

Material de acoplamiento de la oreja: Cuero sintético

Ajuste para la oreja: Supraurales

Tipo de auricular: Diseño posterior cerrado

Telecomunicaciones

Micrófono para llamadas: 2 mics

Micrófono ENC: Y

UPC

UPC: 8 40063 20164 4

Funciones de ANC

Tecnología ANC: Híbrida, ANC Pro+

Modo de conciencia: Y

ANC adaptable: Y

Micrófono para ANC: 4 micrófonos

Reducción activa de ruido (ANC): Y

Asistente de voz

Compatible con asistente de voz: Siri de Apple,

Asistente de Google

Activación del asistente de voz: Manual

Soporte del asistente de voz: Y

