



Philips
Bärbar MP3-högtalare

Universell 3,5 mm
Silver



SBA1600



Stereoljud i farten

med en rolig högtalare i fickformat

Rör dig till musiken! Få stereoljud vart du än går från en resehögtalare med utmärkt batterilivslängd. Fäst anslutningskabeln som en bärsnodd för enkel bärbarhet. Inuti sitter en digital förstärkare som eliminerar störningar från mobiltelefonen.

Lyssna på musik i stereo

- Digital klass D-förstärkare ger ljud med hög kvalitet
- Lätt bärbar design för musikupplevelser när du vill
- Avskärmningstekniken för mobiltelefoner för ett brusfritt ljud
- Universell: fungerar via enhetens 3,5 mm hörlursuttag

Ta musiken med dig

- 40 timmars kontinuerlig uppspelning utan trassel
- Batteridrivna för bärbarhet
- Anslutningskabeln förvandlas till bärsnodd för enkel bärbarhet

PHILIPS

Specifikationer

Design och finish

- Färg(er): Vit

Ljud

- Frekvensåtergivning: 350–16 000 Hz
- Impedans: 4
- Märkeffekt för RMS: 2 W

Tillbehör

- Batterier: ingår ej

Effekt

- Batterityp: AAA
- Drifttid för batteri: 40 tim
- Antal batterier: 3

Förpackningens mått

- Förpackningstyp: Kartong
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningens mått (B x H x D):
9,5 x 15 x 3,04 cm

- Bruttovikt: 0,11838 kg
- Nettovikt: 0,05912 kg
- Taravikt: 0,05926 kg
- EAN: 87 12581 47705 9

Yttre kartong

- Antal konsumentförpackningar: 24
- Yttre kartong (L x B x H): 43,2 x 23,2 x 20,7 cm
- Bruttovikt: 3,844 kg
- Nettovikt: 1,41888 kg
- Taravikt: 2,42512 kg
- EAN: 87 12581 47706 6

Inre kartong

- Antal konsumentförpackningar: 6
- Inre kartong (L x B x H): 20 x 10 x 18,5 cm
- Bruttovikt: 0,80588 kg
- Nettovikt: 0,35472 kg
- Taravikt: 0,45116 kg
- EAN: 87 12581 47707 3

Funktioner

40 timmars kontinuerlig uppspelning

Den här högtalaren drivs på batterier och du kan lyssna på musik i farten i upp till 40 timmar med kontinuerlig uppspelning utan trassel.

Batteridriven

Drivs av batterier, så du kan enkelt ta med den och lyssna på din musik var som helst.

Klass D-förstärkare

I en digital Class D Amplifier™ konverteras analoga signaler till digitala och därefter förstärks signalens digitala kvalitet. Signalen skickas sedan genom ett demoduleringsfilter för att ges den slutliga kvaliteten. Det förstärkta digitala ljudet ger dig alla de fördelar som digitalt ljud kan erbjuda, inklusive förbättrad ljudkvalitet. Dessutom är en digital Class D Amplifier™ mer än 90 % effektivare jämfört med traditionella AB-förstärkare. Den här högre effektiviteten kan du glädjas åt i en kraftfull förstärkare med litet footprint.

Lätt, bärbar design



Det tåliga lätta materialet och designen innebär att du kan ta högtalarna med dig var du än beger dig.

Anslutningskabeln fungerar även som bärnsnodd

Ta med dig högtalarna! När du vill ta med dig din musik återansluter du anslutningskabeln och sätter fast den så att du kan använda den som en praktisk bärnsnodd.

Avskärmning för mobiltelefoner

Avskärmningstekniken för mobiltelefoner är en avancerad kretsdesign som motverkar störningar från mobiltelefonen och ger ett brusfritt ljud

3,5 mm universelhörlursuttag

Kan användas med alla mobila enheter som har ett 3,5 mm hörlursuttag – iPod, iPhone, GoGear, MP3-spelare, bärbara datorer, netbooks, musiktelefoner med flera – genom Plug and Play.

