

Philips  
Mikromuusikasüsteem

- iPhone 5
- Lightning-ühendusega

DCM2068



# Helisüsteem, mis sobib teie koju

## Helist haaratud

Jätke koju jõudes kaasasolnud muusika kuulamist. Philipsi mikrohelisüsteemil DCM2068/12 on iPodi/iPhone'i/iPadi dokk ja USB Directi ühendus kaasaskantavate muusikaseadmete jaoks. See süsteem näeb nii laual kui ka seinale kinnitatult lihtsalt sensatsiooniline välja.

### Rikastage oma muusikaelamust

- Süsteem Bass Reflex Speaker System pakub võimsat, sügavat bassi
- Digitaalne helijuhtimine optimaalsete muusikastiilide seadete valimiseks
- Dünaamiline bassivõimendi sügava ja dramaatilise heli jaoks
- Maksimaalne väljundvõimsus 20 W RMS

### Nautige muusikat mitmest allikast

- Esitage ja laadige oma iPodi/iPhone'i/iPadi
- MP3/WMA-CD, CD ja CD-RW esitamine
- USB Direct MP3-/WMA-muusikavormingu esitamiseks
- MP3 Link kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks
- Digitaalhäälustus ja salvestatavad jaamad täiendava mugavuse pakkumiseks
- Radio Data System jaamade andmete ja andmeteenuste jaoks

### Disain sulandub teie toaga

- Seinale paigaldamise võimalus paindlikumaks paigutamiseks
- Mootori abil väljalibisev esiluuk lisab stiili ja elegantsi

**PHILIPS**

# Esiletõstetud tooted

## Süsteem Bass Reflex Speaker System



Süsteem Bass Reflex Speaker System esitab sügavat bassi ka kompaktselt kõlarisüsteemist. See erineb tavalisest kompaktselt kõlarisüsteemist täiendava bassitoru tõttu, mis on basskõlariga akustiliselt joondatud, optimeerides süsteemi madalasageduslikku heli. Selle tulemuseks on sügavam, kontrollitud bass ja vähem moonutus. Süsteem töötab bassitorus õhumassi rezoneerides, nii et see toimib tavalise basskõlarina. Koos basskõlari tundlikkusega võimendab süsteem madalasageduslikke helisid, andes bassile veelgi rohkem sügavust.

## Digitaalne helijuhtimine



Digitalse helijuhtimisega saate valida eelnevalt seadistatud režiimid Jazz, Rock, Pop ja Classic, et optimeerida sagedusvahemikke erinevate muusikastiilide jaoks. Igas režiimis reguleeritakse graafilise ekvalaiseri automaatselt heli tasakaalu ja võimendatakse valitud muusikastiili jaoks kõige olulisemaid helisagedusi. Digitaalne helijuhtimine lihtsustab muusika parimat esitamist, reguleerides heli

tasakaalu täpselt teie esitatavale muusikale sobivaks.

## Dünaamiline bassivõimendi



Dünaamiline bassivõimendi võimendab muusikaelamust, rõhutades muusika bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral kaob madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikset muusikat kuulates.

## Esitage ja laadige iPodi/iPhone'i/iPadi



Võite ka iPodi/iPhone'i/iPadi laadimise ajal oma lemmik-MP3-muusikat kuulata! Doki abil saate ühendada kantava seadme otse dokkimisega meelelahutussüsteemi, et kuulata oma lemmikmuusikat suurepärase heliga. Esitamise ajal teie iPodi/iPhone'i/iPadi ka laetakse, et te ei peaks muusika kuulamise ajal muretsema aku tühjenemise pärast. Dokkimisega meelelahutussüsteem laeb dokitud seadet automaatselt.

## USB Direct



USB Directi režiimis ühendage oma USB-seade Philipsi seadme USB-porti ja saategi digitaalset muusikat oma Philipsi seadmelt esitada.

## MP3 Link



MP3 Linki ühenduvusega saate esitada MP3-faile otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. Lisaks võimalusele nautida lemmikmuusikat helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on MP3 Link ka äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid ühendama kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.

## Radio Data System (RDS)

Süsteemiga Radio Data System (RDS) leiata radiojaamad ka siis, kui te sagedusi ei mäleta. Tavarežiimis kuvab RDS jaama nime, mitte saatesagedust, muutes jaama leidmise kiireks ja lihtsaks. RDSi abil saavad jaamad ka otse raadioekraanile tekstisõnumeid saata (näiteks uudiseid ja jaama teavet). Euroopas levinud RDSi tekst saadetakse raadiokanaliga samal sagedusel. Võite valida tavalise RDS-kuva (jaama nimi) või tellida täiendavaid tekstiteenuseid.



# Spetsifikatsioon

## Heli

- Väljundvõimsus: 2 x 10 W RMS
- Heli täiustused: Digitaalne helijuhtimine, Dünaamiline bassvõimendi
- Heli tugevuse regulaator: üles/alla

## Kõlarid

- Sisesehitatud kõlarite arv: 2
- Kõlarimagnetid: 2,75" bassikõlar
- Kõlarite tüübid: süsteem Bass Reflex Speaker System

## Heliesitus

- Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, Kordus/juhuesitus/programmeerimine
- Esitatav andmekandja: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB mälupekk, WMA-CD
- USB Directi esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Esitamise/peatamine, Eelmine/järgmine, Kordus, Juhuesitus, Stopp
- Doki kaudu esitamise režiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Menüü, üles- ja allaliikumine, Järgmine ja eelmine muusikapala, Esitamine ja peatamine
- Muu: ID3-sildi tugi

## Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM mono, FM stereo
- Salvestatavad jaamad: 20
- RDS: Programmi tüüp, Raadio tekst, RDS kella seadistamine, Jaama nimi
- Antenn: FM antenn (75 oomi)
- Tuuneri võimendus: Automaatne digitaalhäälestus, Automaatskann, Lihtne seadistamine (isehäälestumine)

## Ühenduvus

- Kuularid: 3,5 mm

- MP3 Link: 3,5 mm stereosisend
- USB: USB host

## Mugavus

- Äratused: Äratus CD-ga, Äratus raadioga, Äratus USB-seadme esitamisega, Äratus iPodi esitamisega
- Kell: Peaekraanil, Unetaimer
- Laadimisseade: iPad, iPhone, iPod
- Ekraani tüüp: LCD-ekraan
- Laadija tüüp: Esikülg, Mootoriga

## Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: 3,5 mm stereosisendi kaabel, Vahelduvvooluadapter, FM antenn, Kiirjuhend, Kruvid seinale kinnitamiseks x 2
- Kaugjuhtimispuult: 31 klahviga kaugjuhtimispuult
- Kasutusjuhend: 16 keeles

## Mõõtmed

- Komplekti mõõtmed (L x S): 400 x 98 mm
- Seadme kõrgus (alusega): 235 mm
- Pakendi laius: 456 mm
- Pakendi kõrgus: 251 mm
- Pakendi sügavus: 197 mm
- Kogukaal: 4,2 kg
- Kaal pakendita: 3,3 kg

## Võimsus

- Toiteallikas: 110–240 V, 50/60 Hz

## Ühilduvus iPodiga

- Ühilduv seadmetega: iPod nano 7. põlvkond, iPod touch 5. põlvkond

## Ühilduvus iPhone'iga

- Ühilduv seadmetega: iPhone 5

## Ühilduvus iPadiga

- Ühilduv seadmetega: iPad mini, iPad Retina ekraaniga



Väljalaske kuupäev  
2013-09-14

Versioon: 3.1.3

12 NC: 8670 001 02046  
EAN: 08 71258 16841 98

© 2013 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)