

Philips  
Încărcător de perete

Porturi de încărcare USB A și USB  
C

Funcție de alimentare  
QC 4+  
PPS

DLP2682CW



## Încărcător de perete cu 2 porturi USB-C și port USB-A

65 W cu QC 4+ și PD 3.0

Încarcă-ți laptopul și cele mai recente dispozitive folosind portul USB-C. Acceptă modulele de încărcare PD3.0 și QC 4+ pentru a reduce la minimum timpul de încărcare. Cu portul USB-A îți poți încărca simultan și alte dispozitive. Disponibil cu mufe detașabile pentru UE, UK și AU.

### Design încărcare de calitate superioară

- Protecție inteligentă la supraîncălzire, supratensiune și supracurent
- Încărcare la 50 % în 30 de minute
- Încărcător de perete cu tehnologie GaN
- Încărcare utilizând sursa de alimentare programabilă (PPS) USB-C

### Performanță superioară

- Port USB-C cu compatibilitate Power Delivery

**PHILIPS**

## Specificații

### Dimensiunile ambalajului

- Tip ambalaj: Cutie
- Număr de produse incluse: 1
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 7,8 x 12,8 x 5.1 cm
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 3,1 x 5.0 x 2.0 inch
- Greutate brută: 0,215 kg
- Greutate netă: 0,185 kg
- Greutate proprie: 0,030 kg
- Greutate brută: 0,474 lb
- Greutate netă: 0,408 lb
- Greutate proprie: 0,066 lb
- EAN: 48 95229 13265 8

### Cutie exterioară

- Număr de ambalaje: 36
- Cutie exterioară (L x L x Î): 34,3 x 25,3 x 35,5 cm
- Cutie exterioară (L x L x Î): 13,5 x 10 x 14,0 inch
- Greutate brută: 8,99 kg
- Greutate netă: 6,660 kg
- Greutate proprie: 2,330 kg

- Greutate brută: 19,819 lb
- Greutate netă: 14,683 lb
- Greutate proprie: 5,136 lb
- GTIN: 1 48 95229 13265 5

### Alimentare

- Tip adaptor: Detașabil cu mufe pentru UK, UE și AU
- Ieșire: 65 W (max.)
- Putere de intrare: 100-240 V, 1,5 A 50/60 Hz

### Cutie interioară

- Număr de ambalaje: 6
- Cutie interioară (L x L x Î): 24,7 x 16,3 x 11,1 cm
- Cutie interioară (L x L x Î): 9,7 x 6,4 x 4,4 inch
- Greutate brută: 1,415 kg
- Greutate netă: 1,110 kg
- Greutate proprie: 0,305 kg
- Greutate brută: 3,120 lb
- Greutate netă: 2,447 lb
- Greutate proprie: 0,673 lb
- GTIN: 2 48 95229 13265 2



## Repere

### Port USB-C cu PD

USB-C este cel mai recent standard pentru conectorii de încărcare, adoptat acum de dispozitive mobile precum telefoane celulare, camere și tablete. PD (Power delivery) este standardul USB pentru alimentarea cu energie pentru mai multă putere și încărcare mai rapidă.

### Protecție inteligentă

Protecție inteligentă la supraîncălzire, supratensiune și supracurent

### Încărcător cu tehnologie GaN

Încărcătoarele de perete care adoptă tehnologia GaN (nitrură de galiu) vor utiliza mai puține componente electrice, cu performanțe termice mai bune. Încărcătoarele compacte pot furniza mai multă energie cu timpi de încărcare mai rapizi. Puterea crescută este capabilă să alimenteze laptopurile moderne cu conexiune USB-C.

### Încărcare la 50 % în 30 min.

Încărcare rapidă - Încarcă-ți la 50 % telefonul mobil descărcat în 30 de minute.

### Sursă de alimentare programabilă (PPS)

PPS (sursă de alimentare programabilă) este un standard pentru tehnologia de încărcare rapidă pentru dispozitivele USB-C. Această tehnologie reglează tensiunea și curentul în timp real, în funcție de starea de încărcare a dispozitivului, alimentându-l cu putere maximă. O modalitate inteligentă de a reduce în siguranță timpul de încărcare.



Data apariției 2023-03-22

Versiune: 1.3.2

12 NC: 8670 001 88376  
EAN: 48 95229 13265 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)