

Philips Streamium
Wireless Music Center

Streamium



WAC3500D



สตรีม เชื่อมต่อ และ เล่นเพลงได้ทุกรูปแบบจากเพียงระบบเดียว

รวมทุกอย่างไว้ในเครื่องเดียวเพื่อความสะดวกสบายสูงสุดด้วย WAC3500D Wireless Music Center ที่มีฮาร์ดดิสก์จุได้ถึง 80GB คุณสามารถสตรีมเพลงจาก PC, เชื่อมต่อ iPod, ฟลักแอนดเพลย์จากอุปกรณ์ USB และเพลิดเพลินกับการเล่นแผ่น HDD และยังให้เสียงคุณภาพเยี่ยมในทุกการใช้งาน

ฟังได้ทุกเพลงด้วยระบบไร้สายเพียงระบบเดียว

- สตรีมและคัดลอกเพลงจาก PC เพียงแค่ลากและวาง
- ฮาร์ดดิสก์ 80 GB จัดเก็บและเล่นซีดีได้มากถึง 1500 แผ่น
- เชื่อมต่อและชาร์จ iPod แล้วยังเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงคุณภาพเยี่ยม
- ฟลักแอนดเพลย์โดยตรงจากอุปกรณ์หน่วยความจำแฟลช USB

การนำวิญญูต์และควบคุมที่ง่ายยุดาย

- ค้นหาได้ทั้งตัวอักษรและตัวเลขควยรีโมทคอนโทรล
- ค้นหาตามชื่อศิลปิน, อัลบั้ม, แทร็ค หรือประเภท จากจอแสดงผลขนาดใหญ่
- ริป CD ด้วยระบบค้นหาข้อมูลเพลงอัตโนมัติ Gracenote

ให้พลังเสียงที่มีคุณภาพ

- 2x40W RMS เสียง Hi-Fi
- ระบบขยายเสียงดิจิตอล Class D เพื่อเสียงคุณภาพเยี่ยม

ขยายได้

- สามารถขยายระบบของคุณได้ด้วยการเพิ่มสถานี Wi-Fi ได้มากถึง 5 สถานี



PHILIPS

sense and simplicity

รายละเอียดเฉพาะ

เสียง

- การตั้งค่าอ็ควอไลเซอร์: Classic, Jazz, Pop, Rock, Techno, กลาง
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: Dynamic Bass Boost แบบ 3 step, อ็ควอไลเซอร์, Incredible Surround, ระบบควบคุมเสียงแหลมและเสียงเบส, เครื่องขยายเสียงระบบดิจิตอลใน Class "D", อ็ควอไลเซอร์อัจฉริยะ
- พลังแหล่งเสียงดนตรี: (80) วัตต์
- การควบคุมระดับเสียง: ควบคุมระดับเสียงขึ้น/ลง
- พลังขับเสียง: 2x40W (RMS)

ลำโพง

- ลำโพงภายในตัว: 2
- ลำโพงหลัก: 2 ทาง, วูฟเฟอร์ขนาด 5 นิ้ว

การเล่นเสียง

- รูปแบบการบีบอัด: MP3, WMA
- สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- โหมดเล่นแผ่น: ค้นหาแทร็คถัดไป/ก่อนหน้า, กรอเค้นหน้าอย่างรวดเร็ว/กรอถอยหลัง, การเล่นซ้ำ
- รองรับป้าย ID3
- ประเภทตัวโหลด: ถาด
- อัตราบิต MP3: 32 - 320 kbps และ VBR
- อัตราบิต WMA: 16-128 kbps
- โหมด Hard Disk Playback: อัลบั้ม, ประเภท, รายการเพลง, ทุกแทร็ค, ศิลปินที่ตรงกัน, ประเภทที่ตรงกัน
- โหมด Hard Disk Streaming: สตรีมมิ่ง Wi-Fi "ได้ถึง 5 สถานี, "My Room, My Music", "Music Follows Me", "Music Broadcast"
- ความถี่ตัวอย่าง: 8-48 kHz (MP3), 16-48 kHz (WMA)
- โหมดการเล่น PC Link: สตรีมมิ่ง MP3 ผ่านระบบเครือข่าย, การเชื่อมต่อไร้สาย Wi-Fi
- โหมด USB Direct: เล่น/หยุดชั่วคราว, ถัดไป/ก่อนหน้า, หยุด

การบันทึกเสียง

- สื่อในการบันทึก: HDD
- ความเร็วในการบันทึก: 1 x, 4 x
- รูปแบบไฟล์เสียง: MP3

สื่อเก็บข้อมูล

- ความจุฮาร์ดดิสก์: 80 GB

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM
- การจูนด้วยระบบดิจิตอลอัตโนมัติ
- Auto store
- จำนวนช่องที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 60

การเชื่อมต่อ

- Audio cinch in: Analog AUX (กลาง)
- การเชื่อมต่ออื่นๆ: อีเธอร์เน็ต
- หูฟัง: 3.5 มม.
- เส้าอากาศ: FM Dipole
- การเชื่อมต่อแบบไร้สาย: LAN ไร้สาย (802.11g)
- กำลังไฟ: 110V/220 V 50-60 Hz
- พัดลมแอนด์เพลย์แบบไร้สายที่ใช้งานได้ทั่วไป: ใช้งานไม่ได้
- เส้นสาย LAN: Ethernet (RJ 45) 1x

สะดวกสบาย

- ประเภทจอภาพ: LCD
- แสงพื้นหลัง
- สีของแสงพื้นหลัง: สีขาว
- ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: อังกฤษ, เนเธอร์แลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, สเปน
- Digital Content Management: มีซอฟต์แวร์ WADM ใหม่
- โหมดสแตนด์บายแบบประหยัดพลังงาน: 1 วัตต์
- แจ็คหูฟัง
- นาฬิกา: บนจอแสดงผลหลัก

อุปกรณ์เสริม

- สาย: สายเคเบิลอีเธอร์เน็ต
- CD-ROM: PMM, WADM
- รีโมทคอนโทรล: รีโมททางเดียว
- แบตเตอรี่: 2 x AAA
- ไม้รับประกัน: ไม้รับประกัน
- แทนวาง: ตัวเชื่อมต่อ iPod และสายเคเบิล DC1050
- อุปกรณ์เสริมที่มีไฟ: สายไฟ AC, เส้าอากาศ FM
- คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ: อังกฤษ, โปรดูเกสแบบบราซิล, สเปน
- คู่มือผู้ใช้: อังกฤษ, โปรดูเกสแบบบราซิล, สเปน

ขนาด

- นำหนักบรรจุหลัก: 1.23 กก.
- ขนาดกล่อง (กxยxส): 368 x 546 x 312 มม.
- ขนาดของผลิตภัณฑ์ (WxDxH): 505 x 280 x 220 มม.
- นำหนักของเครื่อง: 9.00 กก.

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เด่น

ฮาร์ดดิสก์ 80GB/CD 1500 แผ่น

ฮาร์ดดิสก์ 80 GB ให้ความจุที่มากขึ้นสำหรับกรวดิจิทัลไฟล์เสียงดิจิตอลของคุณ และเล่นซีดีได้มากถึง 1500 แผ่น ประหยัดพื้นที่ จัดการคอลเลคชันเสียงอย่างชาญฉลาด ไขว้ใช้งานง่าย ซึ่งทั้งหมดนี้รวมอยู่ในฮาร์ดดิสก์เพียงเครื่องเดียว

ระบบขยายเสียง Class D

ระบบขยายเสียงดิจิตอล Class D ที่นำสัญญาณอะนาล็อกมาแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอลแล้วขยายสัญญาณที่แปลงด้วยระบบดิจิตอล จากนั้นแยกสัญญาณออกจากคลื่นพาหะด้วยตัวกรองสัญญาณก่อนที่จะส่งออกเป็นสัญญาณขั้นสุดท้าย ซึ่งสัญญาณดิจิตอลที่ได้รับการขยายนี้จะให้เสียงแบบดิจิตอล ซึ่งมีคุณภาพเสียงที่ดีขึ้น นอกจากนี้ระบบขยายเสียงดิจิตอล Class D ยังมีประสิทธิภาพมากกว่า 90% เมื่อเทียบกับระบบการขยายเสียง AB ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นผลทำให้เครื่องขยายเสียงนี้มีประสิทธิภาพสูง ในขนาดเล็กกลง จึงใช้พื้นที่ในการจัดวางเพียงเล็กน้อย



วันที่ออก 2009-02-03

เวอร์ชัน: 3.0.14

12 NC: 8670 000 33144
EAN: 87 12581 35773 3© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com