

Philips
Mikrowieża Hi-Fi

MP3/WMA

MCM275



Cyfrowy dźwięk przez łącze USB

Modny i nowoczesny, wyjątkowe możliwości i styl odpowiednie dla Ciebie. Taki jest elegancki model MCM275 z dynamicznym dźwiękiem zawartym w pięknym wzornictwie. Urządzenie, które można także zawiesić na ścianie, obsługuje pliki MP3/WMA-CD i wyposażone jest w funkcję bezpośredniego odtwarzania przez łącze USB.

Nieograniczona przyjemność słuchania

- Możliwość bezpośredniego odtwarzania muzyki MP3/WMA z przenośnych urządzeń USB
- Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
- Wygodne złącze typu Line-in umożliwia odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych

Wzbogać swoje muzyczne doznania

- Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki
- Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze i silniejsze brzmienie niskich tonów
- Moc muzyczna 2x5 W RMS/2x10 W/400 W PMPO

Zacznij dzień, jak lubisz

- Budzenie i Zасыpanie
- Strojenie cyfrowe z pamięcią 40 stacji zapewnia dodatkową wygodę

Zobacz, jak kręci się Twoja płyta

- Przednie drzwiczki CD z szybką napędzane silnikiem
- Bardzo elegancka i wszechstronna konstrukcja do montażu na ścianie

PHILIPS
sense and simplicity

Zalety

Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/ WMA przez USB



Wystarczy podłączyć urządzenie do portu USB w zestawie DVD firmy Philips, a muzyka będzie odtwarzana bezpośrednio z tego urządzenia. Możesz teraz podzielić się ulubionymi wspomnieniami z rodziną i przyjaciółmi.

Cyfrowa korekcja dźwięku (DSCI)



Funkcja cyfrowej korekcji dźwięku oferuje wybór wstępnie zaprogramowanych ustawień korektora — jazz, rock, pop i muzyka klasyczna — pozwalających na zoptymalizowanie zakresów częstotliwości dla różnych stylów muzycznych. Każdy tryb wykorzystuje technologię korekcji graficznej w celu automatycznego dostrojenia balansu dźwięku i uwydatnienia jego częstotliwości mających największe znaczenie w danym stylu. Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu balansu dźwięku do gatunku muzycznego, funkcja korekcji dźwięku pozwala czerpać maksymalną przyjemność ze słuchania muzyki.

Dynamiczne wzmocnienie basów



Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.



Dane techniczne

Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 2 x 5 W
- Moc wyjściowa: Moc muzyczna 2x10 W
- Funkcje poprawy dźwięku: 4 tryby cyfrowej korekcji dźwięku, Dynamiczne wzmocnienie basów

Głośniki

- Główny głośnik: 2-drożny, Zest. gł. z syst. Bass Reflex, Wysokotonowy piezo, Niskotonowy 4 cale

Odtwarzanie dźwięku

- Odtwarzane nośniki: płyta CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Tryby odtwarzania płyt: Programowanie 40 ścieżek, Odtw. wielokr./ścieżki/wszys./płyty, Odtwarzanie w kolejności losowej
- Sposób ładowania: Przód, Napędzany silnikiem
- Obsługa znaczników ID3

Tuner/Odbiór/Transmisja

- Pasma tunera: UKF Stereo, ŚR.
- Automatyczne dostrajanie cyfrowe
- Pamięć stacji: 40
- Funkcje i cechy dotyczące tunera: Automatyczny zapis stacji
- RDS: Rodzaj programu, Nazwa stacji, Radio Text

Możliwości połączeń

- Wejście AUX: Wejście liniowe
- Słuchawki: 3,5 mm
- Inne połączenia: Antena zakresu UKF, Antena zakresu fal ŚR.
- USB: Host USB

Udogodnienia

- Budzenie: Budzenie nagraniem z płyty CD, Budzenie radiem, Wyłącznik czasowy
- Zegar: Na wyświetlaczu głównym
- Typ wyświetlacza: LCD
- Kolor podświetlenia: Niebieska
- zasilanie Eco Power Standby: 0,5 W

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Antena zakresu UKF/ŚR., Śruby do montażu na ścianie x2
- Pilot zdalnego sterowania: 24-przyciskowy z baterią

Wymiary

- Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 194 x 269 x 90 mm
- Wymiary głośnika głównego (szer. x wys. x gł.): 160 x 269 x 90 mm
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 310 x 314 x 238 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 5,5 kg



Data wydania 2009-03-13

Wersja: 3.0.10

12 NC: 9073 100 13028
EAN: 87 10895 92597 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips
Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Muzyka bez obsługi systemu zarządzania cyfrowymi prawami autorskimi (DRM).