

Philips
Sistema micro Hi-Fi

- MP3/WMA-CD
- USB

MCM700



Ossessionati dal suono

Rilassati ascoltando ottima musica

Con il sistema micro Hi-Fi elegante e compatto MCM700, dotato di riproduzione tramite USB diretta, hai completa libertà di ascolto. Puoi ammirare le finiture a specchio dell'unità centrale, oppure meravigliarti del suono di qualità elevata prodotto dalle eleganti casse con finiture in legno.

Piacere d'ascolto senza limiti

- Goditi la musica MP3/WMA direttamente dal tuo dispositivo portatile USB
- Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW

Arricchisci la tua esperienza audio

- Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale
- Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante
- Loudness per bassi e alti migliorati
- Potenza musicale 2x80W RMS/2x160W

Un design in armonia con qualsiasi arredo

- Eleganti altoparlanti finitura legno
- Design di fascia alta

PHILIPS

In evidenza

controllo audio digitale

Digital Sound Control offre una vasta scelta di comandi pre-impostati Jazz, Rock, Pop e Classic utilizzabili per ottimizzare gli intervalli di frequenza dei differenti stili musicali. Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di equalizzazione grafica per la regolazione automatica del bilanciamento dell'audio in modo da migliorare le frequenze dello stile musicale prescelto. Infine, Digital Sound Control semplifica le operazioni per ottenere il massimo dai brani musicali impostando con precisione il bilanciamento del suono in corrispondenza del tipo di musica riprodotta.

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi

volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.

Volume

Nello spettro audio, le alte e le basse frequenze sono relativamente meno percepite dall'orecchio umano, soprattutto a volumi bassi. La funzione Loudness consente di amplificare i toni bassi e alti in modo da assaporare una percezione dell'audio decisamente più bilanciata.

Funzione USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA

Basta collegare il dispositivo alla porta USB dell'impianto Hi-Fi Philips e la musica digitale verrà riprodotta direttamente dal dispositivo. Ora è possibile condividere i propri momenti più belli con familiari e amici.

Design di fascia alta

Il sistema micro DVD del componente viene fornito con un piedistallo dotato di quattro piedi triangolari. È in grado di impedire la distorsione della frequenza audio dovuta a vibrazione, surriscaldamento e interferenze elettromagnetiche generate dall'amplificatore e dal caricatore DVD e di assicurare una riproduzione audio eccellente e naturale.



Specifiche

Suono

- Potenza in uscita: 2 x 80 W RMS / 2 x 160 W di potenza musicale
- Funzioni audio avanzate: Loudness, 4 modalità di controllo audio digitale, Dynamic Bass Boost

Altoparlanti

- Driver altoparlanti: Woofer da 4", Tweeter piezo
- Altoparlante migliorato: 2 vie, Griglie altoparlanti rimovibili
- Tipi di altoparlanti: sistema di altoparlanti Bass Reflex

Riproduzione audio

- Supporti di riproduzione: WMA-CD, CD-MP3, CD-RW, CD-R, CD
- Modalità riproduzione dischi: Funzioni di ripr. casuale/programmazione/ripet. normale
- Modalità di riproduzione USB diretta: Indietro veloce/avanti veloce, Play/pausa, Precedente/successivo, Riproduzione programmi, ripeti, riproduzione casuale, Stop

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Stazioni preimpostate: 40
- Bande sintonizzatore: stereo FM
- Antenna: antenna FM
- RDS: testo radio, impostazione orologio RDS, nome stazione
- Ottimizzazione del sintonizzatore: Sintonia digitale automatica, Scansione automatica

Connettività

- Uscita audio/video: Cuffia (3,5 mm)
- Ingresso Aux: 2 x RCA (audio)
- USB: Porta USB

Funzioni utili

- Sveglia: sveglia tramite CD, radiosveglia, Sveglia via USB
- Orologio: Su display principale, spegnimento automatico
- Tipo di caricatore: Motorizzato, Superiore
- Display migliorato: Modalità DIM
- Tipo display: Display VFD

Accessori

- Telecomando: 24 tasti con batteria al litio
- Altre: antenna FM, guida rapida
- Manuale utente: Multilingue
- Garanzia: Libretto di garanzia internazionale

Dimensioni (lpxa)

- Peso lordo: 10,35 Kg
- Dimensioni altoparlante principale (L x P): 145 x 215 mm
- Altezza altoparlante principale: 230 mm
- Profondità unità principale: 268 mm
- Larghezza imballo: 475 mm
- Altezza unità principale: 156 mm
- Altezza imballo: 275 mm
- Larghezza unità principale: 208 mm
- Spessore imballo: 330 mm

Assorbimento

- Alimentazione: 50 Hz
- Alimentazione: 220 - 240 V

Verde

- Standby Eco Power: 1 W



Data di rilascio
2013-05-10

Versione: 3.0.6

12 NC: 9073 100 13532
EAN: 87 10895 98245 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com