

Philips  
Mikrohifijärjestelmä



MCM207

## Upea äänentoisto, klassinen muotoilu

### Kasetti- ja USB Direct -toisto

Nauti Philips MCM207 -mikrohifijärjestelmän erinomaisesta äänentoistosta. Toista MP3/WMA-lempimusiikkiasi USB Direct- tai MP3 Link -liitäntöjen avulla. Tyylikkääst puupintaiset kaiuttimet takaavat ajattoman tyylin.

#### Rajoittamaton kuuntelunautinto

- USB Direct MP3- ja WMA-musiikin toistoon
- MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto
- MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista
- Automaattisesti pysähtyvä stereodekki

#### Tehosta äänentoistoa

- Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan
- Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
- Musiikkiteho: 2x5W RMS/2x10W/400W PMPO

#### Helppokäyttöinen

- Moottoroitua CD-kelkkaa on mukava käyttää
- Herätystoiminto ja uniajastin

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Kohokohdat

## Digitaalinen äänensäätö



Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. Kussakin tilassa äänenbalansi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.

## Dynamic Bass Boost -bassotehostus



Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta

bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

## MP3 Link kannettaville soittimille



MP3 Link mahdollistaa kannettavissa mediasoittimissa olevan MP3-sisällön suoran toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen, MP3 Link on myös erittäin kätevä käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.

## USB Direct - MP3/WMA



USB Direct -tilassa voit valita musiikkitiedostoja USB-laitteesta ja toistaa niitä. Kytke vain USB-laite ja toista musiikkia tai vie sisältöä laitteesta.



# Tekniset tiedot

## Ääni

- Lähtöteho: Musiikkiteho 2 x 5 W RMS / 2 x 10 W
- Äänenparannus: 4 tilan digitaalinen äänensäätö, Dynamic Bass Boost -bassotehostus

## Kaiuttimet

- Pääkaiutin: 3,5" bassokaiutin, Bassorefleksikaiutinjärjestelmä

## Äänen toisto

- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB Flash -asema
- Levytoistotilat: Jatkuva toisto: kappale/kaikki/ohjelma, Kappaleiden satunnaistoisto, 20 kappaleen ohjelmointi, Pikahaku eteen/taaksepäin, Seuraavan/edellisen kappaleen haku
- Levyn syöttö: Motorisoitu, Kelkka
- kasettidekin tekniikka: Mekaaninen
- Kasetin toistotilat: Elektroninen nopeudensäätö
- USB Direct -tilat: Toista/keskeytä, Pysäytys, Seuraava/edellinen, Pikakelaus eteen ja taakse, Ohjelmoitu toisto, Jatkuva toisto, Satunnaistoisto
- ID3-tunnisteiden tuki

## Äänen tallennus

- Tallennusväline: Nauha
- Nauhatallennuksen parannukset: automaattinen tallennustaso, CD-tallennuksen synkronointitoiminto

## Virittimen/vastaanotto/signaalinsiirto

- Virittimen aaltoalueet: FM Stereo, MW
- Automaattinen digitaaliviritys

- Pikavalinnat: 30
- Virittimen parannukset: Automaattitallennus

## Liitännät

- Muut liitännät: Kiinteä FM-antennisovitin, MW-antenni
- Kuulokkeet: 3,5 mm
- USB: USB Host -liitäntä
- 3,5 mm:n linjatulo (stereo): MP3 Link

## Käytön mukavuus

- Herätykset: CD-herätys, Radioherätys, Uniajastin, USB-hälytys
- Kello: Päänäyttö
- Näyttötyyppi: LCD
- Eco-valmiustila: 1 W

## Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Verkkolaite, Maailmanlaajuisen takuun vihko
- Kaukosäädin: 31-painikkeinen kaukosäädin
- Pikaopas: Englanti, saksa, hollanti, ranska, espanja, italia
- Käyttöopas: 16 kieltä

## Mitat

- Laitteen mitat (L x K x S): 152 x 232 x 227 mm
- Pääkaiuttimen mitat (L x K x S): 146 x 232 x 140 mm
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 370 x 275 x 330 mm
- Paino pakattuna: 5,1 kg

## Virta

- Virtalähde: 110–240 V, 50/60 Hz



Julkaisupäivä 2009-08-13

Versio: 2.0.4

12 NC: 8670 000 50601  
EAN: 87 12581 47062 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)