



Philips Design collection
Extra handset voor
draadloze telefoon

Leer
Zwart

ID9650B

Een gevoel van luxe

Bellen zal nooit meer hetzelfde zijn dankzij de ID9650B/12. Verbeteringen als het wit-op-zwartdisplay, de met leer afgewerkte handset en de aanraakgevoelige toetsen zijn een genot voor uw zintuigen en bieden net dat extra vleugje luxe.

Exclusief ontwerp

- Met leer afgewerkte handset
- Uniek wit-op-zwartscherm

Uitstekende geluidskwaliteit

- XHD-geluid
- Luidsprekertelefoon met handset voor handsfree bellen

Ecologisch verantwoord ontwerp

- Zeer laag energieverbruik
- Automatische beperking van het stroomverbruik van het apparaat



asimpleswitch.com

PHILIPS

Specificaties

Geluid

- Ringtones handset: Polyfoon
- Volumeregeling: Volumeregeling

Beeld/scherm

- Achtergrondverlichting
- Kleur van achtergrondverlichting: Wit
- Schermkleuren: Zwart-wit
- Tekstregels: 3
- Technologie voor het hoofdscherm: FSTN
- Hoofdschermtypen: Volledig grafisch

Comfort

- Alarmfuncties: Wekker
- Batterij-oplaadindicatie
- Gespreksbeheer: Wisselgesprek*, Nummerherkenning*, Telefonische vergadering, Oproep expliciet doorverbinden, Mute-functie microfoon
- Gebruiksgemak: Full-duplex handsfree bellen, Grafische gebruikersinterface, Blokkering van toetsenpaneel, Bediening via menu's
- Meerdere basisstations mogelijk: 1
- Mogelijkheid voor meerdere handsets: Maximaal 5 handsets
- Signaalsterkte-indicator
- Verlicht toetsenpaneel: Ja (wit)
- Luidsprekertelefoon - handsfree praten

Netwerkfuncties

- Antenne: Geïntegreerd in basisstation, Geïntegreerd in handset
- Compatibel: GAP
- Kiezen: Toonkiezen, Pulstoon

Vereisten voor de operator

- Naam- en nummerherkenning
- Nummerherkenning bij wisselgesprek

Antwoordapparaat

- Plug & Play-antwoordapparaat
- Capaciteit opnametijd: Maximaal 50 minuten

Geheugencapaciteit

- Gegevens in gesprekkenlog: 50
- Telefoonboek: 200 namen en nummers
- Capaciteit nummerherhalingslijst: 10

Afmetingen

- Afmetingen handset: 174 x 48 x 35 mm

Vermogen

- Batterijcapaciteit: 750 mAh
- Batterijtype: AAA NiMH
- Soort batterij: Oplaadbaar
- Netstroom: AC 220 - 240 V - 50 Hz
- Aantal batterijen: 2 per handset
- Stand-bytijd: Maximaal 170 uur
- Spreektijd: Maximaal 14 uur

Kenmerken

Luidsprekertelefoon met handset

De handsfree modus maakt gebruik van een ingebouwde luidspreker om de stem van de beller te versterken, zodat u tijdens een gesprek kunt praten en luisteren zonder de telefoon aan uw oor te houden. Dit is vooral nuttig als u het gesprek met meerdere mensen wilt volgen of als u tijdens het gesprek aantekeningen wilt maken.

XHD-geluid

U kunt nu waar u ook bent een telefoongesprek voeren zonder ruis, en met ongelooflijk goed en helder spraakvolume. Dankzij een hoogwaardige luidspreker, geavanceerde technologie en een echte akoestische kamer hebt u nu een ongelooflijk goede geluidskwaliteit bij elk telefoongesprek.

Met leer afgewerkte handset

De afwerking met echt leer op de achterkant van de handset voegt een extra gevoel van luxe toe aan het toch al exclusieve ontwerp.

Uniek wit-op-zwartscherm

Het apparaat ziet er fantastisch uit en dankzij het hoge contrast van een wit-op-zwartscherm wordt de leesbaarheid op unieke wijze vergroot.



Publicatiedatum
2015-02-04

Versie: 4.1.5

12 NC: 8670 000 48191
EAN: 87 12581 45501 9

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Houd er rekening mee dat dit een extra handset is.