



Philips  
Bumbox CD z  
dynamicznym  
wzmocnieniem tonów  
niskich

• MP3

AZ1037

## Uniwersalne, wzbogacone brzmienie niskich tonów

Czerpiesz przyjemność z prostych codziennych czynności i zachwyasz się wygodą. Elegancki i przenośny model AZ1037 pozwala cieszyć się ulubioną muzyką o wzbogaconym brzmieniu basów, który można osiągnąć za pomocą łatwych w użyciu funkcji.

### **Korzystaj z różnych źródeł muzyki**

- Odtwarzanie plików MP3 jak zwykłej płyty CD
- Tuner stereo UKF/ŚR.
- Stereofoniczny magnetofon z automatycznym zatrzymywaniem

### **Ulepszone odtwarzanie basów**

- Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze i silniejsze brzmienie niskich tonów

### **Łatwość użytkowania**

- Synchronizacja rozpoczęcia nagrywania przy przegrywaniu CD na kasetę
- Odtw. CD z funkcją program. 20 utworów
- Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD
- Stereofoniczne gniazdo słuchawkowe

# PHILIPS

## Dane techniczne

### Odtwarzanie dźwięku

- Sposób ładowania: Góra
- Odtwarzane nośniki: płyta CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Tryby odtwarzania płyt: Szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, Wyszukiwanie nast./poprzed. ścieżki, Odtwarzanie wielokrotne
- Liczba utworów do zaprogramowania: 20
- Technologia magnetofonów kasetowych: Mechaniczna
- Liczba magnetofonów: 1

### Tuner/Odbiór/Transmisja

- Pasma tunera: UKF, ŚR.
- Antena: Antena zakresu UKF

### Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 2 x 1,2 W
- Funkcje poprawy dźwięku: Dynamiczne wzmocnienie basów
- System dźwięku: Stereo
- Regulacja głośności: obrotowa

### Udogodnienia

- Typ wyświetlacza: LCD

### Możliwości połączeń

- Słuchawki: 3,5 mm

### Moc

- Rodzaj baterii/akumulatora: LR14
- Napięcie baterii: 1,5 V
- Zasilanie sieciowe
- Liczba baterii lub akumulatorów: 6

### Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający sieciowy, Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna

### Wymiary

- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 325 x 180 x 280 mm
- Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 290 x 143 x 240 mm
- Waga: 1,99 kg
- Waga wraz z opakowaniem: 2,64 kg



## Zalety

### Odtwarzanie MP3-CD

Skrót MP3 oznacza „MPEG 1 Audio layer-3”. MP3 to rewolucyjna technologia kompresji, dzięki której duże pliki muzyczne można 10-krotnie pomniejszyć, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Dzięki możliwości szybkiego i łatwego przesyłania dźwięku, format MP3 stał się standardowym sposobem kompresji dźwięku w Internecie.

### Dynamiczne wzmocnienie basów

Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.

### nagrywanie zsynchronizowane z płytą CD

Synchronizacja rozpoczęcia nagrywania przy przegrywaniu CD na kasetę

### Odtw. CD z funkcją program. 20 utworów

Funkcja programowania odtwarzania CD pozwala ustalić kolejność słuchania ulubionych utworów.



Data wydania 2013-05-10

Wersja: 1.0.2

12 NC: 8670 000 37906  
EAN: 87 12581 40329 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)