

Philips  
5.1-es házimozzi

420 W RMS teljesítmény  
DVD lejátszás  
HDMI 1080p

**HTS3270**



## Kristálytisza surround hangzás

Akár a filmekben

A rendszer kiváló minőségű háttérhangzása és HDMI 1080p felkonvertálás tökéletes otthoni szórakozást biztosít. Könnyűszerrel élvezhet filmeket és zenét úgy, hogy lejátsza azokat USB-meghajtókról és hordozható médialejátszókról. Ezzel a módszerrel gyakorlatilag bármilyen típusú lemezt lejátszhat.

### Hang- és képfelvételei életre kelnek

- DTS, Dolby Digital és Pro Logic II surround hangzás
- Speciális D osztályú erősítő a kompakt, erőteljes hangzáshoz
- HDMI 1080p felkonvertálás nagy felbontásra az élesebb képekért

### Csatlakozzon többféle forráshoz

- A nagy sebességű USB 2.0 kapcsolattal USB flash meghajtón tárolt videó/zene is lejátszható
- Több digitális bemenet az eltérő forrásokból érkező minőségi hangért

### Egyszerű beállítás és használat

- Az EasyLink lehetővé teszi minden EasyLink termék egyetlen távvezérlővel történő vezérlését

### Összes filmjének és zenéjének lejátszása

- DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkező a DivX videók tökéletesebb lejátszásához
- WMV, DivX, WMA, MP3 és JPEG digitális fényképek megjelenítése
- CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL lejátszása

# PHILIPS

## Fénypontok

### DTS, DolbyDigital, ProLogic II

A beépített DTS és Dolby Digital dekódernek köszönhetően nincs szükség külső dekóderre, mivel feldolgozza mind a hat csatorna hanginformációit és meghökkenően valószerű élményt nyújt. A Dolby Pro Logic II bármely sztereoforrásból ötcsatornás térhangzást állít elő.

### Speciális D osztályú erősítő

Speciális D osztályú erősítő a kompakt, erőteljes hangzáshoz

### HDMI 1080p

A HDMI-n az 1080p-re felkonvertált jel kristálytisza képet nyújt. A normál felbontású filmeket most valódi nagy felbontásban élvezheti - több részlettel és valóságú képpel. A progresszív pásztázás (ezt jelenti a „p” az „1080p” megjelölésben) kiküszöböli a TV-képernyőn gyakori sorstruktúrát, ezzel is biztosítva a kompromisszum nélküli élességet. És mindezen felül a HDMI közvetlen digitális kapcsolatot teremt, amely képes tömörítetlen digitális HD videó vagy digitális többcsatornás hang hordozására az analóg jelek konvertálásának elkerülésével. Az eredmény tökéletes, teljesen zajmentes kép- és hangminőség.

### Nagy sebességű USB 2.0 kapcsolat

Az univerzális soros busz vagy USB számítógépek, perifériák és szórakoztatóelektronikai berendezések csatlakoztatására szolgáló szabványprotokoll. A nagysebességű USB-eszközök akár 480 Mb/s adatátviteli sebességgel rendelkeznek, a korábbi USB 12 Mb/s sebességével szemben. Nagy sebességű USB 2.0 kapcsolat esetén nem kell mást tennie, mint csatlakoztatni az USB-eszközt, kiválasztani a filmet, zenét vagy képet, és máris kezdheti a lejátszást.

### EasyLink

Az EasyLinknek köszönhetően több készüléket irányíthat egy távvezérlővel. Az iparági szabvány HDMI CEC protokollal osztja meg a működést a készülékek között a HDMI-kábelen keresztül. Egy gombnyomással egyszerre vezérelheti összes csatlakoztatott HDMI CEC berendezését. A készenlét és a lejátszás funkció például tökéletes könnyedséggel használható.

### DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkező

A DivX támogatás azt jelenti, hogy DivX-kódolt videofelvételeket tekinthet meg nappalija kényelmében. A DivX adatformátum

olyan MPEG4 alapú videotömörítési technológia, amely nagy fájl méretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé CD-R/RW, valamint írható DVD-lemezen. A DivX Ultra olyan nagyszerű lehetőségekkel egyesíti a DivX lejátszást, mint az egyetlen fájlformátumba integrált feliratok, több nyelv, több sáv és menü.

### Minden lejátszható

Gyakorlatilag bármilyen típusú adatformátum lejátszható - legyen az WMV, DivX, MP3 vagy JPEG. Élvezze a lejátszás máshoz nem hasonlítható kényelmét és a médiafájlok megosztását a TV készülékén vagy házimozsi rendszerén - mindezt a nappalijának kényelmében.

### Minden lejátszható

Szinte bármilyen típusú lemez lejátszható - legyen az CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW vagy DVD+R DL. Tapasztalja meg a páratlan rugalmasságot és a kényelmet, melyet az összes lemezének lejátszása jelent egy és ugyanazon készüléken.

# Műszaki adatok

## Kép/Kijelző

- D/A átalakító: 12 bit, 108 MHz
- Kép javítása: Progresszív pásztázás, High Def (720p, 1080i, 1080p), Video-felkonvertálás (720p, 1080i/p)

## Hang

- Összteljesítmény (RMS): 420 W
- Kimenő teljesítmény (RMS): 4 x 55 W, 2 x 100 W
- D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz
- Frekvenciaátvitel: 40-20 000 Hz
- Jel-zaj arány: > 60 dB
- Hangrendszer: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Sztereó
- Hangszínszabályzó beállításai: Működés, Klasszikus, Koncert, Dráma, Játék, Szalonzene, Rock, Sport
- Hangkiemelés: „D” osztályú digitális erősítő, Éjszakai mód

## Videolejátszás

- Tömörítési formátumok: MPEG1, MPEG2, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV, MPEG4
- Adathordozók lejátszása: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Videolemez lejátszási rendszer: NTSC, PAL

## Hanglejátszás

- Tömörítési formátum: MP3, WMA
- Adathordozók lejátszása: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- MP3 bitátviteli sebességek: 32-256 kb/s és VBR

## Állókép lejátszása

- Képtömörítési formátum: JPEG
- Adathordozók lejátszása: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, USB flash meghajtó
- Kép javítása: Forгатás, Nagyítás, Diabemutató zenelejátszással

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM
- RDS: Állomásnév

## Csatlakoztathatóság

- Hátdoldali csatlakozók: AUX-bemenet, FM antenna, Scart, Easy-Fit hangszóró-csatlakozó, Kompozit

- video (CVBS) kimenet, HDMI kimenet, Digitális koaxiális bemenet, Digitális optikai kimenet
- Elülső/oldalsó csatlakozók: Nagy sebességű USB, MP3-bemenet

## Kapcsoló

- Áramellátás: 50 Hz, 230 V
- Készenléti fogyasztás: < 1 W
- Áramfogyasztás: 80 W

## Hangszórók

- Szatellithangszóró meghajtók: 3"-es szélessávú hangszóró
- Szatellithangszóró impedancia: 8 ohm
- Szatellithangszórók frekvenciatart.: 150-20000 Hz
- Középsugárzó meghajtók: 3"-es szélessávú hangszóró
- Középsugárzó impedancia: 4 ohm
- Középsugárzó frekvenciatartomány: 150-20000 Hz
- Mélynyomó meghajtó: 6,5"-es, nagy határfokú hangszóró
- Mélynyomó típusa: Passzív
- Mélynyomó impedancia: 4 ohm
- Mélynyomó frekvenciatartomány: 40-150 Hz

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, 2 x AAA elem, FM antenna, Felhasználói kézikönyv, Gyors üzembe helyezési útmutató, Nemzetközi garancialevél, Scart kábel

## Méretetek

- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 360 x 57 x 331 mm
- Készülék tömege: 2,87 kg
- Térhatású hangszóró méretei (Sz x Ma x Mé): 100 x 100 x 75 mm
- Surround hangsugárzó tömege: 0,39 kg
- Középső hangszóró mérete (Sz x Ma x Mé): 100 x 100 x 75 mm
- Középsugárzó tömege: 0,66 kg
- Mélynyomó méretei (Sz x Ma x Mé): 123 x 310 x 369 mm
- Mélynyomó tömege: 3,85 kg
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 567 x 298 x 395 mm
- Tömeg csomagolással együtt: 11,5 kg



Kiadás dátuma  
2017-04-04

Verzió: 3.1.12

12 NC: 8670 000 48772  
EAN: 87 12581 45931 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)