



Philips
Power banka USB

10 000 mAh

Nabíjecí porty USB-A a USB-C
QC 3.0 a funkce PD 3.0
PPS

DLP2711CB



Tenká a výkonná power banka

s přenosnou záložní napájecí sadou

Vysoká kapacita 10 000 mAh a bezpečná baterie Li-polymer. Už žádné hledání zdroje, když se vám vybité baterie telefonu. Rychlé duální nabíjení pomocí portů USB-A a USB-C, které podporují QC 3.0 a PD 3.0.

Úžasný design nabíječky

- Nabíjení pomocí programovatelného zdroje energie (PPS) USB-C
- Inteligentní ochrana proti přehřátí, přepětí a nadproudu
- Technologie Quick Charge k optimalizaci rychlosti nabíjení
- Nabíť na 50 % za 30 minut

Přenosné napájení

- Funguje kdekoli – skvěle se hodí, když nemáte nablízku zdroj napájení
- Rychlé nabíjení přes USB-C PD3.0 20 W nebo USB-A s QC3.0 18 W

Potvrzení operací na první pohled

- Indikátor zapnutí LED

PHILIPS

Specifikace

Kompatibilita

- Kompatibilní s následujícími možnostmi: Zařízení nabíjená přes port USB

Spotřeba

- Výstup: USB-C max. 20 W, USB-A max. 18 W
- Maximální příkon: USB-C 5 V/3 A
- Typ baterie: Li-Pol
- Kapacita baterie: 10 000 mAh 37 Wh

Rozměry balení

- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ umístění políčky: Obojí
- Rozměry balení (Š x V x H): 9,5 x 17 x 3 cm
- Rozměry balení (Š x V x H): 3,7 x 6,7 x 1,2 palců
- EAN: 48 95229 13550 5

Vnitřní krabice

- Počet spotřebitelských balení: 6
- Vnitřní obal (D x Š x V): 19 x 10,7 x 20,5 cm

- Vnitřní obal (D x Š x V): 7,5 x 4,2 x 8,1 palců
- GTIN: 2 48 95229 13550 9

Vnější obal

- Počet spotřebitelských balení: 36
- Vnější obal (D x Š x V): 40 x 22,5 x 34 cm
- Vnější obal (D x Š x V): 15,7 x 8,9 x 13,4 palců
- GTIN: 1 48 95229 13550 2

Rozměry výrobku

- Rozměry výrobku (Š x V x H): 6,72 x 13,5 x 1,62 cm
- Rozměry výrobku (Š x V x H): 2,6 x 5,3 x 0,6 palců
- Hmotnost: 0,226 kg
- Hmotnost: 0,498 lb

Příslušenství

- Uživatelská příručka: Uživatelská příručka
- Kabely: Nabíjecí kabel USB-C



Přednosti

Indikátor zapnutí LED

Nenápadná LED kontrolka měkce svítí a na první pohled vás upozorní, že je zařízení napájeno.

Programovatelný zdroj energie (PPS)

Programovatelný zdroj energie (PPS) je standardem v technologiích rychlého nabíjení pro zařízení s portem USB-C. Tato technologie upravuje napětí a proud v reálném čase v závislosti na stavu nabití zařízení a napájí je maximální možnou energií. Jedná se o chytrý způsob jak bezpečně ušetřit čas při nabíjení.

Nabití na 50 % za 30 min

Rychlé nabíjení – Nabíjte mobilní telefon z 0 na 50 % za 30 minut.

Inteligentní ochrana

Inteligentní ochrana proti přehřátí, přepětí a nadproudu

Rychlé nabíjení přes USB-C nebo USB-A

Rychle nabíjejte svá zařízení pomocí portu USB-C PD3.0 Max 20 W nebo USB-A s výstupem QC3.0 Max 18 W



Datum vydání 2023-05-12

Verze: 2.1.3

12 NC: 8670 001 89992
EAN: 48 95229 13550 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com