



Philips  
CD Soundmachine

**Bluetooth**  
50 W  
Iluminación dinámica



PX840T

## Disfrutá de tu música de forma inalámbrica, vayas donde vayas con Bluetooth

El sistema de sonido portátil Philips PX840T reproduce música sin esfuerzo desde tus fuentes favoritas: Bluetooth, USB, CD y radio FM/MW. El sistema de iluminación dinámica incorporado y la potencia de salida de 50 W te permiten obtener la más avanzada experiencia de audio.

### Fácil de usar

- CD programable de 20 pistas
- Modo aleatorio/prog./repetición de CD para entretenimiento musical personalizado
- 20 presintonías
- Haz que tu fiesta destaque con luz dinámica

### Disfruta de tu música desde cualquier fuente

- Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW
- Sintonizador estéreo FM/OM (AM)
- Entrada de Audio para reproducción de música portátil
- USB directo para reproducir música en MP3
- Transmite música de manera inalámbrica por medio de Bluetooth™ desde tu smartphone

### Sonido potente que puedes oír y sentir

- Refuerzo dinámico de graves para un sonido increíble y más profundo
- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical
- Potencia de salida máxima de 50 W RMS

# PHILIPS

# Destacados

## Transmite música a través de Bluetooth™



Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphone, tablet o incluso computadoras portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los videos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

## USB directo para música en MP3

USB directo para reproducir música en MP3

## Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW



MP3 significa MPEG 1 Audio nivel 7,6 cm (3"). Es una tecnología de compresión revolucionaria que reduce hasta 10 veces el tamaño de los archivos de música digitales muy grandes sin afectar la calidad del sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, porque agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.

## Sintonizador estéreo FM/OM (AM)

Sintonizador estéreo FM/OM (AM)

## Ilumina la fiesta



Haz que la fiesta destaque gracias a la iluminación dinámica para realzar tu música. Enciende la noche con dos efectos de iluminación dinámicos que brillan directamente desde los altavoces. Enciende o apaga las luces con solo accionar un interruptor y no te pierdas ningún detalle. Ilumina la fiesta de la forma que quieras, desde iluminación para relajarse hasta divertidos efectos de disco; ¡ajusta el tono y el ritmo al mismo tiempo!

## CD programable de 20 pistas

La función de reproducción de CD programable te permite disfrutar de tus pistas favoritas en la secuencia que desees.

## 20 presintonías

20 presintonías

## Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que puedas disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque bajes el volumen.

## Potencia de salida máxima de 50 W RMS

Potencia de salida máxima de 50 W RMS

## control digital del sonido



El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que quieres escuchar.


## Radiador pasivo

Radiador pasivo para un mejor rendimiento en las frecuencias bajas

## Entrada de audio (3,5 mm)



Con solo una sencilla conexión puedes disfrutar de toda tu música en dispositivos portátiles y computadoras. Solo conecta tu dispositivo en el puerto de ENTRADA DE AUDIO (3,5 mm) en tu equipo Philips. En las computadoras, la conexión se realiza generalmente en la entrada de audífonos. Una vez conectado podrás disfrutar de toda tu colección de música, directamente en un conjunto superior de altavoces. Philips simplemente entrega el mejor sonido.



# Especificaciones

## Sonido

- Potencia de salida: Total de 50 W, máximo
- Control de volumen: giratorio (digital)
- Sistema de sonido: estéreo

## Parlantes

- Cantidad de altavoces integrados: 2 de rango completo y 2 radiadores pasivos

## Conectividad

- USB: Host USB
- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Entrada de audio (3,5 mm)

## Reproducción de sonido

- Modos de reproducción del disco: Avance y retroceso rápido, buscar álbum siguiente / anterior, Búsqueda de pista anterior / siguiente, Repetición/Shuffle/Programación
- Formato de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Modo de reproducción USB: avanzar y retroceder rápidamente, buscar pista anterior / siguiente, repetir / aleatorio / programar, buscar álbum siguiente / anterior
- Bluetooth

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Antena: Antena FM
- Bandas del sintonizador: FM, MW (AM)

## Comodidad

- Retroiluminación: Y
- Color de retroiluminación: Ámbar
- Tipo de cargador: superior
- Tipo de pantalla: Pantalla LCD

## Energía

- Tipo de batería: Tamaño D (LR20)
- Voltaje de la pila: 1.5 V
- Alimentación: CA 100 V-240 V
- Fuente de alimentación: Entrada de CA o pilas
- Cantidad de baterías: 8

## Accesorios

- Otros: Manual del usuario
- Cables / conexión: Adaptador de CA/CC
- Garantía: Folleto de garantía

## Dimensiones

- Peso con embalaje incluido: 4,8 kg
- Dimensiones del producto (LxFxA): 243 x 199 x 124 mm
- Dimensiones del embalaje (ancho x profundidad x altura): 283 x 164 x 241 mm
- Peso del producto: 3,8 kg



Fecha de publicación  
2024-03-25

Versión: 2.0.4

EAN: 48 95185 62165 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)