

Philips
ระบบ Mini Hi-Fi

DVD

FWD39



I เล่น DVD และ MP3-CD

ความมหัศจรรย์แห่งภาพยนตร์และเสียงเพลงจาก FWD39 ที่เล่นได้ทั้ง DVD และ MP3-CD ระบบ DTS และ Dolby Digital ให้คุณรับชมภาพยนตร์ได้อย่างจุใจ พร้อมเสียงดนตรีอันทรงพลังจากระบบ MAX Sound, ลำโพง 3 ทิศทาง และ 1800W PMPO

เติมตาเติมอารมณ์กับการชมภาพยนตร์

- เล่นแผ่น DVD 3 แผ่น
- สัญญาณภาพ Progressive Scan component เพื่อคุณภาพภาพที่ดีที่สุด
- Dolby Digital สำหรับชมภาพยนตร์หรือคอนเสิร์ตในระบบเสียงรอบทิศทาง

พลังเสียงและเสียงเบสที่สุดประทับใจ

- ระบบลำโพง 3 ทาง พร้อมด้วยของลมเสียงเบส MAX
- 2x50W RMS/1800W PMPO

เพลิดเพลินกับการรับฟังเพลง ได้นานขึ้น

- เล่น DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) และ Picture CD
- Dual Logic Tape Deck พร้อมด้วยระบบเลนซ์ออปติคัล

พลังเสียงสมบูรณ์แบบ

- MAX Sound ที่เพิ่มพลังเสียงได้ในทันที
- Dynamic Bass Boost 3 ขั้นตอน
- Digital Sound Control สำหรับปรับแต่งคาสต์เดิ้ลดนตรีให้เหมาะสม
- Virtual Ambience Control ให้สภาพเสียงเหมือนอันหลากหลาย

PHILIPS

sense and simplicity

รายละเอียดเฉพาะ

เสียง

- พลังขับเสียง: 2x50W RMS / 1800W PMPO
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: MAX Sound, Dynamic Bass Boost แบบ 3 step, ควบคุมเสียงแบบดิจิทัล, การคุมเสียงแวดล้อมจำลอง, Virtual Environment Control

ลำโพง

- ลำโพงหลัก: ลำโพงทวีตเตอร์ 2", 3 ทาง, วูฟเฟอร์ขนาด 5.25 นิ้ว, ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส, Piezo
- จำนวนลำโพง: 2

การเล่นวิดีโอ

- สื่อที่เล่นได้: DVD, DVD+RW, ซีดีภาพ, SVCD, วิดีโอ CD
- โหมดเล่นแผ่น: เล่น A-B ซ้ำ, มุมมอง, เมนูดิสก์, กรอถอยหลังอย่างรวดเร็ว, กรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว, เล่นต่อหลังจากหยุด, ย้อนกลับอย่างรวดเร็ว, กรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว, ชูม
- โซนของแผ่น DVD: 3
- ประเภทตัวโหลด: มอเตอร์
- จำนวนแผ่น: 3
- การเพิ่มประสิทธิภาพวิดีโอ: Progressive Scan

การเล่นเสียง

- เทคโนโลยีการเล่นเทปคาสเซ็ท: Logic
- โหมดการเล่นเทปคาสเซ็ท: หยุดอัตโนมัติ, การควบคุมความเร็วระบบอเล็กทรอนิกส์
- รูปแบบการบีบอัด: MP3, Windows Media™ Audio
- สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA
- โหมดเล่นแผ่น: ตั้งโปรแกรมได้, 99 เพลง, ซ้ำ/หนึ่ง/ทั้งหมด/โปรแกรม, ซ้ำ/หนึ่ง/ดิสก์/โปรแกรม
- จำนวนช่องใส่เทป: 2

การบันทึกเสียง

- สื่อในการบันทึก: เทป
- การเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกเทป: ระดับการบันทึกอัตโนมัติ, การบันทึกแบบเริ่มเล่น CD พร้อมกัน

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- การจูนด้วยระบบดิจิทัลอัตโนมัติ

- สถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 40
- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: สเตอริโอ FM, MW
- การเพิ่มประสิทธิภาพจูนเนอร์: Auto Store, ติดตั้งง่าย (พรีแอดแพนัล)

การเชื่อมต่อ

- Aux in: สายสัญญาณเข้า
- หูฟัง: 3.5 มม.
- การเชื่อมต่ออื่นๆ: Composite video (CVBS) out, Digital output (cinch), เส้าอากาศ FM, ช่องเสียบไมโครโฟน, เส้าอากาศ MW, S-Video out, Subwoofer out, Component Video out Progressive

สะดวกสบาย

- สัญญาณเตือน: สัญญาณเตือน, CD, นาฬิกาปลุกวิทยุ, ตั้งเวลาปิดเครื่อง
- นาฬิกา: บนจอแสดงผลหลัก
- ประเภทจอภาพ: FTD
- โหมดลดแรงสั่นสะเทือนแบบประหยัดพลังงาน: 1 วัตต์
- คาราโอเกะ: การควบคุมเสียงก้อง, การควบคุมปุ่ม, ระดับเสียง MIC

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายไฟ AC, สายวิดีโอ Component (R/G/B), เส้าอากาศ FM/MW, สายวิดีโอ, แปดเตอร์สำหรับรีโมทคอนโทรล, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, คู่มือผู้ใช้
- รีโมทคอนโทรล: 45 ปุ่ม
- ชุดสินค้ามาตรฐานประกอบด้วย: การรับประกันทันทีเป็นสากล

ขนาด

- ขนาดลำโพงหลัก (กว้าง x สูง x ลึก): 248 x 310 x 195 มม.
- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 611 x 411 x 440 มม.
- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 265 x 310 x 367 มม.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 15.6 กก.

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 110-240V, 50/60 Hz

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เด่น

เล่นแผ่น DVD 3 แผ่น

Progressive Scan

Progressive Scan จะเพิ่มความละเอียดของภาพในแนวตั้งขึ้นเป็น 2 เท่า เป็นผลให้ภาพที่ได้มีความคมชัดกว่า ซึ่งต่างจากการสแกนปกติที่จะสแกนสัญญาณภาพเส้นคู่ไปทีละจอกอนตามด้วยสัญญาณภาพเส้นคู่ ระบบนี้จะสแกนสัญญาณภาพทั้งหมดรวมกันในคราวเดียว ภาพที่ได้จะมีความสมบูรณ์ในทันทีด้วยรายละเอียดสูงสุด และด้วยความเร็วในการสร้างภาพดังกล่าว ภาพที่ตาของคุณเห็นจึงมีความคมชัดดีกว่าเดิมโดยไม่เห็นโครงสร้างของเส้นบนจอ

ระบบเสียงเซอร์ราวด์ Dolby Digital

จากการที่ Dolby Digital และ DTS ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบดีวีดีดีที่สุดในขณะนี้แซงหน้าของโลกรได้ใช้วิธีการประมวลผลสัญญาณเสียงเช่นเดียวกับการทำงานของหูของคนเรา เสียงรอบทิศทางที่โด่งดังมีความสมจริงด้วยคุณภาพที่ดีเยี่ยม

ระบบลำโพง 3 ทาง พร้อมด้วยช่องลม MAX

2x50W RMS/1800W PMPO

การเล่น DVD, MP3, WMA, ซีดีภาพ

Dual Logic Tape Deck

MAX Sound

เทคโนโลยี MAX Sound ให้พลังเสียงเบสได้ในทันทีเพิ่มอรรถรสในการฟังเพลงโดยอาศัยเพียงแคดปุ่ม

วงจรรีเอ็กทริกอนิกส์ที่ออกแบบมาอย่างดีจะปรับเสียงและการตั้งระดับเสียงได้ทันทีเพื่อถ่ายทอดพลังเสียงเบสและระดับเสียงสูงสุดโดยไม่ลดทอนคุณภาพเสียง ผลลัพธ์ที่ได้คือความชัดเจน ชัดเสียง และระดับความดังจะถูกขยายให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อคุณภาพของเสียงดนตรีที่ดียิ่งขึ้น

Dynamic Bass Boost 3 ขั้นตอน

ควบคุมเสียงแบบดิจิทัล

Digital Sound Control มีตัวเลือกการควบคุมต่างๆ ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบ Jazz, Rock, Pop และ Classic ซึ่งคุณสามารถเลือกใช้ได้ เพื่อให้ช่วงความถี่ที่ดีที่สุดสำหรับดนตรีรูปแบบต่างๆ แต่ละโหมดจะใช้เทคโนโลยีกราฟิควอไลซิงเพื่อปรับสมดุลของเสียงโดยอัตโนมัติและปรับความถี่เสียงที่สำคัญที่สุดในสเตอริโอที่คุณเลือก Digital Sound Control, ให้คุณปรับฟังดนตรีที่ดีที่สุดอย่างง่ายดาย โดยการปรับแต่งสมดุลของเสียงให้เหมาะกับประเภทดนตรีที่คุณกำลังเล่น

การคุมสิ่งแวดล้อมจำลอง

Virtual Ambience Control (VAC) จะสร้างระบบเสียงแบบเสมือนจริง ซึ่งจะเลียนแบบลักษณะเสียงตามธรรมชาติของห้องหรือสภาพแวดล้อมพิเศษต่างๆ เช่น สถานที่จัดคอนเสิร์ต โรงภาพยนตร์ อาเขตดิสโก ฯลฯ ด้วยการสร้างลักษณะเสียงของสถานที่พิเศษต่างๆ เหล่านี้ขึ้นมาใหม่อย่างเหมือนจริงนี้เอง ระบบ VAC จึงทำให้คุณมีความสุขกับเสียงดนตรีที่ชื่นชอบมากยิ่งขึ้น



วันที่ออก 2007-12-07

เวอร์ชัน: 8.0

12 NC: 9073 100 12746
EAN: 87 10895 89026 7

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะ

อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips
Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com