



Philips
Microcadena

40 W



MCM3050



Sonido que se adapta a tu hogar

Obsesionados por el sonido

Disfruta de la música a través de distintas fuentes: desde CD-MP3 y la radio hasta dispositivos portátiles con USB directo y conexión MP3. Esta microcadena de Philips incluye además tecnología wOOx, para reproducir unos graves profundos, y elegantes opciones de montaje en la pared.

Enriquece tu experiencia acústica

- Altavoces con tecnología wOOx™ para lograr graves profundos y potentes
- Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular
- Potencia de salida total de 40 W RMS

Disfruta de tu música desde distintas fuentes

- Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW
- USB directo para reproducción de música MP3/WMA
- Conexión MP3 para reproducir música portátil
- Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad
- Sistema de datos por radio envía información de emisoras y servicios de datos

Diseño que combina perfectamente con tu decoración

- Puede montarse en la pared para una colocación versátil
- Puerta frontal deslizante motorizada, que le da estilo y elegancia

PHILIPS

Destacados

Tecnología wOOx™



La tecnología wOOx es un revolucionario concepto de altavoz que permite oír y sentir unos graves extraordinariamente profundos y más ricos que en cualquier otro sistema de audio. Los controladores especiales del altavoz trabajan en armonía con el emisor de graves wOOx, y la sintonización precisa entre el controlador principal y el tweeter garantiza una transición suave de las frecuencias bajas-medias a las altas. La suspensión doble y una construcción tipo sándwich totalmente simétrica proporcionan unos graves bajos y precisos sin distorsión apreciable. wOOx produce unos graves excepcionalmente profundos y dinámicos utilizando todo el volumen de la caja del altavoz para aumentar verdaderamente el impacto de la música.

Control digital del sonido



El control digital del sonido te ofrece una selección de varios ajustes preestablecidos que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales (jazz, rock, pop y clásico). Cada modo utiliza tecnología de equalización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. En definitiva, el control digital del sonido te ofrece la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido para adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.

Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.

USB directo



Con el modo USB directo, solo tienes que conectar tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo de Philips y la música digital se reproducirá directamente en el dispositivo de Philips.

Enlace MP3



La conexión MP3 permite la reproducción directa de contenido MP3 de reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido

superior que ofrece el sistema de audio, la conexión MP3 también es extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Sistema de datos por radio (RDS)

El sistema de datos por radio (RDS) permite sintonizar emisoras de radio sin tener que recordar la frecuencia. En el modo estándar, esta función muestra el nombre de la emisora en lugar de la frecuencia de emisión, lo que facilita y agiliza la sintonización. RDS también permite que las emisoras envíen directamente a la pantalla de la radio mensajes de texto, como noticias o información sobre la emisora. De uso habitual en Europa, la emisora de radio envía el texto RDS en la misma frecuencia de emisión. Puede elegir entre la pantalla RDS básica (nombre de la emisora) o la suscripción a los servicios de texto adicionales.

Puede montarse en la pared



Con una combinación perfecta de diseño elegante y versátil, tu sistema de audio de Philips está diseñado especialmente para adaptarse perfectamente a tu espacio vital. La base del sistema de audio es un soporte para que el sistema pueda colocarse de forma segura y con elegancia en cualquier estantería o mueble. Cuando está montado en la pared, ofrece la misma flexibilidad que en el soporte.



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida: 2 x 20 W RMS
- Mejora del sonido: Tecnología wOOx™, control digital del sonido, Refuerzo dinámico de graves
- Control de volumen: arriba/abajo

Altavoces

- N° de altavoces integrados: 2
- Altavoz: Woofer de 3"

Reproducción de audio

- Modos de reproducción del disco: avance/retroceso rápido, búsqueda de pista anterior/siguiente, repetir/reproducción aleatoria/programar
- Soporte para reproducción: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Unidad flash USB, CD de WMA
- Modos de reproducción USB directo: avance rápido/retroceso rápido, reproducir/pausa, anterior/siguiente, repetir, aleatoria, parar
- Otros: Compatible con etiquetas ID3

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM mono, FM estéreo
- Presintonías: 20
- RDS: tipo de programa, texto de radio, ajuste de reloj RDS, nombre de emisora; nombre de estación
- Antena: Antena FM (75 ohmios)
- Mejora en el sintonizador: sintonización automática digital, exploración automática, Easy Set (Plug & Play)

Conectividad

- Auriculares: 3,5 mm
- Enlace MP3: Cable de línea estéreo de 3,5 mm
- USB: Host USB

Cómodas funciones

- Alarmas: Alarma por CD, Alarma por radio, Alarma USB
- Reloj: En pantalla principal, Temporizador
- Tipo de pantalla: Pantalla VFD
- Tipo de cargador: frontal, motorizado

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable entrada de línea estéreo, 3,5 mm, Cable de alimentación de CA, Antena FM, Guía de consulta rápida, 2 tornillos para montaje en la pared
- Mando a distancia: Control remoto de 31 botones
- Manual de usuario: 16 idiomas

Dimensiones

- Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 500 x 217 x 98 mm
- Anchura del embalaje: 585 mm
- Altura del embalaje: 281 mm
- Profundidad del embalaje: 180 mm
- Peso bruto: 4,3 kg
- Peso neto: 3,4 kg

Potencia

- Alimentación: 220-240 V, 50 Hz



Fecha de emisión
2017-07-30

Versión: 1.1.4

12 NC: 8670 000 78233
EAN: 87 12581 60780 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com