

Philips
Mikromusiikkijärjestelmä

Telakka iPodille/iPhonelle/iPadille
DAB+

DCB2077



Kotiisi sopiva ääni

Hulluna ääneen

Telakoi ja kuuntele iPodia/iPhonea/iPadia tai avaa kristallinkirkaasti soiva DAB+-radio. Tämä Philips DCB2077/10 -mikroäänijärjestelmä kuulostaa ja näyttää uskomattoman hyvältä jokaisessa kodissa.

Tehosta äänentoistoa

- Bassorefleksikaiutinjärjestelmän äänentoisto on tukeva
- Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan
- Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
- Kokonaislähtöteho 20 W RMS

Kuuntele musiikkia eri lähteistä

- Toista musiikkia ja lataa iPod/iPhone/iPad
- DAB- ja FM-yhteensopivuus lisää valinnanvaraa
- MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto
- USB Direct MP3- ja WMA-musiikin toistoon
- MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista
- Radio Data System – kanavatiedot ja tietopalvelut

Muotoilu, joka sopii sisustukseesi

- Seinäkiinnitys lisää sijoitusmahdollisuuksia
- Moottoroitu liukuva etuluukku lisää tyyliä

PHILIPS

Kohokohdat

Bassorefleksikaiutinjärjestelmä



Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänen. Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista kaiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on sijoitettu bassokaiuttimeen nähden niin, että alataajuuksien toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvempi ja hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä. Ilmamassa resonoi Bass Pipessa ja synnyttää perinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.

Digitaalinen äänensäätö



Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. Kussakin tilassa äänenbalansi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänenbalanssin

musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.

Dynamic Bass Boost -bassotehostus



Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

Lataa iPod/iPhone/iPad ja toista musiikkia



Kuuntele MP3-soittimesta musiikkia samalla, kun iPod/iPhone/iPad latautuu! Telakointiaseman avulla voit liittää kannettavan laitteesi suoraan Philipsin järjestelmään, joten voit kuunnella musiikkia huippuluokan

äänentoistolla. Samalla se lataa iPodin/iPhonen/iPadin toistaessaan musiikkia eikä akun tyhjenemisestä tarvitse huolestua. Järjestelmä lataa kannettavan laitteesi automaattisesti, kun se on telakoituna.

DAB- ja FM-yhteensopiva



Analogisten FM-lähetysten lisäksi kuuluva DAB-digitaaliradio (Digital Audio Broadcasting) on uusi tapa lähettää radio-ohjelmia maanpäällisen lähetinverkon kautta. Se tarjoaa kuuntelijalle enemmän vaihtoehtoja ja tietoa, ja sen lähetyksensä on kirkas ja häiriötön. Tekniikan ansiosta vastaanotin voi lukkiutua voimakkaampaan tarjolla olevaan signaaliin. DAB-digitaaliasemien lähetystajuuksia ei tarvitse muistaa, vaan ohjelma haetaan aseman nimen perusteella.

USB Direct



USB Direct -tilan ansiosta voit toistaa digitaalista musiikkia suoraan Philips-laitteelta yksinkertaisesti liittämällä USB-laite USB-porttiin.

Tekniset tiedot

Ääni

- Lähtöteho: 2 x 10 W RMS
- Äänenparannus: digitaalinen äänensäätö, Dynamic Bass Boost -bassotehostus
- Äänenvoimakkuuden säätö: ylös/alas

Kaiuttimet

- Sisäisten kaiuttimien määrä: 2
- Kaiuttimelementit: 2.75" bassokaiutin
- Kaiutintyyppi: bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Äänen toisto

- Levytoistotilat: pikahaku eteen/taaksepäin, seuraavan/edellisen kappaleen haku, jatkuva toisto/sat.toisto/ohjelmointi
- Toistomuodot: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB Flash -asema, WMA-CD
- USB Direct -toistotilat: pikakelaus eteen ja taakse, toisto/tauko, seuraava/edellinen, toisto, satunnaistoisto, pysäytys
- Telakointitoistotilat: nopeutus eteen- ja taaksepäin, valikko, ylös ja alas, seuraava ja edellinen kappale, toisto ja keskeytys
- Muuta: ID3-tunnisteiden tuki

Virittin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Virittimen aaltoalueet: FM-mono, FM-stereo
- Pikavalinnat: 20
- RDS: ohjelman tyyppi, radio-tekstitoiminto, kellon RDS-asetus, aseman nimi
- Virittimen parannukset: automaattinen digitaaliviritys, automaattihaku, Helppo asennus (Plug & Play)
- DAB/DAB+: Infonäyttö, Valikko, Smart scan -toiminto

Liitännät

- Kuulokkeet: 3,5 mm
- MP3 Link: 3,5 mm:n linjatulo (stereo)
- USB-: USB Host -liitäntä

Käyttömukavuus

- Herätykset: CD-herätys, Radioherätys, USB-hälytys, iPod-herätys
- Kello: Päänäyttö, uniajastin
- Latauslaite: iPad, iPhone, iPod
- Näyttötyyppi: LCD-näyttö
- Lataajan malli: edessä, moottoroitu

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: 3,5 mm:n linjatulokaapeli (stereo), Verkkolaite, DAB-antenni, Pikaopas, 2 ruuvia seinäkiinnitystä varten
- Kaukosäädin: 31-painikkeinen kaukosäädin
- Käyttöopas: Englanti, saksa, ranska, tanska, norja, italia

Mitat

- Laitteen mitat (L x S): 400 x 98 mm
- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 235 mm
- Pakkauksen leveys: 456 mm
- Pakkauksen korkeus: 251 mm
- Pakkauksen syvyys: 197 mm
- Kokonaispaino: 4,2 kg
- Nettopaino: 3,3 kg

Virta

- Virtalähde: 110–240 V, 50/60 Hz

iPod-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPod nano, 7. sukupolvi, iPod touch, 5. sukupolvi

iPhone-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPhone 5

iPad-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPad mini



Julkaisupäivä 2016-10-01

Versio: 4.1.4

12 NC: 8670 001 00466
EAN: 87 12581 67867 8

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com