



Philips  
Batterie externe USB

**30 000 mAh**

Ports de charge USB-A et USB-C  
QC 3.0 et PD  
Blanc

**DLP1930CW**



## Batterie externe puissante

avec un bloc d'alimentation portable de secours

Oubliez les problèmes d'autonomie : rechargez votre appareil grâce à une grande capacité de 30 000 mAh. 3 ports USB (USB-A et USB-C). Charge rapide grâce au port USB-C PD 3.0 d'une puissance maximale en sortie de 20 W ou au port USB-A QC 3.0 d'une puissance maximale en sortie de 18 W.

### Excellente conception de charge

- Protection intelligente contre les surchauffes, les surtensions et les surintensités
- Technologie Quick Charge pour optimiser la vitesse de charge
- 50 % de charge en 30 minutes
- Charge PPS (Programmable Power Supply, ou alimentation programmable) via USB-C
- Les 3 ports USB chargent trois appareils simultanément

### Chargeur portable

- Rechargez vos appareils à volonté, même en déplacement
- Fonctionne n'importe où, idéal lorsque vous n'avez pas accès à 1 prise secteur
- Charge rapide via USB-C PD 3.0 20 W ou USB-A QC 3.0 18 W

### Confirmation de fonctionnement immédiate

- Afficheur LCD indiquant l'état de charge

**PHILIPS**

# Caractéristiques

## Accessoires

- Mode d'emploi: Mode d'emploi
- Câbles: Câble USB-C

## Alimentation

- Sortie: USB et USB-C 5 V/3 A
- Puissance d'entrée: USB-C \ micro-USB 5 V/2 A
- Capacité de la pile: 30 000mAh 111 Wh

## Carton externe

- Nombre de produits emballés: 21
- Carton externe (l x l x H): 39 x 35 x 23 cm
- Carton externe (l x l x H): 15,4 x 13,8 x 9,1 pouces
- Poids brut: 15,96 kg
- Poids net: 12,978 kg
- Poids à vide: 2,982 kg
- Poids brut: 35,185 lb
- Poids net: 28,611 lb
- Poids à vide: 6,574 lb
- GTIN: 1 48 95229 13428 4

## Dimensions du produit emballé

- Nombre de produits inclus: 1
- Dimensions de l'emballage (l x H x P):

- 9,5 x 19,5 x 5 cm
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 3,7 x 7,7 x 2,0 pouces
- Poids brut: 0,698 kg
- Poids net: 0,618 kg
- Poids à vide: 0,08 kg
- Poids brut: 1,539 lb
- Poids net: 1,362 lb
- Poids à vide: 0,176 lb
- EAN: 48 95229 13428 7

## Dimensions du produit

- Dimensions du produit (l x H x P): 7,2 x 14,2 x 4,09 cm
- Dimensions du produit (l x H x P): 2,8 x 5,6 x 1,6 pouces
- Poids: 0,618 kg
- Poids: 1,362 lb

## Carton interne

- Nombre de produits emballés: 7
- Carton interne (l x l x H): 36,5 x 11 x 20,5 cm
- Carton interne (l x l x H): 14,4 x 4,3 x 8,1 pouces
- GTIN: 2 48 95229 13428 1

# Points forts

## Afficheur LCD pour l'état de charge

Afficheur LCD indiquant l'état de charge

## PPS (Programmable Power Supply)

La norme PPS (Programmable Power Supply ou alimentation programmable) s'applique à la technologie de charge rapide pour les appareils USB-C. Cette technologie adapte la tension et l'intensité en temps réel, en fonction du niveau de charge de l'appareil afin de lui fournir une puissance maximale. Un moyen intelligent de réduire le temps de charge en toute sécurité.

## Protection intelligente

Protection intelligente contre les surchauffes, les surtensions et les surintensités

## Charge rapide USB-C ou USB-A

Chargez rapidement votre appareil grâce au port USB-C PD 3.0 d'une puissance maximale en sortie de 20 W ou au port USB-A QC 3.0 d'une puissance maximale en sortie de 18 W.



Date de publication  
2023-05-14

Version: 3.1.3

12 NC: 8670 001 89075  
EAN: 48 95229 13428 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)