

Philips
Sistema de cinema em casa
2.1 com Blu-ray 3D

HDMI ARC
500 W

HTB3270



Som surround poderoso

experimente o som do sistema de cinema em casa Blu-ray

Melhore a sua experiência de entretenimento em casa com o sistema de cinema em casa HTB3270 da Philips. Os diafragmas expostos dos altifalantes oferecem 500 W de potência com tubos de graves duplos e uma reprodução envolvente de discos Blu-ray 3D.

Estupenda experiência de som

- Potência RMS de 500 W oferece um excelente som para filmes e música
- Dolby TrueHD digital plus para som surround de alta fidelidade

Desfrute de todo o seu entretenimento de forma simples

- Blu-ray Full HD 3D para uma experiência cinematográfica 3D envolvente
- HDMI para filmes com alta definição e imagem de qualidade
- EasyLink p/ controlar todos dispositivos HDMI CEC através de um telecomando
- Certificação DivX Plus HD para reprodução de DivX em alta definição
- Entrada de áudio para desfrutar de música do iPod/iPhone/leitor MP3

Concebido para melhorar o seu cinema em casa

- Design moderno para complementar o ambiente de sua casa

PHILIPS

Destques

Potência RMS de 500 W



Potência RMS de 500 W oferece um excelente som para filmes e música

Blu-ray Full HD 3D



Deixe-se encantar por filmes 3D na sua própria sala de estar com um televisor Full HD 3D. O Active 3D utiliza a última geração em ecrãs de comutação rápida para uma profundidade e realismo autênticos numa resolução HD de 1080x1920. Se vir estas imagens através de uns óculos especiais, com lentes direita e esquerda temporizadas para abrir e fechar em sincronização com as imagens alternadas, a experiência de visualização em Full HD 3D é criada no seu sistema de cinema em casa. Os lançamentos de filmes 3D em Blu-ray oferecem uma ampla selecção de conteúdos de alta qualidade. O Blu-ray também fornece som surround descomprimido para uma experiência áudio incrivelmente real.

EasyLink



O EasyLink permite-lhe controlar vários dispositivos, como leitores de DVD, leitores Blu-ray, altifalante Soundbar, sistema de cinema em casa, televisores, etc., com um telecomando. Este utiliza o protocolo padrão da indústria, HDMI CEC, para partilhar funcionalidades entre dispositivos através do cabo HDMI. Com o toque de um botão, pode operar simultaneamente todos os equipamentos HDMI CEC ligados. Funções como o modo de espera e a reprodução podem agora ser aplicadas com total facilidade.

HDMI para filmes HD



HDMI é uma ligação digital directa que consegue transportar o vídeo digital de alta definição, assim como o áudio de multicanais digital. Ao eliminar a conversão para sinais analógicos, este proporciona imagens perfeitas e som de qualidade, sem qualquer ruído. Agora é possível desfrutar dos filmes em definição

padrão no esplendor da alta definição - com mais detalhes e imagens mais realistas.

Entrada áudio



A entrada de áudio permite-lhe reproduzir facilmente a sua música directamente a partir do seu iPod/iPhone/iPad, leitor MP3 ou computador portátil através de uma ligação simples ao seu sistema de cinema em casa. Basta ligar o seu dispositivo áudio à entrada de áudio para desfrutar da sua música com a qualidade de som superior do sistema de cinema em casa Philips.

Dolby TrueHD digital plus

O Dolby TrueHD Digital Plus oferece-lhe o melhor som a partir do seu sistema de cinema em casa. O som reproduzido é praticamente indistinguível do som de um estúdio de gravação, para ouvir exactamente aquilo que os artistas tinham em mente. O Dolby TrueHD completa a sua experiência de entretenimento em alta definição.



Especificações

Som

- Potência de saída do altifalante central: 166 W
- Definições do equalizador: Jogos, Filme, Música, Notícias, Original
- Potência de saída do altifalante satélite: 2 x 166 W
- Melhoramento do som: Modo Nocturno, Nivelador automático de volume, Controlos de Graves e Agudos
- Sistema de som: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + Saída Digital
- Potência de saída do subwoofer: 166 W
- Potência total RMS @ 30% THD: 500 W

Altifalantes

- Tipos de altifalante: 2 Altifalantes satélites
- Diagramas por altifalante satélite: 1 woofer de gama total de 3"
- Limites freq. do altifalante satélite: 150 - 20 000 Hz
- Impedância do altifalante satélite: 4 ohms
- Tipo de subwoofer: Passivo
- Controlador do subwoofer: 1 Woofer 6,5"
- Limites de freq. do subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedância do subwoofer: 4 ohms

Conectividade

- Ligações posteriores: Saída de vídeo composto (CVBS), Entrada coaxial digital, Entrada óptica digital, Entradas de altifalantes fáceis de encaixar, Ethernet, Saída HDMI 1.4 (ARC), Antena FM fixa, USB (apenas para VOD/BD-LIVE)
- Ligações frontais: Entrada áudio, USB

Funcionalidades

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Mapeamento automático das entradas de áudio, Reprodução com um só toque, Modo standby com um só toque, Comunicação do telecomando, Suporte de legendas no formato 21:9, Sincronização labial dinâmica
- Funcionalidades HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), Tipo de conteúdo, Deep Color
- Fácil de utilizar: DLNA

Sintonizador/recepção/transmissão

- Número de canais predefinidos: 40
- Bandas do sintonizador: FM

Suporte de leitura óptica

- Discos legíveis: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Formato de ficheiros

- Áudio: aac, mka, mp3, wma
- Imagem: GIF, JPEG, JPG
- Vídeo: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: AAC, MP3, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS
- Taxas de bits MP3: 32 - 320 kbps

Reprodução de vídeo

- Formatos de compressão: AVCHD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, DivX Plus HD, WMV 9

Reprodução de fotografias

- Formato de compressão: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progressivo, PNG
- Melhoramento de imagem: Rodar, Zoom

Imagem/visualização

- Melhoramento de imagem: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Varrimento progressivo, Aumento da resolução de vídeo

Alimentação

- Consumo de energia: 80 W
- Alimentação: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo de energia em modo de espera: < 0,5 W

Sustentabilidade

- Embalagem: Manual do utilizador electrónico

Dimensões

- Altifalante dianteiro (L x A x P): 90 x 185 x 82 mm
- Comprimento do cabo de altifalante dianteiro: 3 m
- Unidade principal (L x A x P): 435x56,3x286,5 mm
- Subwoofer (L x A x P): 178 x 300 x 343 mm
- Comprimento do cabo do subwoofer: 3 m
- Peso do altifalante dianteiro: 0,53 kg
- Peso do subwoofer: 3,66 kg

Acessórios

- Acessórios incluídos: 2 x pilhas AAA, Cabo de alimentação, Manual de início rápido, Telecomando, Folheto de segurança e legal, Folha de marcas comerciais, Folheto de garantia mundial, Guia do Utilizador em CD-ROM

Embalagem exterior

- EAN: 87 12581 68171 5
- Peso bruto: 8,7 kg
- Embalagem exterior (C x L x A): 50,1 x 37,9 x 34 cm
- Peso líquido: 7,56 kg
- Número de embalagens para o consumidor: 1
- Tara: 1,14 kg

Dimensões da embalagem

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 50,1 x 34 x 37,9 cm
- EAN: 87 12581 68171 5
- Peso bruto: 8,7 kg
- Peso líquido: 7,56 kg
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tara: 1,14 kg
- Tipo de disposição na prateleira: Horizontal

Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P): 43,5 x 5,8 x 28 cm
- Peso: 2,61 kg



Data de publicação
2016-03-22

Versão: 6.1.13

12 NC: 8670 001 01401
EAN: 08 71258 16817 15

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified e os logótipos associados são marcas registadas da DivXNetworks, Inc. e são utilizadas sob licença.
* Dolby e o símbolo de duplo D são marcas comerciais registadas da Dolby Laboratories Inc.