

Philips  
Schlankes Micro-  
Musiksystem

DAB

MCB275



## Begeistert von Sound

Der passende Sound für Ihr Zuhause

Genießen Sie die hervorragende Klarheit des integrierten DAB-Tuners in diesem eleganten Micro-Musiksystem von Philips mit MP3-CD-Wiedergabe und persönlichem Equalizer. Das System verfügt zudem über eine Wandmontagemöglichkeit.

### **DAB-Radio in digitaler Qualität**

- Radioempfang in digitaler Qualität
- DAB- und UKW-kompatibel für umfassenden Radio-Hör Genuss

### **Grenzenloses Hörvergnügen**

- MP3/WMA-Musikwiedergabe direkt über Ihre tragbaren USB-Geräte
- Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW

### **Erweitern Sie Ihre Sound-Erfahrung**

- Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung
- Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe

### **Beginnen Sie den Tag auf Ihre Art**

- Digitale Abstimmung mit 20 Programmspeichern für noch mehr Komfort
- Weckfunktion/Sleep Timer

# PHILIPS

## Besonderheiten

### DAB- und UKW-kompatibel

Im Gegensatz zur analogen UKW-Übertragung ist DAB (Digital Audio Broadcasting) ein neues Verfahren zur digitalen Übertragung von Radiosignalen über ein Netz von terrestrischen Sendern. Es bietet dem Hörer mehr Auswahlmöglichkeiten und Informationen in kristallklarer Klangqualität ohne jegliches Rauschen. Dank dieser Technologie sucht sich der Empfänger automatisch das stärkste Signal. Bei DAB-Digitalisendern müssen Sie sich keine Frequenz merken. Die Geräte werden nach Sendernamen eingestellt und müssen unterwegs auch nicht mehr neu eingestellt werden.

### Digitale Sound-Kontrolle

Die digitale Klangsteuerung bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Jazz, Rock, Pop und Klassik, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Klangsteuerung ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.

### Dynamic Bass Boost

Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten

Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

### USB Direct für MP3/WMA-Musik

Schließen Sie Ihr Gerät einfach an den USB-Port Ihres Hi-Fi-Systems von Philips an. Dann erfolgt die Wiedergabe Ihrer Digitalmusik direkt über dieses Gerät. Jetzt können Sie Ihre Lieblingsmusik mit Familie und Freunden genießen.



# Daten

## Ton

- Ausgangsleistung: 2 x 5 W Musikleistung
- Klangoptimierung: 4 digitale Klangsteuerungsmodi, Dynamic Bass Boost

## Lautsprecher

- Lautsprechertreiber: 76 mm Woofer
- Lautsprechertypen: Bassreflex-Lautsprechersystem

## Audiowiedergabe

- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Disc-Wiedergabemodi: Repeat/Shuffle/Programm
- Sonstiges: ID3-Tag Unterstützung
- USB-Direct-Wiedergabemodi: Schnellrücklauf/-vorlauf, Wiedergabe/Pause, Vorherige/Nächste, Programmwiedergabe, Wiederholen, Shuffle, Stopp

## Tuner/Empfang/Übertragung

- DAB: Info-Anzeige, Menü, Smart Scan
- Frequenzbänder: UKW-Stereo, DAB (Band III)
- RDS: Sendername, Programmtyp, Radio-Text
- Programmspeicherplätze: 20
- Antenne: Feste UKW- und DAB-T-Antenne
- Verbesserung des Tuners: autom. digitales Tuning, autom. Scan

## Anschlüsse

- Audio-/Video-Ausgang: Kopfhörer (3,5 mm)

- MP3 Link: 3,5 mm Stereo-Line-Eingang
- USB: USB-Host

## Komfort

- Alarmer: CD-Alarm, Radioalarm
- Uhr: auf dem Hauptbildschirm, Sleep Timer
- Lademechanismus: Front, motorisiert
- Displaytyp: LCD-Display (Punktmatrix)
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Blau

## Zubehör

- Fernbedienung: 40 Tasten mit Lithium-Batterien
- Sonstiges: DAB-Antenne, Schrauben für Wandmontage x 2
- Garantie: Weltweit gültige Garantiekarte

## Abmessungen

- Bruttogewicht: 5,6 kg
- Abmessungen Hauptlautsprecher (B x T): 166 x 90 mm
- Höhe des Hauptlautsprechers: 245 mm
- Tiefe des Hauptgeräts: 96 mm
- Verpackungsbreite: 330 mm
- Höhe des Hauptgeräts: 245 mm
- Verpackungshöhe: 313 mm
- Breite des Hauptgeräts: 250 mm
- Verpackungstiefe: 303 mm

## Grün

- Eco Power-Standby: 1 W



Ausstellungsdatum  
2014-02-18

Version: 1.0.7

12 NC: 8670 000 30779  
EAN: 87 12581 34010 0

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)