

Philips
Bärbar DVD-spelare med
Zero Bright Dot™-skärm

7 tums widescreen-LCD-skärm

digital-TV



PET735



Spelar DVD- och DivX®-filmer

med inbyggd digital TV-mottagare

DVD-filmer blir levande på Philips PET735 7" LCD-färgskärm med Zero Bright Dot™. Titta på DivX®- och MPEG4-filmer – eller digitala kostnadsfria TV-program – med den inbyggda digitala TV-mottagaren. Levereras med Smart Car Mount och USB-kontakt.

Hänge dig åt AV-underhållning på resan

- Spela upp DVD-, DVD+/-R- och DVD+/-RW-, (S)VCD-, DivX®- och MPEG4-filmer
- Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW
- Dela JPEG-bildfiler med Picture CD

Upplev det digitala interaktiva TV-fenomenet

- Stöd för gratis TV- och radioprogram i det marbundna digital-TV-nätet
- 7-dagars elektronisk programguide (EPG)
- Funktioner för Text-TV och textning

Bekväm visning var som helst

- Zero Bright Dot™-skärm för optimal bildskärmskvalitet
- 7" TFT LCD-färgskärm för visning med hög kvalitet

För ultimat bekvämlighet

- Upp till 3 timmars uppspelningstid med ett inbyggt batteri*
- Smart Car Mount för enkel användning
- USB-anslutning för visning av foton och uppspelning av musik från USB-enheter

PHILIPS
sense and simplicity

Funktioner

Spela upp DVD, DivX och MPEG4

Med DivX®-support kan du njuta av DivX®-kodade videofilmer hemma i TV-soffan.

DivX®-medieformatet är en MPEG4-baserad videokomprimeringsteknik som du kan använda till att spara stora filer, som filmer, filmklipp och musikvideor på medier som CD-R/RW, minneskort och DVD-video. Du kan spela DivX®-CD-skivor på vissa DVD-spelare, DVD-recorder och hemmabiosystem.

Markbunden digital-TV

Utöka underhållningen med digitala TV-kanaler – utan kostnad. Med DVB-T (digital markbunden TV-sändning) kan du ta emot gratis TV- och radioprogram som sänds i de markbundna TV-näten i Europa. Signalen hålls

digital utan några analoga steg för att bevara den högsta kvaliteten.

Zero Bright Dot™-skärm

Njut av bilder av högsta kvalitet utan störande tomma punkter på LCD-skärmen. LCD-skärmar har ofta felaktigheter som kallas "döda pixlar" i LCD-branschen. Ett begränsat antal "döda pixlar" ansågs tidigare vara en oundviklig bieffekt av LCD-skärmtillverkning i stora volymer. Med Philips stränga kvalitetskontrollprocedurer som används vid tillverkningen av våra bärbara DVD-spelare tillverkas våra LCD-skärmar med noll tolerans för "döda pixlar". Utvalda bärbara DVD-spelare är utrustade med Philips Zero Bright Dot™-garanti så att du får optimal bildskärmskvalitet.

Smart Car Mount

Varför inte ta med dig din bärbara DVD-spelare för extra nöje på resan? Ett unikt bilmonteringssystem garanterar enkel användning. Det har en lättöppnad hållare som gör det lättare att flytta undan DVD-spelaren när den inte används. Du kan ta med dig den bärbara DVD-spelaren och lämna monteringsanordningen i bilen.

USB-anslutning för foton/musik

Anslut helt enkelt den bärbara enheten till USB-porten på den bärbara Philips-DVD-spelaren och spela upp direkt från USB-enheten eller välj bland digital musik och foton. Nu kan du dela dina favoriter med familj och vänner.



Specifikationer

Bild/visning

- Displayskärmtyper: LCD TFT
- LCD-paneltyp: Antireflexpolarisering
- Diagonal skärmstorlek (tum): 7 tum
- Upplösning: 480 (B) x 234 (H) x 3 (RGB)
- Ljusstyrka: 200 cd/m²
- Kontrastförhållande (medel): 250:1
- Effektiv visningsyta: 154,1 x 86,6 mm
- Bildpunktavstånd: 0,107 (B) x 0,370 (H) mm
- Svarstid (medel): 30 ms

Ljud

- Uteffekt: 250 mW RMS (inbyggda högtalare)
- Uteffekt (RMS): 10 mW RMS (hörlurar)
- Signal/brusförhållande: > 80 dB (hörlurar), > 62 dB (inbyggda högtalare)

Videouppspelning

- Uppspelningsmedia: DVD, Picture CD, SVCD, Video-CD, DVD-R/-RW, MP3-CD-skiva, CD-R/-RW, WMA, DVD+R/+RW, CD
- Skivuppspelningsslägen: Repetera A-B, Vinkel, Skivmeny, Snabbt bakåt, Snabbt framåt, OSD, Repetering, Blandad uppspelning, Sakta bakåt, Sakta framåt, Zoom
- System för videouppspelning: NTSC, PAL
- Komprimeringsformat: MPEG4, Divx

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, WMA
- MP3-bithastighet: 32–320 kbit/s
- WMA-bithastighet: 32–192 kbit/s
- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva, WMA-CD
- Filsystem som stöds: ISO-9660, Joliet

Anslutningar

- DC-in: 9 V
- AV-utgång: Komposit (CVBS) x1
- Hörlursuttag: 3,5 mm stereohörlurar x 2
- AV-ingång: Komposit (CVBS) x1
- Ljudutgång – digital: Koaxial (cinch)

Bekvämlighet

- Indikering vid batteriladdning
- Stöttålig

Mottagare/mottagning/sändning

- DVB: DVB, markbunden *

Videoavkodning

- Bildförhållande: 16:9, 4:3, 4:3 Letterbox
- Mottagning/demodulering: COFDM 2K/8K, MPEG-2 DVB-kompatibel, Nätverk: MFN/SFN, QPSK

Tillbehör

- AC/DC-adaptor: DC-in 9 V; 100-240 v, 50/60 Hz
- kablar: 1 x AV-kabel
- Biltillbehör: cigarettändaradaptor, 12 V DC
- Fjärrkontroll: AY5506, tunn fjärrkontroll
- Bruksanvisning: 16 språk
- Smart bilmontering: 1 st
- Tillbehör som medföljer: Antenn

Mått

- Produktens mått (B x H x D): 193 x 33 x 170 mm
- Produktvikt: 0,85 kg
- Förpackningens mått (B x H x D): 250 x 228 x 138 mm
- Huvudförpackningens mått: 430 x 255 x 265 mm
- Antal i förpackning: 3
- Vikt på huvudkartong: 6,8 kg
- Förpackningstyp: D-box



Publiceringsdatum
2011-06-02

Version: 1.0.4

12 NC: 8670 000 31332
EAN: 87 12581 34437 5

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com