

Microchaîne

Bluetooth®

CD, CD-MP3, USB, DAB+, FM

Port USB pour charge

60 W, entrée audio



TAM4505

Un design élégant et un son riche.

Enrichissez votre expérience d'écoute à la maison avec cette microchaîne aux lignes classiques. Bénéficiez d'une radio numérique DAB+/FM limpide, diffusez de la musique et des podcasts en streaming, et écoutez des CD, le tout avec un son riche de 60 W. Vous pouvez connecter d'autres sources grâce à la prise USB et à l'entrée Audio.

Des classiques sur CD jusqu'au streaming

- Port USB. Connectez une source existante ou chargez un téléphone mobile.
- Profitez de toute votre musique
- Lecteur de CD. Radio DAB+/FM avec 20 présélections. Entrée audio.
- Bluetooth®, pour le streaming de musique, podcasts et plus encore
- Design classique

Un son magnifique pour votre musique

- Digital Sound Control : choisissez un style sonore prédéfini
- Haut-parleur de graves 4", tweeter 20 mm, puissance de sortie de 60 W
- Enceintes Bass Reflex. Des basses plus riches.

De la musique dans toute la pièce

- Alimentation secteur. Télécommande.
- Une solution idéale pour votre intérieur
- Dimensions de l'unité principale : 220 x 104 x 231,5 mm
- Dimensions de l'enceinte : 150 x 241,3 x 173 mm

Microchaîne TAM4505/12

Points forts

Profitez de toute votre musique

Cette élégante microchaîne vous permet de diffuser des playlists en streaming et d'écouter des CD ou des stations de radio DAB+ et FM. Le tuner numérique avec 20 présélections offre une réception d'une clarté exceptionnelle et le lecteur de CD peut lire des CD MP3 et des CD enregistrés.

Enceintes Bass Reflex

Ces enceintes vous offrent un son clair et des basses profondes grâce à l'association d'un hautparleur de graves, d'un tweeter et de ports Bass Reflex. Une puissance de sortie maximale de 60 W offre un son puissant dans toutes les pièces. Idéal pour un salon ou un espace de vie décloisonné.

Design classique

L'unité centrale et les enceintes de deux couleurs rappellent le design des chaînes hi-fi modulables. Le sélecteur de volume texturé apporte un agréable ressenti analogique. Les boutons en façade de l'unité permettent de démarrer la lecture et de sélectionner les sources.

Contrôle numérique du son

Hip-hop ou chorale, symphonie ou opéra rock? Quels que soient les styles que vous aimez, la fonction Digital Sound Control augmentera votre plaisir. Choisissez les styles sonores prédéfinis qui sublimeront votre musique.

Une solution idéale pour votre intérieur

Cette microchaîne fonctionnant sur le secteur trouve sa place dans n'importe quelle pièce. Elle bénéficie d'une portée sans fil Bluetooth® de 10 m. Son port USB vous permet de charger un smartphone. Grâce à sa télécommande pratique, ses fonctionnalités clés sont à portée de main.













Caractéristiques

Niveau sonore

Accentuation du son: contrôle numérique du son, système d'enceintes Bass Reflex Réglage du volume: rotatif Réponse en fréquence: 50-20000 Hz

Mode son: Puissant, Transparent, Brillant, Chaud,

Équilibré

Puissance de sortie maximale (RMS): 60 W Impédance des enceintes: 6+8 ohm

Enceintes

Configuration des haut-parleurs: Deux directions Nombre de canaux audio: 2,0 Nombre de tweeters: 2 Nombre de haut-parleurs de graves: 2 Diamètre du/des tweeter(s): 20 mm Diamètre du/des haut-parleur(s) de graves: 4"

Connectivité

USB: Port USB

Version Bluetooth®: 4,2

Profils Bluetooth : A2DP, AVRCP, Prise en charge multipoint (possibilité de connecter plusieurs appareils à l'enceinte)

Portée Bluetooth®: 10 m (espace libre)

Entrée audio: 3,5 mm

Rechargeable via USB: 5 V, 2A

Norme DLNA: S.O. Smart Home: S.O.

Lecture audio

Modes de lecture de disques: avance/retour rapides, recherche piste suivante/précédente, répétition/lecture aléatoire/lecture programmée Supports de lecture: CD, CD-MP3, Clé USB, CD-R/RW

Modes de lecture USB Direct: avance rapide/retour rapide, lecture/pause, précédent/suivant, répétition, lecture aléatoire,

Formats audio pris en charge: MP3

Taux d'échantillonnage max.: 24 bits/44,1 kHz

Tuner/réception/transmission

Antenne: Queue de cochon amovible (75 ohms) Bandes du tuner: FM stéréo, FM mono,

DAB/DAB+

Présélections: 10 (FM), 10 (DAB)

RDS: Oui.

Tuner - amélioration: Réglage numérique auto, recherche automatique, Installation aisée (plugand-play)

Type de tuner: Numérique

Pratique

Horloge: Sur affichage principal, Affichage 24/12 heures Télécommande type de changeur: tiroir

Type d'affichage: Affichage LED Arrêt programmé

Alarmes: Oui, Buzzer, DAB, FM, CD

Compatibilité

Nombre d'alarmes: 1

Commande via l'application sur smartphone/tablette: Non

Alimentation

Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Dimensions du produit emballé

Hauteur: 35.2 cm Type d'emballage: Boîte

Type d'installation en rayon: À la verticale

Largeur: 37.6 cm Profondeur: 36.5 cm Nombre de produits inclus: 1 EAN: 48 95229 10983 4 Poids brut: 7 kg

Poids net: 5.28 kg Poids à vide: 1.72 kg

Accessoires

Accessoires fournis: Cordon d'alimentation secteur, Antenne FM, Télécommande, 2 piles AAA, Guide de démarrage rapide, Livret de garantie

Cordon d'alimentation: 1,5 m de longueur

Desian

Fixation murale possible: Non

Composants système: Unité de commande

principale, Enceintes

Dimensions

Unité principale (l x H x P): 220x104x231.5 millimètre

Poids de l'unité principale: 1,68 kg

Nombre d'enceintes: 2

Dimensions (I x H x P): 520 x 241,3 x 231,5 mm

Poids de l'appareil: 5.23 kg

Enceinte (I x H x P): 150 x 241,3 x 173 mm Poids de l'enceinte (par unité): 1.78 kg

© 2025 Koninklijke Philips N.V. Tous droits réservés. Date de publication 2025-02-07 Version: 5.0.3

EAN: 48 95229 10983 4

www.philips.com



Les caractéristiques sont sujettes à

modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.